



Bruksanvisning

3 LED BLOKLYS MED FJERNBET JENING

- LED bloklys i ægte voks med fjernkontrol
- 12 forskellige farver + multicolor funktion
- Timer på 4 og 8 timer
- Blafrende flammeeffekt
- Batterier 3xAAA pr. lys
- H: 10 cm/12,5 cm/15 cm
- Ø: 7,5 cm
- 9045137
- Batch 01-2020

- Check at batterierne er sat rigtig i.
- Artiklen må ikke komme i kontakt med ild.
- Artiklen må ikke tilsluttes andre elektriske produkter.
- Bland ikke almindelige batterier med genopladelige batterier.

Sikkerhedsinstruktioner:

- Til indendørs brug.
- Produktet skal monteres på forsvarlig vis, da stød og slag kan medføre, at lyskilden springer eller levetiden nedsættes.
- Det er ikke muligt at udskifte tilslutningskablet til dette produkt, hvis det beskadiges skal produktet kasseres.
- Læg aldrig produktet i en tæt sluttet plastpose, da der kan dannes kondens, idet produktet da vil blive ødelagt af fugt.
- Produktet må ikke tilsluttes lysnettet, mens det stadig er i emballagen.
- Hvis artiklen beskadiges, skal den bortskaffes i henhold til gældende regler.



Bruksanvisning

3 LED LJUS MED FJÄRRKONTROLL

- LED bloklys i ægte vax med fjärrkontroll
- 12 forskellige olika färger + multicolor funktion
- Timer på 4 och 8 timmar
- Blafrende effekt för flammande låga
- Batterier 3xAAA pr. lampa
- H: 10 cm/12,5 cm/15 cm
- Ø: 7,5 cm
- 9045137
- Batch 01-2020

- Kontrollera att batterierna är rätt monterade i batteriboxen.
- Julgranen får EJ komma i kontakt med eld.
- Julgranen får ej anslutas till andra elektriska produkter.
- Blanda inte vanliga och uppladdningabara batterier i batteriboxen.

Säkerhetsinstruktioner:

- Endast för inomhusbruk.
- Belysningen anslutningsladd kan inte bytas ut. Om sladden är skadad skall belysningen kasseras.
- Belysningen är känslig för slag och stötar och skall hanteras varsamt.
- Anslut inte belysningen till elnätet förrän den är uppackad ur förpackningen.
- Blanda inte vanliga och uppladdningabara batterier i batteriboxen.
- Om belysningen kasseras skall den återvinnas enligt gällande lag.



Bruksanvisning

3 LED KUBBELYS MED FJERNKONTROLL

- LED-blokkeringslys i ekte voks med fjernkontroll
- 12 forskjellige farger + multicolor funksjon
- Timer på 4 og 8 timer
- Flammende flammeeffekt
- Batterier 3xAAA pr. lys
- H: 10 cm/12,5 cm/15 cm
- Ø: 7,5 cm
- 9045137
- Batch 01-2020

- Kontroller at batteriene er riktig montert i batterirommet.
- Juletreet må IKKE komme i kontakt med brann.
- Juletreet må ikke kobles til andre elektriske produkter.
- Ikke bland vanlige og oppladbare batterier i batterirommet.

Sikkerhetsinstruksjoner :

- Kun til innendørs bruk.
- Belysningskabelkabel kan ikke byttes ut. Hvis ledningen er skadet, må belysningen kastes.
- Belysningen er følsom for støt og bør håndteres med forsiktighet.
- Ikke koble lyset til strømmettet før det pakkes ut fra emballasjen.
- Ikke bland vanlige og oppladbare batterier i batterirommet.
- Hvis belysningen kasseres, må den gjenvinnes i henhold til gjeldende lov.

