



**FRUGTTØRRER / FRUKTTORK /
FRUKTTØRKER**



ART NR 9076856 / 250044

EAN NR 5709133915759

DK Brugervejledning

SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs sikkerhedsadvarslerne og vejledningen grundigt før brug. Hvis sikkerhedsadvarslerne og vejledningen ikke følges, kan det resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader. Gem sikkerhedsadvarslerne og vejledningen til fremtidig brug.

Følgende symboler anvendes i brugervejledningen eller på produktet:

	<i>Læs brugervejledningen.</i>
	<i>Beskyt altid apparatet mod frost.</i>
	<i>Kast aldrig batteriet ind i åben ild.</i>
	<i>Kast aldrig batteriet i vand.</i>
	<i>Bortskaf ikke produktet i uegnede beholdere.</i>
	<i>Dette ikon angiver, at apparatet er dobbeltisoleret og ikke kræver jordforbindelse.</i>
	<i>Angiver at produktet er godkendt til kontakt med fødevarer.</i>
	<i>Produktet er i overensstemmelse med de gældende sikkerhedsstandarder i EU-direktiverne.</i>

SIKKERHEDSADVARSLER

Læs alle sikkerhedsadvarsler, instruktioner, illustrationer og specifikationer, i denne manual. Hvis du ikke følger advarslerne og vejledningen, kan det medføre du får elektrisk stød, der opstår brand og/eller alvorlige personskader.

Gem alle advarsler og instruktioner til fremtidig brug.

- Hvis sikkerhedsinstruktionerne ikke bliver overholdt kan producenten ikke blive holdt ansvarlig for person- og tingsskader.
- Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller anden autoriseret fagmand.
- Flyt aldrig frugttørreren ved at hive i kablet. Sikrer dig også at kablet aldrig er snoet.
- Frugttørreren skal altid stå på en stabil og plan overflade.
- Brugeren må ikke forlade frugttørreren uden opsyn når den er tændt.

- Frugttørderen må kun anvendes til husholdningsbrug samt det der står angivet i afsnittet ”tilsigtet brug”.
- Børn under 8 år må aldrig efterlades alene med frugttørderen. Frugttørderen skal derfor opbevares udenfor børns rækkevidde.
- Frugttørderen kan anvendes af børn over 8 år og personer med mentale handikap, hvis de har fået grundige instruktioner omkring sikker anvendelse af frugttørderen og hvis de forstår risiciene ved forkert brug.
- Børn må ikke lege med frugttørderen.
- Rengøring af frugttørderen må kun ske af børn hvis de er over 8 år og bliver holdt øje med.
- Strømkablet må ikke hænge nedad.
- For at beskytte dig selv mod elektrisk stød, så må du ikke nedsænke strømkablet eller andre dele af frugttørderen i vand eller anden væske.
- Hold altid arbejdsområdet rent og oplyst. Der er øget risiko for ulykker på rodede og/eller mørke områder.
- Hold børn og uvedkommende på afstand, mens du anvender el-værktøjet. Distraktioner kan få dig til at miste kontrollen.
- Undgå kropskontakt med jordede overflader, såsom rør, radiatorer og køleskabe. Der er en øget risiko for elektrisk stød, hvis din krop er jordet.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Effekt	350W
Spænding	230V~ 50Hz
Temperaturindstillinger	40, 45, 52, 60, 65 og 70 °C
Antal BPA-frie hylder	6
Beskyttelsesklasse	IP44
Vægt	2,5 kg
Mål	33,5 x 33,5 x 19 cm

BESKRIVELSE

Tilsigtet brug: Frugttørderen anvendes til at tørre frugter, grøntsager, urter og fisk.

Hylderne er gennemsigtige så det er let at følge med i tørringsprocessen.

Frugttørderen kommer med skridsikre fødder og indikatorlys.

Dele:

1. Varmebase
2. Temperaturindstillings-knap
3. BPA frie hylder
4. Låg



BETJENING

Før første brug:

- Tag frugttørderen ud af kassen og fjern plastik.
- Før brug første gang skal du tørre alle dele af med en blød og let fugtig klud. Brug aldrig slibende midler.
- Sæt frugttørderen på et fladt og stabilt underlag. Der skal minimum være en afstand på 10 cm fra frugttørderen og hen til nærmeste væg/genstand.
- Frugttørderen bør ikke installeres i et kabinet og bør heller ikke anvendes udendørs.
- Lad frugttørderen være tændt i 30 minutter uden mad før første brug.
- Når frugttørderen anvendes første gang, vil du opleve en let lugt. Dette er helt normalt, sørg for der er tilstrækkelig ventilation i området. Lugt afgivelsen fra frugttørderen er kun midlertidig og vil forsvinde.

Brug:

- Put de forberedte fødevarer på hylderne. Du må dog ikke overfylde hylderne og fødevarerne må ikke overlappe hinanden. Læg låget på før brug.
- Last altid hylderne fra bunden med fødevarer først. Hvis du ikke behøver alle 6 hylder, så undlader du bare at sætte dem i. Det er f.eks. muligt kun at anvende 3 hylder, og så sætte låget på.
- Tilslut strømkablet. Tænd frugttørderen ved at dreje knappen til at indstille temperaturen over på den ønskede temperatur.
- Et godt tip er at indstille frugttørderen til lave temperaturer hvis det er tynde fødevarer der skal tørres. Hvis fødevarerne derimod er tykke, så er en højere temperatur nødvendigt.
- Du kan med fordel også sætte temperaturen ned sidst i tørringsprocessen for at lettere kunne justere og kontrollere fødevarernes endelige fugtniveau.
- Tjek som minimum fødevarerne i frugttørderen engang i timen.

Tørringsguide:

Tørre tiden for fødevarerne afhænger af en række forskellige faktorer:

1. Fødevarernes tykkelse
2. Antal hylder der anvendes
3. Volumen af fødevarerne
4. Fugtighedsniveauet i området
5. Hvor tørre du ønsker fødevarerne

Fødevarer	Forberedelse	Anbefalet tørretid
Æble	Skær æblet i 5 mm tykke skiver	4-8 timer
Banan	Pil banen og skær den i 5 mm tykke skiver	8-38 timer
Jordbær	Fjern stilken fra jordbærret og skær den i 5 mm tykke skiver	10-12 timer
Gulerod	Skræl guleroden og skær den i 5 mm tykke skiver	8-14 timer
Squash	Skær squashen med skræl i 2 mm tykke skiver	12 timer
Tomat	Skær tomaten i 4 mm tykke skiver	8-24 timer
Rødbede	Kog og skræl rødbeden, skær den i 2 mm tykke skiver	8-26 timer
Svampe	Rengør svampen og skær den i 5 mm tykke skiver	6-14 timer
Urter	Rengør urten	4-6 timer

Tørretiden er kun en anbefaling og kan justeres til dine egne præferencer.

RENGØRING

- Før rengøring skal frugttørreteren slukkes og køle af.
- Frugttørreteren kan tørres af med en blød og let fugtig klud.

BORTSKAFFELSE



Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.



Produkter, der er mærket med den overkrydsede skraldespand, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning

Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffe affald af elektrisk eller elektronisk udstyr sammen med husholdningsaffaldet. Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger for at mindske den miljømæssige belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk eller elektronisk udstyr og øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

Fremstillet i Kina.

For jem & fix A/S

Skomagervej 12

DK-7100 Vejle

Importeret af

QuineQuintax ApS

Middelfartvej 3

DK-9220 Aalborg Øst

Tlf. +45 98 15 54 44

SE Användarhandbok

SE SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Läs säkerhetsvarningarna och instruktionerna noggrant före användning. Underlåtenhet att följa säkerhetsvarningarna och instruktionerna kan leda till elektriska stötar, brand och/eller allvarliga personskador. Spara säkerhetsvarningarna och instruktionerna för framtida referens.

Följande symboler används i bruksanvisningen eller på produkten:

	<i>Läs bruksanvisningen.</i>
	<i>Skydda alltid enheten från frost.</i>
	<i>Kasta aldrig batteriet i öppen eld.</i>
	<i>Kasta aldrig batteriet i vatten.</i>
	<i>Släng inte produkten i olämpliga behållare</i>
	<i>Denna ikon indikerar att apparaten är dubbelisolerad och inte kräver jordning.</i>
	<i>Indikerar att produkten är godkänd för kontakt med mat.</i>
	<i>Produkten uppfyller tillämpliga säkerhetsstandarder i EU-direktiv.</i>

SÄKERHETSVARNINGAR

Läs alla säkerhetsvarningar, instruktioner, illustrationer och specifikationer i denna handbok. Underlåtenhet att följa varningarna och instruktionerna kan leda till elektriska stötar, brand och/eller allvarliga skador.

Spara alla varningar och instruktioner för framtida referens.

- Om säkerhetsanvisningarna inte följs kan tillverkaren inte hållas ansvarig för person- och egendomsskador.
- Om strömkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller annan auktoriserad fackman.
- Flytta aldrig fruktorken genom att dra i kabeln. Säkerställer också att kabeln aldrig vrids.
- Fruktorken ska alltid stå på ett stabilt och plant underlag.
- Användaren får inte lämna fruktorken utan uppsikt när den är påslagen.
- Fruktorken får endast användas för hushållsbruk och vad som anges i avsnittet "avsedd användning".

- Barn under 8 år får aldrig lämnas ensamma med frukttorken. Frukttorken måste därför förvaras utom räckhåll för barn.
- Frukttorken kan användas av barn över 8 år och personer med psykiska funktionshinder, om de har fått noggranna instruktioner om säker användning av frukttorken och om de förstår riskerna med felaktig användning.
- Barn får inte leka med frukttorken.
- Rengöring av frukttorken får endast göras av barn om de är över 8 år och övervakas.
- Strömkabeln får inte hänga nedåt.
- För att skydda dig mot elektriska stötar, doppa inte ner strömkabeln eller andra delar av frukttorkaren i vatten eller någon annan vätska.
- Håll alltid arbetsområdet rent och väl upplyst. Det finns en ökad risk för olyckor i stökiga och/eller mörka områden.
- Håll barn och åskådare borta när du använder elverktyget. Distraktioner kan få dig att tappa kontrollen.
- Undvik kroppskontakt med jordade ytor, såsom rör, radiatorer och kylskåp. Det finns en ökad risk för elektriska stötar om din kropp är jordad.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Effekt	350W
Spänning	230V~ 50Hz
Temperaturinställningar	40, 45, 52, 60, 65 och 70 °C
Antal BPA-fria hyllor	6
Skyddsklass	IP44
Vikt	2,5 kg
Mått	33,5 x 33,5 x 19 cm

BESKRIVNING

Avsedd användning: Frukttorken används för att torka frukt, grönsaker, örter och fisk.

Hyllorna är genomskinliga så det är lätt att följa torkningen.

Frukttorken levereras med halkfria fötter och indikatorlampor.

Dela:

1. Värm bas
2. Temperaturinställnings-knapp
3. BPA-fria hyllor
4. Lock



DRIFT

Före första användningen:

- Ta ut frukttorken ur lådan och ta bort plasten.
- Innan du använder den för första gången, torka av alla delar med en mjuk och lätt fuktad trasa. Använd aldrig slipmedel.
- Placera frukttorken på en plan och stabil yta. Det ska finnas ett avstånd på minst 10 cm från frukttorken till närmaste vägg/föremål.
- Frukttorken bör inte installeras i ett skåp och inte heller användas utomhus.
- Låt frukttorkaren vara på i 30 minuter utan mat innan den används första gången.
- När frukttorken används för första gången kommer du att uppleva en lätt lukt. Detta är helt normalt, se till att det finns tillräcklig ventilation i området. Lukten som avges av frukttorken är bara tillfällig och kommer att försvinna.

Använda:

- Lägg den tillagade maten på hyllorna. Man får dock inte överfulla hyllorna och maten får inte överlappa varandra. Sätt på locket före användning.
- Ladda alltid hyllorna från botten med mat först. Om du inte behöver alla 6 hyllorna, ställer du bara inte in dem. Det är t.ex. möjligt att använda endast 3 hyllor, och sedan lägga locket på.
- Anslut strömkabeln. Slå på frukttorkaren genom att vrida på vredet för att ställa in temperaturen till önskad temperatur.
- Ett bra tips är att ställa in frukttorken på låga temperaturer om tunna livsmedel ska torkas. Om maten däremot är tjock så krävs en högre temperatur.
- Du kan också sänka temperaturen i slutet av torkningsprocessen för att lättare justera och kontrollera matens slutliga fuktighetsnivå.
- Kontrollera maten i frukttorkaren minst en gång i timmen.

Torkguide:

Torktiden för maten beror på ett antal olika faktorer:

1. Tjockleken på maten
2. Antal använda hyllor
3. Matens volym
4. Fuktighetsnivån i området
5. Hur torr du vill ha maten

Mat	Förberedelse	Rekommenderad torktid
Äpple	Dela äpplet i 5 mm tjocka skivor	4-8 timmar
Banan	Skala bananen och dela i 5 mm tjocka skivor	8-38 timmar
Jordgubbar	Ta bort jordgubbsstjälken och dela i 5 mm tjocka skivor	10-12 timmar
Morot	Skala moroten och dela i 5 mm tjocka skivor	8-14 timmar
Zucchini	Dela zucchini med skal i 2 mm tjocka skivor	12 timmar
Tomat	Dela tomaten i 4 mm tjocka skivor	8-24 timmar
Rödbetor	Koka rödbetorna först. Skala dem sedan och dela i 2 mm tjocka skivor	8-26 timmar
Svampar	Rengör svamparna och dela i 5 mm tjocka skivor	6-14 timmar
Örter	Hela blad	4-6 timmar

Torktiden är endast en rekommendation och kan anpassas efter dina egna preferenser.

RENGÖRING

- Före rengöring måste fruktorken vara avstängd och kyld.
- Fruktorken kan torkas av med en mjuk och lätt fuktad trasa.

FÖRFOGANDE



Elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga och skadliga för människors hälsa och miljön när avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) inte kasseras på rätt sätt.

 Produkter märkta med den överkorsade soptunnan är elektrisk och elektronisk utrustning. Den korsade soptunnan symboliserar att avfall från elektrisk och elektronisk utrustning inte får slängas tillsammans med osorterat hushållsavfall, utan måste samlas in separat.

För detta ändamål har alla kommuner etablerat insamlingssystem där avfall från elektrisk och elektronisk utrustning kan lämnas in gratis av medborgarna på återvinningsstationer eller andra insamlingsställen eller hämtas direkt från hushållen. Ytterligare information ska inhämtas från kommunens tekniska förvaltning.

Användare av elektrisk och elektronisk utrustning får inte slänga elektrisk eller elektronisk utrustning tillsammans med hushållsavfallet. Användare ska använda de kommunala insamlingssystemen för att minska miljöbelastningen i samband med bortskaffande av elektrisk eller elektronisk utrustning och öka möjligheterna till återanvändning, återvinning och återvinning av avfall från elektrisk och elektronisk utrustning.

Producerad i Kina
For jem & fix A/S
Skomagervej 12
DK-7100 Vejle

Importert av
QuineQuintax ApS
Middelfartvej 3
DK-9220 Aalborg Øst
Tlf. +45 98 15 54 44

NO Brukerveiledning

NO SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Les sikkerhetsadvarslene og instruksjonene nøye før bruk. Unnlatelse av å følge sikkerhetsadvarslene og instruksjonene kan føre til elektrisk støt, brann og/eller alvorlig personskade. Ta vare på sikkerhetsadvarslene og instruksjonene for fremtidig referanse.

Følgende symboler brukes i brukerhåndboken eller på produktet:

	<i>Les bruksanvisningen.</i>
	<i>Beskytt alltid enheten mot frost.</i>
	<i>Kast aldri batteriet inn i åpen ild.</i>
	<i>Kast aldri batteriet i vann.</i>
	<i>Ikke kast produktet i uegnede beholdere.</i>
	<i>Dette ikonet indikerer at enheten er dobbeltisolert og ikke krever jording.</i>
	<i>Indikerer at produktet er godkjent for kontakt med mat.</i>
	<i>Produktet er i samsvar med gjeldende sikkerhetsstandarter i EU-direktiver.</i>

SIKKERHETSADVARSLER

Les alle sikkerhetsadvarsler, instruksjoner, illustrasjoner og spesifikasjoner i denne håndboken. Unnlatelse av å følge advarslene og instruksjonene kan føre til elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade.

Lagre alle advarsler og instruksjoner for fremtidig referanse.

- Hvis sikkerhetsinstruksjonene ikke følges, kan ikke produsenten holdes ansvarlig for person- og eiendomsskader.
- Hvis strømkabelen er skadet, må den skiftes ut av produsenten eller en annen autorisert fagperson.
- Flytt aldri frukttørkeren ved å trekke i kabelen. Sørg også for at kabelen aldri er vridd.
- Frukttørkeren skal alltid stå på et stabilt og jevnt underlag.
- Brukeren må ikke forlate frukttørkeren uten tilsyn når den er slått på.
- Frukttørkeren må kun brukes til husholdningsbruk og det som står i avsnittet "tiltenkt bruk".

- Barn under 8 år må aldri stå alene med frukttørkeren. Frukttørkeren må derfor oppbevares utilgjengelig for barn.
- Frukttørkeren kan brukes av barn over 8 år og personer med psykisk utviklingshemming, dersom de har fått grundige instruksjoner om sikker bruk av frukttørkeren og dersom de forstår risikoen ved feil bruk.
- Barn må ikke leke med frukttørkeren.
- Rengjøring av frukttørkeren må kun utføres av barn hvis de er over 8 år og blir overvåket.
- Strømkabelen må ikke henge nedover.
- For å beskytte deg mot elektrisk støt, ikke senk strømkabelen eller andre deler av fruktdehydratoren i vann eller annen væske.
- Hold alltid arbeidsområdet rent og godt opplyst. Det er økt risiko for ulykker i rotete og/eller mørke områder.
- Hold barn og tilskuere unna mens du bruker elektroverktøyet. Distraksjoner kan få deg til å miste kontrollen.
- Unngå kroppskontakt med jordede overflater, som rør, radiatorer og kjøleskap. Det er økt risiko for elektrisk støt hvis kroppen din er jordnet.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Effekt	350W
Spennning	230V~ 50Hz
Temperaturinnstillinger	40, 45, 52, 60, 65 og 70 °C
Antall BPA-frie hyller	6
Beskyttelsesklasse	IP44
Vekt	2,5 kg
Mål	33,5 x 33,5 x 19 cm

BESKRIVELSE

Tiltenkt bruk: Frukttørkeren brukes til å tørke frukt, grønnsaker, urter og fisk.

Hyllene er gjennomsiktige så det er enkelt å følge tørkeprosessen.

Frukttørkeren kommer med sklisikre føtter og indikatorlamper.

Dele:

1. Varm basen
2. Knapp for temperaturinnstilling
3. BPA-frie hyller
4. Løkk



OPERASJON

Før første bruk:

- Ta frukttørkeren ut av esken og fjern plasten.
- Før bruk for første gang, tørk av alle delene med en myk og lett fuktet klut. Bruk aldri slipemidler.
- Plasser frukttørkeren på et flatt og stabilt underlag. Det skal være en avstand på minst 10 cm fra frukttørkeren til nærmeste vegg/gjenstand.
- Frukttørketrommelen bør ikke installeres i et skap og heller ikke brukes utendørs.
- La fruktdehydratoren stå på i 30 minutter uten mat før første gangs bruk.
- Når frukttørkeren brukes for første gang, vil du oppleve en lett lukt. Dette er helt normalt, sørg for at det er tilstrekkelig ventilasjon i området. Lukten fra frukttørkeren er bare midlertidig og vil forsvinne.

Bruk:

- Legg den tilberedte maten i hyllene. Du må imidlertid ikke overbefolke hyllene og maten må ikke overlappe hverandre. Sett på lokket før bruk.
- Fyll alltid hyllene fra bunnen med mat først. Hvis du ikke trenger alle 6 hyllene, setter du dem bare ikke inn. Det er f.eks. mulig å bruke kun 3 hyller, og deretter sette lokket på.
- Koble til strømkabelen. Slå på fruktdehydratoren ved å vri på knappen for å stille inn temperaturen til ønsket temperatur.
- Et godt tips er å sette frukttørkeren på lave temperaturer hvis tynnmat skal tørkes. Hvis maten derimot er tykk, er det nødvendig med høyere temperatur.
- Du kan også senke temperaturen på slutten av tørkeprosessen for enklere å justere og kontrollere det endelige fuktighetsnivået til maten.
- Sjekk maten i fruktdehydratoren minst en gang i timen.

Tørkeguide:

Tørketiden for maten avhenger av en rekke ulike faktorer:

1. Tykkelsen på maten
2. Antall hyller brukt
3. Volumet av maten
4. Fuktighetsnivået i området
5. Hvor tørr du vil ha maten

Mat	Tilberedning	Anbefalt tørketid
Eple	Skjær eplet i 5 mm tykke skiver	4-8 timer
Banan	Skrell bananen og skjær den i 5 mm tykke skiver	8-38 timer
Jordbær	Fjern stilken fra jordbæret og skjær den i 5 mm tykke skiver	10-12 timer
Gulrot	Skrell gulroten og skjær den i 5 mm tykke skiver	8-14 timer
Squash	Skjær squashen med skallet i 2 mm tykke skiver	12 timer
Tomat	Skjær tomaten i 4 mm tykke skiver	8-24 timer
Rødbeter	Kok og skrell rødbeten, skjær den i 2 mm tykke skiver	8-26 timer
Sopp	Rens soppen og skjær den i 5 mm tykke skiver	6-14 timer
Urter	Rengjør urten	4-6 timer

Tørketiden er kun en anbefaling og kan justeres etter dine egne preferanser.

RENGJØRING

- Før rengjøring må frukttørkeren slås av og avkjøles.
- Frukttørkeren kan tørkes av med en myk og lett fuktet klut.

AVHENDING



Elektrisk og elektronisk utstyr (EEE) inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige og skadelige for menneskers helse og miljøet når avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) ikke kastes på riktig måte.

 Produkter merket med den overkryssede beholderen er elektrisk og elektronisk utstyr. Den kryssede søppelkassen symboliserer at avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr ikke må kastes sammen med usortert husholdningsavfall, men må samles separat.

For dette formål har alle kommuner etablert innsamlingsordninger der elektrisk og elektronisk utstyr kan leveres gratis av innbyggerne på gjenvinningsstasjoner eller andre innsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdninger. Nærmere opplysninger må innhentes fra kommunens tekniske forvaltning.

Brukere av elektrisk og elektronisk utstyr må ikke kaste elektrisk eller elektronisk utstyr sammen med husholdningsavfallet. Brukerne skal bruke de kommunale innsamlingsordningene for å redusere miljøbelastningen i forbindelse med deponering av avfall av elektrisk eller elektronisk utstyr og for å øke mulighetene for gjenbruk, gjenvinning og gjenvinning av avfall av elektrisk og elektronisk utstyr.

Tillverkad i Kina.

Tillverkare:

jem & fix A/S

Skomagervej 12

DK-7100 Vejle

Importert av

QuineQuintax ApS

Middelfartvej 3

DK-9220 Aalborg Øst

Tlf. +45 98 15 54 44

EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Bemyndiget repræsentant:	
Firmanavn	QuineQuintax ApS
Adresse	Middelfartvej 3
Postnummer	9220
By	Aalborg Øst
Land	Danmark
Denne overensstemmelseserklæring er udstedt med producenten som eneansvarlig, og producenten erklærer herved, at produktet:	
Produktidentifikation:	GARDEN Frugttørrer Art nr. 9076856 / 250044
er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende EU-direktiv(er) (inklusive alle gældende ændringer)	
Reference-nr.	Titel
2009/125/EU	Ecodesign direktivet
2014/30/EU	EMC-direktivet
2011/65/EU	RoHS-direktivet
2014/35/EU	Lavspændingsdirektivet
Referencer til standarder og/eller tekniske specifikationer gældende for denne overensstemmelseserklæring, eller dele heraf:	
Harmoniseret standard nr.	
EN IEC 55014-1:2021 / EN IEC 55014-2:2021 / EN IEC 61000-3-2:2019+A1	
EN 61000-3-3:2013+A1+A2 / EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15	
EN 60335-2-9:2003+A1+A2+A12+A13 / EN 62233:2008	
LFGB godkendt (Forordning 1935/2004)	
Aalborg 05/12/2024	
 Josephine Quintessenza Produktchef CE	