

Model 9059255/77856


Brugsanvisning
Bruksanvisning
Bruksanvisning

DK

SE

NO






Læs brugsanvisningen.




Risiko for udslyngede genstande.
Hold tilskuere på sikker afstand.



Pas på hænder og fødder for at undgå personskader. Der går et øjeblik, inden kniven stopper helt, efter at plæneklipperen slukkes.

Træk stikket ud af stikkontakten, inden du rengør eller vedligeholder plæneklipperen.



Pas på, at du ikke kommer til at køre over ledningen, så den beskadiges. Risiko for elektrisk stød.



Læs brugsanvisningen.



Bær øjenværn.



Bær høreværn.



Apparatet er dobbeltisoleret og kræver derfor ikke jordforbindelse.



Den overkrydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.



Apparatet er CE-godkendt.



Lydniveau: 94 dB(A)

ELEKTRISK PLÆNEKLIPPER

Introduktion

For at du kan få mest mulig glæde af din nye elektriske plæneklipper, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager plæneklipperen i brug.

Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at genopfriske din viden om plæneklipperens funktioner.

Teknisk data

Spænding/frekvens:	230 V~ 50 Hz
Effekt:	1300 W
Klippebredde:	32 cm
Klippehøjde:	3 trin, 30/50/70 mm
Klippefunktion:	bagudkast med opsamling
Opsamler	30 liter
Beskyttelsesklasse:	IPX4
Lydniveau: Lydtryk,	94 dB(A)
L_{pA} :	82 dB(A), $K_{pA}=3$ dB(A)
Lydtryk, L_{wA} :	94 dB(A), $K_{wA}=3$ dB(A)
Vibration:	2,5 m/s ² , K=1,5 m/s ²

Særlige sikkerhedsforskrifter

Personlig sikkerhed

Brug altid beskyttelsesbriller, arbejdsbukser og sikkerhedssko, når plæneklipperen anvendes, for at beskytte øjne, fødder og ben mod genstande, der kan blive slynget ud af kniven.

Lad ikke andre personer eller dyr komme tæt på plæneklipperen, mens den kører.

Stik ALDRIG hænder, fingre eller andre kropsdele ind under skjoldet, mens plæneklipperen er tændt, eller stikket sidder i en stikkontakt.

Vær opmærksom på, at kniven er nogle sekunder om at standse, når du slukker plæneklipperen.

Brug aldrig plæneklipperen, hvis tænd/sluk-grebet ikke fungerer!

Vær forsigtig, og brug sikkerhedshandsker ved håndtering af kniven.

Brug af plæneklipperen

Træk altid stikket ud af stikkontakten, inden du rengør, justerer eller vedligeholder plæneklipperen.

Fjern alle genstande fra det græs, der skal klippes, inden du starter, så genstandene ikke bliver slynget ud af kniven. Knivens levetid forkortes, hvis den støder på sten, rødder, legetøj eller lignende, og genstandene kan forårsage alvorlig personskade, når de slynges ud.

Brug aldrig plæneklipperen på ujævne underlag eller stejle skråninger (hældningsgrad på over 15 %). Hvis skjoldet er for højt over jorden, kan kniven kaste genstande ud og forårsage personskade, og ved kørsel på skråninger kan du miste herredømmet over plæneklipperen.

Klip ikke vådt græs. Vådt græs klumper nemmere, og det er sværere at bevare fodfæstet.

Sørg altid for at bevare fodfæstet under brug af plæneklipperen. Giv slip på plæneklipperen, hvis du er ved at falde. Plæneklipperen stopper automatisk, hvis du slipper tænd/sluk-grebet.

Kontrollér, at der er tilstrækkelig plads bag dig, og at du ikke er i fare for at snuble over noget, inden du trækker plæneklipperen tilbage mod dig selv.



Plæneklipperens dele

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| 1. Styr | 8. Skjold |
| 2. Tænd/sluk-greb | 9. Baghjul |
| 3. Sikkerhedsknap | 10. Sokkel til styr |
| 4. Trækaflaster til ledning | 11. Klap over udkast |
| 5. Greb til styr | 12. Opsamler |
| 6. Bærehåndtag | 13. Fyldningsindikator |
| 7. Forhjul | 14. Ledning og stik |

Samling

Saml græsopsamleren (12) ved at klikke de to dele sammen, derefter kan toppen klikkes på.



Montering af styr

Sæt styrets ender ned i soklerne (10) på plæneklipperen, og skru dem fast med en skrue i hver side.



Fold den øverste del af styret (1) ud, og påsæt de to ledninge holdere inden fastgørelse af styr med 1 bolt, en skive og et greb (5) i hver side.



Monter herefter hjulene (7 + 9), hvor du fastgøre dem ved at bøje splitten. Herefter kan dæksel klikkes på.

Montering af opsamler

Løft den fjederbelastede klap (11) over bagudkastet, og sæt opsamleren (12) ind i åbningen. Sænk klappen ned på opsamleren, så opsamleren holdes på plads.



Indstilling af klippehøjde

Træk stikket ud af stikkontakten.

Klippehøjden kan indstilles i 3 forskellige positioner ved at flytte hjulakslerne.

Vend plæneklipperen på hovedet. Tag ved baghjulakslen, træk i den, og flyt den til det ønskede spor i skjoldet. Slip den igen, så fjedrene holder den fast i det valgte spor. Sørg for, at akslen sidder i samme højde i begge sider.

Gentag denne procedure med forhjulakslen.



Begge hjulaksler skal indstilles i samme position!

Den højeste position (og dermed laveste klippehøjde) er kun beregnet til fuldstændigt jævne og tætklippede græsplæner, og det anbefales derfor at bruge den mellemste eller laveste position.

Vær opmærksom på, at der aldrig bør klippes mere end 1/3 af græssets højde ad gangen.

Græsklipning

Indstil klippehøjden, og sæt om ønsket opsamleren på plæneklipperen.

Slut en forlængerledning til stikket (14) på plæneklipperen. Forlængerledningen skal være beregnet til udendørs brug.

Start plæneklipperen ved at trykke sikkerhedsknappen (3) ind, og samtidigt trække tænd/sluk-grebet (2) op mod styret (1).



Stands plæneklipperen ved at slippe tænd/sluk-grebet.

Vær opmærksom på, at kniven fortsætter med at rotere i kort tid, efter at plæneklipperen er slukket!

Skub plæneklipperen langsomt fremad. Kør i et jævnt tempo, og planlæg din rute, så du ikke kommer til at køre over ledningen. Klip græsset jævnt og systematisk, og lav et overlap mellem banerne på nogle få centimeter, så du undgår "helligdage".

Slå aldrig græsset ved at trække plæneklipperen baglæns.

Hvis græsset er meget højt, saftigt eller vådt, bør det slås, uden at opsamleren er monteret.

Bemærk! Fyldningsindikatoren (13) vipper op, når plæneklipperen er tændt, og der er god luftgennemstrømning gennem opsamleren. Når fyldningsindikatoren lægger sig ned, skal opsamleren (12) tømmes.

Bemærk! Hvis motoren pludseligt lyder belastet, skal du slukke for plæneklipperen ved at slippe tænd/sluk-grebet og tage stikket ud af forlængerledningen. Øg klippehøjden, eller fjern afklippet græs fra plæneklipperens underside, inden du fortsætter græsslåningen.

Tips

Sørg altid for at du kan se, hvad du laver. Klip aldrig i mørke eller tåge, og vær forsigtig ved hushjørner.

Klip altid på tværs af skråninger, aldrig op og ned. Vær forsigtig, når du ændrer retning på skråninger. Vær forsigtig, når du klipper tæt på mure, grøfter, trærodde eller andre forhindringer.

Sluk plæneklipperen, inden du kører den hen over grus, fliser og belægningssten, asfalt eller lignende.

Rengøring og vedligehold

Træk stikket ud af stikkontakten.

Tøm opsamleren, når den er cirka 2/3 fuld, når fyldningsindikatoren lægger sig ned, eller senest efter hver brug.

Fjern aflejringer af græs og snavs fra plæneklipperens underside.

Aftør plæneklipperens dele med en fugtig klud, og fjern eventuelt snavs fra ventilationshullerne med en børste.

Sprøjt aldrig vand på plæneklipperen.

Når sæsonen er ovre, skal du smøre kniven og fjederen ved lågen til udkastet med et egnet smøremiddel, så de ikke rustner. Tør plæneklipperens metaldele af med en olieklud, eller spray med et universalsmøremiddel. Løsn låsegrebene (5) på styret, og fold styret sammen. Opbevar plæneklipperen tørt og frostfrit.

Skærping af kniv

Træk stikket ud af stikkontakten.

Fjern bolten, der holder kniven fast på motorakslen, og tag kniven af.



Pas på! Kniven kan være skarp!

Få kniven slebet hos et professionelt værksted, hvis du ikke har den fornødne erfaring til at gøre det selv.

Kniven skal være fuldstændigt i balance efter slibningen. Du kan eventuelt stikke en skruetrækker ind i hullet midt i kniven og se, om kniven balancerer på skruetrækkeren. Hvis ikke, skal du slibe mere af knivens tunge side.

Udskift kniven med en ny, hvis den er beskadiget, bøjet eller på anden måde ude af balance.

Monter kniven igen. Sørg for at spænde den forsvarligt fast.

Servicecenter

Bemærk: Produktets modelnummer skal altid oplyses i forbindelse med din henvendelse.

Modelnummeret fremgår af forsiden på denne brugsanvisning og af produktets typeskilt.

Når det gælder:

- Reklamationer
- Reservedele
- Returvarer
- Garantivarer
- www.schou.com

Miljøoplysninger



Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. Produkter, der er mærket med en "overkrydset skraldespand", er elektrisk og elektronisk udstyr. Den overkrydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.


Produceret i P.R.C.

Fabrikant:
Schou Company A/S
Nordager 31
DK-6000 Kolding


Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejledning må ikke gengives, hverken helt eller delvist, på nogen måde ved hjælp af elektroniske eller mekaniske hjælpemidler, f.eks. fotokopiering eller optagelse, oversættes eller gemmes i et informationslagrings- og -hentningssystem uden skriftlig tilladelse fra Schou Company A/S.

EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

DK

Bemyndiget repræsentant:	
Firmanavn:	Schou Company A/S
Adresse	Nordager 31
Postnummer	6000
By	Kolding
Land	Danmark
Denne overensstemmelseserklæring er udstedt med producenten som eneansvarlig, og producenten erklærer herved, at produktet	
Produktidentifikation:	Plæneklipper 320 mm, 1300 W, 230 V~ 50 Hz Art.-nr. 77856/9059255 Brand Garden
er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende EF-direktiv(er) (inklusive alle gældende ændringer)	
Reference-nr.	Titel
2000/14/EF	Direktivet om støjemission i miljøet fra maskiner til udendørs brug
2006/42/EF	Maskindirektivet
2014/30/EU	EMC-direktivet
2011/65/EU	RoHS-direktivet
Referencer til standarder og/eller tekniske specifikationer gældende for denne overensstemmelseserklæring, eller dele heraf:	
Harmoniseret standard nr.	Titel på standard
60335-1:2012/A1:2019	
EN 60335-2-77:2010	
EN 62233:2008	
EN 55014-1:2017	
EN 55014-2:2015	
EN 61000-3-2:2014	
EN 61000-3-3:2013/A1:2019	
Andre standarder og/eller tekniske specifikationer	
Standard eller teknisk specifikation	Titel på standard eller teknisk specifikation
EF-typeprøvning	Garanteret lydeffektniveau: 94 dB(A)
(1) Hvor det er muligt, skal der refereres til de gældende dele eller bestemmelser i standarden eller den tekniske specifikation.	
Kolding 21/09/2020  Kirsten Vibeke Jensen CSR & Compliance Manager	






Läs bruksanvisningen.



Risk för utslungade föremål.
Håll andra personer på säkert
avstånd.



Var försiktig med händer
och fötter för att undvika
personskador. Det tar ett litet tag
innan kniven stannar helt efter
att gräsklipparen stängs av.
Dra ut kontakten ur eluttaget
innan du rengör eller underhåller
gräsklipparen.



Var försiktig så att du inte kör
över sladden så att den skadas.
Risk för elstöt.




Läs bruksanvisningen.



Bär ögonskydd.



Bär hörselskydd.




Apparaten är dubbelisolerad
och behöver därför inte jordad
anslutning.



Den överkryssade soptunnan
symboliserar att avfall av
elektriska och elektroniska
produkter inte får bortskaffas
tillsammans med osorterat
hushållsavfall, utan de ska samlas
in separat.



Apparaten är CE-godkänd.



Ljudnivå: 94 dB(A)

ELEKTRISK GRÄSKLIPPARE

Inledning

För att du ska få så stor glädje som möjligt av din nya elektriska gräsklippare rekommenderar vi att du läser denna bruksanvisning innan du börjar använda gräsklipparen.

Vi rekommenderar dessutom att du sparar bruksanvisningen ifall du behöver läsa informationen om de olika funktionerna igen.

Tekniska data

Spänning/frekvens:	230 V~ 50 Hz
Effekt:	1300 W
Klippbredd:	32 cm
Klipphöjd:	3 steg, 30/50/70 mm
Klippfunktion:	bakutkast med uppsamling
Uppsamlare	30 liter
Skyddsklass:	IPX4
Ljudnivå:	94 dB(A)
Ljudtryck, L_{pA} :	82 dB(A), $K_{pA}=3$ dB(A)
Ljudtryck, L_{wA} :	94 dB(A), $K_{wA}=3$ dB(A)
Vibration:	2,5 m/s ² , $K=1,5$ m/s ²

Särskilda säkerhetsföreskrifter

Personsäkerhet

Använd alltid skyddsglasögon, arbetsbyxor och skyddsskor för att skydda ögon, fötter och ben mot föremål som kan slungas ut av den roterande kniven.

Låt inga andra personer eller djur komma i närheten av gräsklipparen när den kör.

Stick ALDRIG händer, fingrar eller andra kroppsdelar in under kåpan när gräsklipparen är påslagen eller medan kontakten sitter i ett eluttag.

Tänk på att det tar några sekunder för kniven att stanna när du stänger av gräsklipparen.

Använd aldrig gräsklipparen om på/av-greppet inte fungerar!

Var försiktig, och använd säkerhetshandskar vid hanteringen av kniven.

Användning av gräsklipparen

Dra alltid ut kontakten ur eluttaget innan du rengör, justerar eller underhåller gräsklipparen.

Ta bort alla föremål från gräset som ska klippas innan du börjar, så att föremål inte slungas ut av kniven. Knivens livslängd förkortas om den träffas av stenar, rötter, leksaker eller liknande. Föremålen kan orsaka allvarliga personskador när de slungas ut.

Använd aldrig gräsklipparen på ojämna underlag eller branta sluttningar (lutningsgrad på över 15 %). Om kåpan sitter för högt över marken kan kniven kasta ut föremål och försaka personskador. Vid körning i sluttningar kan du förlora kontrollen över gräsklipparen.

Klipp inte vått gräs. Gräset bildar klumpar lättare och det blir svårare att hålla balansen.

Se till att du inte tappar balansen när du kör gräsklipparen. Släpp efter om du håller på att ramla. Gräsklipparen stannar automatiskt om du släpper på/av-greppet.

Kontrollera att det finns tillräckligt med plats bakom dig och att det inte finns risk att du snubblar över något, innan du drar gräsklipparen tillbaka mot dig.



Gräsklipparens delar

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. Styre | 8. Kåpa |
| 2. På/av-grepp | 9. Bakhjul |
| 3. Säkerhetsknapp | 10. Sockel till styre |
| 4. Dragavlastare för sladd | 11. Lucka över utkast |
| 5. Grepp till styre | 12. Uppsamlare |
| 6. Bärhandtag | 13. Fyllningsindikator |
| 7. Framhjul | 14. Sladd och stickkontakt |

Montering

Montera hjul

Montera hjulen (7 + 9) och säkra dem genom att böja stiftet. Sedan kan du klicka på locket.



Montera gräsupsamlaren (12) genom att klicka ihop de två delarna. Sedan kan du klicka på toppen.



Montera styre

Sätt in styrets ändrar i gräsklipparens fattning (10) och skruva fast dem med en skruv på varje sida.



Fäll upp styrets (1) övre del och fäst de två ledningshållarna innan du fäster styret med 1 skruv, 1 bricka och 1 grepp (5) på varje sida.

Montera uppsamlare

Lyft den fjäderbelastade luckan (11) över det bakre utkastet och för in uppsamlaren (12) i öppningen. Sänk ned klaffen på uppsamlaren för att hålla den på plats.



SE

Inställning av klipphöjd

Dra ut stickkontakten ur eluttaget.

Du kan ställa in klipphöjden i 3 olika positioner genom att flytta hjulaxlarna.

Vänd gräsklipparen upp och ned. Ta tag i bakhjulsaxeln, dra i den och flytta den till önskat spår i kåpan. Släpp den igen så att fjädrarna håller fast den i det valda spåret. Se till att axeln sitter på samma höjd på båda sidorna.



Upprepa denna procedur med framhjulaxeln.

Båda hjulaxlarna ska ställas in i samma position!

Den högsta positionen (och därmed den lägsta klipphöjden) är avsedd för helt jämn och tät gräsmatta så lämpligast är att använda den lägsta positionen eller den mellersta positionen.

Var uppmärksam på att du aldrig bör klippa mer än 1/3 av gräsets höjd åt gången.

Gräsklippning

Ställ in klipphöjden och häng på uppsamlaren vid behov.

Anslut en förlängningsladd till strömkontakten på gräsklipparen.

Förlängningsladdan ska vara avsedd för utomhusbruk.

Starta gräsklipparen genom att trycka in säkerhetsknappen (3) och samtidigt dra i på/av-greppet (2) upp mot styret (1).



Stoppa gräsklipparen genom att släppa på/av-greppet.

Var uppmärksam på att kniven fortsätter att rotera en kort stund efter att gräsklipparen stängts av.

Skjut gräsklipparen långsamt framåt. Kör i ett jämnt tempo och planera vägen så att du inte kör över sladden. Klipp gräset jämnt och systematiskt, och gör en överlappning mellan banorna på några få centimeter, så att du undviker "fläckar".

Klipp aldrig gräset genom att dra gräsklipparen bakåt.

Om gräset är mycket högt, saftigt eller blött bör det klippas utan att uppsamlaren sitter monterad.

Obs! Fyllningsindikatorn (13) vippar upp när gräsklipparen är påslagen och det är bra luftgenomströmning genom uppsamlaren. När fyllningsindikatorn lägger sig ner ska uppsamlaren (12) tömmas.

Obs! Om motorn plötsligt låter ansträngd bör du stänga av den genom att släppa på/av-greppet och dra ut stickkontakten. Öka klipphöjden eller avlägsna avklippt gräs från gräsklipparens undersida innan du fortsätter med klippningen.

Tips

Se alltid till att du kan se vad du gör. Klipp aldrig i mörker eller dimma och var försiktig vid husknutar.

Klipp alltid på tvären i slutningar, aldrig upp och ned. Var försiktig när du ändrar riktning i en slutning. Var försiktig när du klipper nära murar, diken, trädrotter eller andra hinder.

Stäng av gräsklipparen innan du kör den över grus, kakelplattor och stenbeläggning, asfalt eller liknande.

Rengöring och underhåll

Dra ut stickkontakten ur eluttaget.

Töm uppsamlaren när den är ca 2/3 full, när fyllningsindikatorn lägger sig ner, eller senast efter varje användning.

Avlägsna avlagringar av gräs och smuts från gräsklipparens undersida.

Torka av gräsklipparens delar med en fuktig trasa och avlägsna eventuell smuts från ventilationshålen med en borste.

Spruta aldrig vatten på gräsklipparen.

När säsongen är över ska du smörja kniven och fjädern vid luckan för utkastet med ett lämpligt smörjmedel, så att de inte rostar. Torka av gräsklipparens metalldelar med en oljetrasa, eller spraya på ett universalsmörjmedel. Lossa låsgreppen (5) på styret och fäll ihop styret. Förvara gräsklipparen torrt och frostfritt.

Slipning av kniv

Dra ut stickkontakten ur eluttaget.

Avlägsna skruven som håller fast kniven på motoraxeln och ta av kniven.



Var försiktig! Kniven kan vara skarp!

Låt en auktoriserad verkstad slipa kniven om du inte har den erfarenhet som krävs för att göra det själv.

Kniven ska vara helt i balans efter slipningen. Du kan eventuellt sticka in en skruvmejsel i hålet mitt i kniven och se om kniven balanserar på skruvmejseln. Om inte, slipa mer på knivens tunga sida.

Byt kniven mot en ny om den är skadad, böjd eller på något annat sätt är i obalans.

Montera kniven igen. Se till att dra fast den ordentligt.

Servicecenter

OBS! Produktens modellnummer ska alltid uppges vid kontakt med återförsäljaren.


Modellnumret finns på framsidan i denna bruksanvisning och på produktens märkplåt.

När det gäller:

- Reklamationer
- Reservdelar
- Returvaror
- Garantivaror
- www.schou.com

Miljöinformation



Elektriska och elektroniska produkter (EEE) innehåller material, komponenter och ämnen som  kan vara farliga och skadliga för människors hälsa och för miljön om avfallet av elektriska och elektroniska produkter (WEEE) inte bortscaffas korrekt. Produkter som är markerade med en "överkryssad sophink" är elektriska och elektroniska produkter. Den överkryssade sophinken symboliserar att avfall av elektriska och elektroniska produkter inte får bortscaffas tillsammans med osorterat hushållsavfall, utan de ska samlas in separat.

Tillverkad i Folkrepubliken Kina (PRC)

Tillverkare:

Schou Company A/S


Nordager 31

DK-6000 Kolding


Alla rättigheter förbehålles. Innehållet i denna bruksanvisning får inte på några villkor, varken i sin helhet eller delvis, återges med hjälp av elektroniska eller mekaniska hjälpmedel, t.ex. genom fotokopiering eller fotografering, ej heller översättas eller sparas i ett informationslagrings- och informationshämtningssystem, utan skriftligt medgivande från Schou Company A/S.

EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

SE

Tillverkarens representant:	
Firmanamn:	Schou Company A/S
Adress	Nordager 31
Postnummer	6000
Ort	Kolding
Land	Danmark
Denna försäkrans om överensstämmelse är utfärdad med tillverkaren som ensam ansvarig och tillverkaren försäkras härmed att produkten	
Produktbeteckning:	Gräsklippare 320 mm, 1300 W, 230 V~ 50 Hz Art.-nr. 77856/9059255 Brand Garden
uppfyller kraven i följande EU-direktiv (inklusive alla gällande ändringar)	
Referensnr.	Titel
2000/14/EG	Direktivet om buller från maskiner för utomhusbruk
2006/42/EG	Maskindirektivet
2014/30/EU	EMC-direktivet
2011/65/EU	RoHS-direktivet
Referenser till standarder och/eller tekniska specifikationer som gäller för detta intyg om överensstämmelse eller delar av det:	
Harmoniserad standard nr.	Titel på standard
60335-1:2012/A1:2019	
EN 60335-2-77:2010	
EN 62233:2008	
EN 55014-1:2017	
EN 55014-2:2015	
EN 61000-3-2:2014	
EN 61000-3-3:2013/A1:2019	
Andra standarder och/eller tekniska specifikationer	
Standard eller teknisk specifikation	Titel på standard eller teknisk specifikation
EG-typkontroll	Garanterad ljudeffektnivå: 94 dB(A)
(1) Där det är möjligt ska referenser finnas till gällande delar eller bestämmelser i standarden eller teknisk specifikation.	
Kolding 21/09/2020	
	
Kirsten Vibeke Jensen CSR & Compliance Manager	






Les bruksanvisningen.



Fare for utslyngede gjenstander.
Hold tilskuere på trygg avstand.



Pass på hender og føtter for å unngå personskader. Det går en kort stund før kniven stopper helt etter at plenklipperen er slått av.

Trekk støpselet ut av stikkontakten før du rengjør eller vedlikeholder plenklipperen.



Vær forsiktig så du ikke kjører over ledningen slik at den blir skadet. Fare for elektrisk støt.




Les bruksanvisningen.



Bruk øyevern.



Bruk hørselsvern.




Apparatet er dobbeltisolert og krever derfor ikke jording.



Søppeldunken med kryss over symboliserer at avfall av elektrisk og elektronisk utstyr ikke må kastes i det usorterte husholdningsavfallet, men behandles som spesialavfall.



Apparatet er CE-godkjent.



Lydnivå: 94 dB(A)

ELEKTRISK PLENKLIPPER

Innledning

For at du skal få mest mulig glede av den nye elektriske plenklipperen, bør du lese denne bruksanvisningen før du tar plenklipperen i bruk.

Vi anbefaler også at du tar vare på bruksanvisningen hvis du skulle få behov for å lese informasjonen om plenklipperens funksjoner på et senere tidspunkt.

Tekniske spesifikasjoner

Spenning/frekvens:	230 V~ 50 Hz
Effekt:	1300 W
Klippebredde:	32 cm
Klippehøyde:	3 trinn, 30/50/70 mm
Klippefunksjon:	Bakutkast med oppsamling
Oppsamler	30 liter
Beskyttelsesklasse:	IPX4
Lydnivå:	94 dB(A)
Lydtrykk, L_{pA} :	82 dB(A), $K_{pA}=3$ dB(A)
Lydtrykk, L_{wA} :	94 dB(A), $K_{wA}=3$ dB(A)
Vibrasjon:	2,5 m/s ² , $K=1,5$ m/s ²

Spesielle sikkerhetsforskrifter

Personlig sikkerhet

Bruk alltid vernebriller, arbeidsbukse og vernesko når du bruker plenklipperen, slik at du beskytter øyne, føtter og bein mot gjenstander som kan bli slynget ut av kniven.

Ikke la andre personer eller dyr komme i nærheten av plenklipperen mens den er i bruk.

Stikk ALDRI hender, fingrer eller andre kroppsdeler inn under dekselet mens plenklipperen er slått på, eller mens støpslet er satt inn i stikkkontakten.

Vær oppmerksom på at kniven går noen sekunder før den stanser etter at du har slått av plenklipperen.

Bruk aldri plenklipperen hvis av/på-håndtaket ikke fungerer!

Vær forsiktig, og bruk vernehansker når du håndterer kniven.

Bruk av plenklipperen

Trekk alltid støpselet ut av stikkkontakten før du rengjør, justerer eller vedlikeholder plenklipperen.

Fjern alle gjenstander fra gresset som skal klippes, før du starter, slik at gjenstandene ikke blir slynget ut av kniven. Knivens levetid forkortes hvis den støter på stein, røtter, leketøy eller lignende, og gjenstandene kan forårsake alvorlige personskader når de slynges ut.

Bruk aldri plenklipperen på ujevne underlag eller i bratte skråninger (hellingsgrad over 15 %). Hvis dekselet står for høyt over bakken, kan kniven kaste ut gjenstander og forårsake personskader. Vær også oppmerksom på at du kan miste kontrollen over plenklipperen ved kjøring i skråninger.

Ikke klipp vått gress. Vått gress klumper seg lettere, og det er vanskelig å beholde fotfestet.

Sørg alltid for å ha fotfeste når du bruker plenklipperen. Slipp plenklipperen dersom du holder på å falle. Plenklipperen stopper automatisk hvis du slipper av/på-håndtaket.

Kontroller at du har tilstrekkelig plass bak deg, og at du ikke er i fare for å snuble over noe, før du trekker plenklipper bakover mot deg selv.

NO





Plenklipperens deler

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| 1. Styre | 8. Deksel |
| 2. Av/på-håndtak | 9. Bakhjul |
| 3. Sikkerhetsbryter | 10. Sokkel til styre |
| 4. Strekkavlastning til ledning | 11. Klaff over utkast |
| 5. Håndtak til styre | 12. Oppsamler |
| 6. Bærehåndtak | 13. Påfyllingsindikator |
| 7. Forhjul | 14. Ledning og støpsel |

Montering

Montering av hjul

Monter hjulene (7 + 9) ved å feste dem ved å bøye splinten. Etter det kan dekselet klikkes på.



Monter gressoppsamleren (12) ved å klikke de to delene sammen, deretter klikkes toppen på.



Monteringshåndtak

Sett endene av styret inn i soklene (10) på klipperen og skru dem fast med en skrue på hver side.



Fold ut den øvre delen av styret (1) og fest de to ledningsholderne før du fester styret med 1 bolt, en skive og et håndtak (5) på hver side.

Montering av oppsamleren

Løft den fjærbelastede klaffen (11) over det bakre utkastet og sett oppsamleren (12) inn i åpningen. Senk klaffen ned på oppsamleren slik at oppsamleren holdes på plass.



NO

Innstilling av klippehøyde

Trekk støpselet ut av stikkkontakten.

Klippehøyden kan stilles inn i 3 forskjellige posisjoner ved å flytte hjulakslene.

Snu plenklipperen på hodet. Hold i bakhjulsakselen, trekk i den og flytt den til ønsket spor i dekselet. Slipp den igjen, slik at fjærene holder den fast i det valgte sporet. Sørg for at akselen befinner seg i samme høyde på begge sider.



Gjenta denne prosedyren med forhjulsakselen.

Begge hjulakslene må stå i samme posisjon!

Den høyeste posisjonen (og dermed laveste klippehøyde) er kun beregnet til helt jevne og tette gressplener, og det anbefales derfor å bruke den midterste eller laveste posisjonen.

Husk at det aldri bør klippes mer enn 1/3 av høyden på gressplenen i gangen.

Gressklipping

Still inn klippehøyden, og plasser oppsamleren på plenklipperen hvis det er ønskelig.

Koble en skjøteledning til støpslet (14) på plenklipperen. Skjøteledningen må være beregnet til utendørs bruk.

Start plenklipperen ved å trykke inn sikkerhetsbryteren (3) og samtidig trekke av/på-håndtaket (2) opp mot styret (1).



Slå av plenklipperen ved å slippe av/på-håndtaket.

Vær oppmerksom på at kniven fortsetter å rotere en liten stund etter at plenklipperen er slått av.

Skyv plenklipperen langsomt fremover. Kjør i et jevnt tempo og planlegg ruten din, slik at du ikke kjører over ledningen. Klipp gresset jevnt og systematisk, og lag en overlappning mellom banene på noen få centimeter, slik at du unngår "helligdager".

Du skal aldri slå gresset ved å trekke plenklipperen baklengs.

Hvis gresset er svært høyt, saftig eller vått, bør det slås uten oppsamler.

Merk! Påfyllingsindikatoren (13) vipres opp når plenklipperen er slått på og det er god luftgjennomstrømning gjennom oppsamleren. Når påfyllingsindikatoren legger seg ned, må oppsamleren (12) tømmes.

Merk! Hvis motoren plutselig høres ut som om den er overbelastet, skal du slå av plenklipperen ved å slippe opp på/av-håndtaket og ta ut støpselet av skjøteledningen. Øk klippehøyden, eller fjern det gresset som er klippet og som sitter fast på undersiden av plenklipperen, før du fortsetter å slå gresset.

Tips

Sørg alltid for at du kan se hva du gjør. Klipp aldri når det er mørkt eller tåke, og vær forsiktig når du skal runde hushjørner.

Klipp alltid på tvers av skråninger, aldri opp og ned. Vær forsiktig når du endrer retning i skråninger. Vær forsiktig når du klipper tett inntil murer, grøfter, trerøtter og andre hindringer.

Slå av plenklipperen før du kjører den over grus, fliser og belegningsstein, asfalt eller lignende.

Rengjøring og vedlikehold

Trekk støpselet ut av stikkkontakten.

Tøm oppsamleren når den er cirka 2/3 full, når påfyllingsindikatoren legger seg ned, eller senest etter hver bruk.

Fjern rester av gress og smuss under undersiden på plenklipperen.

Tørk plenklipperens deler med en fuktig klut, og fjern eventuell smuss fra ventilasjonshullene med en børste.

Sprøyt aldri vann på plenklipperen.

Når sesongen er over, skal kniven og fjæren ved dekselet til utkastet smøres med et egnet smøremiddel slik at det ikke ruste. Tørk av plenklipperens metalldeleer med en oljeklut, eller spray med et universalsmøremiddel. Løsne låsehåndtakene (5) på styret og fold styret sammen. Oppbevar plenklipperen tørt og frostfritt.

Sliping av kniver

Trekk støpselet ut av stikkkontakten.

Fjern bolten som holder kniven fast på motorakselen, og ta av kniven.



Vær forsiktig! Kniven kan være skarp!

Få kniven slipt på et profesjonelt verksted dersom du ikke har den nødvendige erfaringen til å gjøre det selv.

Kniven må være helt i balanse etter sliping. Du kan eventuelt stikke en skrutrekker inn i hullet midt i kniven og se om kniven balanserer på skrutrekkeren. Hvis ikke, må du slippe mer på den tyngste siden av kniven.

Skift ut kniven med en ny hvis den er skadet, bøyd eller på annen måte ubalansert.

Monter kniven igjen. Pass på å skru den godt fast.

Servicesenter

Merk: Ved henvendelser om produktet, skal modellnummeret alltid oppgis.

Modellnummeret står på fremsiden av denne bruksanvisningen og på produktets typeskilt.

Når det gjelder:

- Reklamasjoner
- Reservedeler
- Returvarer
- Garantivarer
- www.schou.com

Miljøinformasjon




Elektrisk og elektronisk utstyr (EEE) inneholder materialer, komponenter og stoffer som  kan være farlige og skadelige for menneskers helse og for miljøet hvis elektrisk og elektrisk avfall (WEEE) ikke avhendes riktig. Produkter som er merket med en søppeldunk med kryss over, er elektrisk og elektronisk utstyr. Søppeldunken med kryss over symboliserer at avfall av elektrisk og elektronisk utstyr ikke må kastes i det usorterte husholdningsavfallet, men behandles som spesialavfall.

Produsert i Kina

Produsent:
Schou Company A/S
Nordager 31
DK-6000 Kolding

Alle rettigheter forbeholdes. Innholdet i denne bruksanvisningen må ikke gjengis, verken helt eller delvis, på noen måte ved hjelp av elektroniske eller mekaniske hjelpemidler, inkludert fotokopiering eller opptak, oversettes eller lagres i et informasjonslagrings- og informasjonshentingssystem uten skriftlig tillatelse fra Schou Company A/S.

EF-SAMSVARERKLÆRING

Bemyndiget representant:	
Firmanavn:	Schou Company A/S
Adresse	Nordager 31
Postnummer	6000
By	Kolding
Land	Danmark
Denne samsvarserklæringen er utstedt med produsenten som eneansvarlig, og produsenten erklærer med dette at produktet	
Produktidentifikasjon:	Plenklipper 320 mm, 1300 W, 230 V~ 50 Hz Art.-nr. 77856/9059255 Merke Garden
er i samsvar med bestemmelsene i følgende EF-direktiv(er) (inkludert alle gjeldende endringer)	
Referansenr.	Tittel
2000/14/EF	Direktiv om støytutslipp i miljøet fra utstyr til utendørs bruk
2006/42/EF	Maskindirektivet
2014/30/EU	EMC-direktivet
2011/65/EU	RoHS-direktivet
Referanser til standarder og/eller tekniske spesifikasjoner som gjelder for denne samsvarserklæringen, eller deler av den:	
Harmonisert standard nr.	Tittel på standard
60335-1:2012/A1:2019	
EN 60335-2-77:2010	
EN 62233:2008	
EN 55014-1:2017	
EN 55014-2:2015	
EN 61000-3-2:2014	
EN 61000-3-3:2013/A1:2019	
Andre standarder og/eller tekniske spesifikasjoner	
Standard eller teknisk spesifikasjon	Tittel på standard eller teknisk spesifikasjon
EF-typegodkjenning	Garantert lydeffektnivå: 94 dB(A)
(1) Hvis det er mulig, skal det refereres til de gjeldende delene eller bestemmelsene i standarden eller den tekniske spesifikasjonen.	
Kolding 21/09/2020  Kirsten Vibeke Jensen CSR & Compliance Manager	

NO



