

## FB 295 – Vaffeljern

### Opskrift på 10-12 vafler:

260 g mel  
5 g salt  
20 g bagepulver  
30 g sukker  
2 æg  
400 ml varm mælk  
80 g smeltet smør  
5 g vanilje

Bland mel, salt, bagepulver og sukker i en skål.

Slå æggene ud i en separat skål. Bland mælk, smeltet smør og vanilje i. Bland mælke-blandingen sammen med mel-blandingen og mix godt.

Opvarm vaffeljernet i 5-10 min. til over medium varme. For at undgå, at dejen hænger fast – tilsæt olie, før den første vaffel bages. Hæld langsomt dej ned i den ene side af vaffeljernet. Brug en træspatel, hvis dejen skal fordeles mere jævnt. Bag i ca. 3 min. indtil vafelen er gyldenbrun og sprød. Server straks.

### Rengøring og vedligeholdelse:

Placer aldrig vaffeljernet i vand, da det så vil ruste. Hæld ikke kold væske ned i vaffeljernet, når det er varmt. Hæld heller ikke varm væske ned i vaffeljernet, når det er koldt. Det kan få jernet til at brække pga temperaturforskellen. Berør ikke støbejerns overfladen med skarpe dele eller dele af metal. Tilsæt lidt vegetabilsk olie i vaffeljernet og gnid grundigt. Hvis vaffeljernet ikke har været i brug i lang tid, og der har dannet sig rust, eller vaffeljernet afgiver en harsk smag, er dette let af afhjælpe. Fjern først rust. Følg derpå de anviste trin for vaffeljernet, når det tages i brug første gang.

### Benyt aldrig opvaskemiddel eller andet rengøringsmiddel, men følg disse anvisninger:

- Rengør vaffeljernet straks efter brug og lad det ikke stå snavset natten over.
- Placer jernet over en varmekilde, indtil det er håndvarmt.
- Rens med køkkenpapir, gnid derpå hele vaffeljernet med olie igen.
- Vær særlig opmærksom på områder, hvor der kan have dannet sig rust.

*God fornøjelse med vaffeljernet*

**ADVARSLER;**

Gem denne anvisning til senere brug. Følg ejerens regler for brug af åben ild. Tænd ikke ild i en tør skov, i park eller have og informer i god tid forud for optænding af åben ild. Lad ikke børn være alene med vaffeljernet. Vaffeljernet bliver meget varmt under brug! Placer ikke vaffeljernet på en varmfølsom overflade. Brug varmebestandige handsker. Placer ikke vaffeljernet direkte i flammerne, da det så bliver for varmt og vafelen brænder på. Hold træhåndtaget mindst 20 cm fra åben ild eller grillkul for at forhindre brandskade. Hold altid åben ild under opsyn. Fjern dekoration og indpakning, før produktet tages i brug. Placer ilden et passende, stabilt sted med en brandsikker overflade på afstand af bygninger, let antændelige materialer og væsker. Antænd ikke ild med alkohol eller andre brændbare væsker. Hold børn og kæledyr på afstand. Sluk ilden, hvis flammen bliver for stor eller afgiver for meget røg. Dæk ilden med et stort brandtæppe. Sluk ikke ilden ved brug af vand. Må kun anvendes udendørs.