



INSEKTFANGER 2,5 W



ART NR 9081745 / 270018

EAN NR 5709133916930





LÆS BRUGERMANUALEN GRUNDIGT FØR BRUG

DK / NO Brugervejledning

SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs sikkerhedsadvarslerne og vejledningen grundigt før brug. Hvis sikkerhedsadvarslerne og vejledningen ikke følges, kan det resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader. Gem sikkerhedsadvarslerne og vejledningen til fremtidig brug.

Følgende symboler anvendes i brugervejledningen eller på produktet:

	Angiver at der er risiko for elektrisk stød.
	Klasse II-materiale – beskyttet med dobbeltisolering eller forstærket isolering (kun til oplader)
	Separat sortering af Li-ion batteriet.
	Produktet er i overensstemmelse med de gældende sikkerhedsstandarder i EU-direktiverne.

DK SIKKERHEDSANSVISNINGER



Høj spænding! Rør ikke de indvendige elektriske gittere!

- Kun til husholdningsbrug. Eget til både indendørs og udendørs brug. IP24 vandtæt.
- Sæt aldrig metalgenstande ind i gitteret, mens apparatet er i drift.
- Hold apparatet og dets ledning uden for børns rækkevidde.
- Apparatet må ikke anvendes steder, hvor der kan forekomme brandfarlige dampe eller eksplosivt støv.
- Hvis strømkablet beskadiges, skal den udskiftes af producenten, dennes serviceagent eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.
- Lyskilden i dette apparat kan ikke udskiftes. Kassér apparatet, når lyskilden holder op med at virke.
- ADVARSEL: Risiko for elektrisk stød, hvis vand fra en haveslange rettes mod insektfangeren.
- Ved brug af forlængerledninger skal stikkontakten holdes væk fra fugt, og ledningen må ikke beskadiges.
- Kontrollér venligst, om batteriet har strøm, før brug. Når apparatet er tilsluttet strømforsyningen, og indikatorlampen lyser rødt, betyder det, at batteriet har for lav strøm og skal oplades. Når batteriet er fuldt opladet, bliver indikatorlampen grøn. Derefter kan du tage stikket ud og bruge apparatet uden tilslutning.
- Eksplosionsfare! Denne lyskilde bruger et genopladeligt batteri, som ikke må skilles ad, kastes i ild eller kortsluttes. Brug IKKE ikke-genopladelige alkaline-batterier (eller lignende) i produktet.
- Obligatoriske advarsler: Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og derover samt af personer med nedsat fysisk, sansemæssig eller mental kapacitet eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret eller superviseret i sikker brug af apparatet og forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

NO SIKKERHETSANVISNINGER



Høy spenning! Ikke rør de indre elektriske gitterne!

- Kun for husholdningsbruk. Egnet for innendørs og utendørs bruk. IP24 vanntett.
- Sett aldri metallgjenstander inn i gitteret mens apparatet er i bruk.
- Hold apparatet og ledningen utenfor barns rekkevidde.
- Apparatet må ikke brukes på steder hvor brennbare damper eller eksplosivt støv kan forekomme.
- Hvis strømkabelen er skadet, må den skiftes ut av produsenten, en serviceagent eller en tilsvarende kvalifisert person for å unngå fare.
- Lyskilde i dette apparatet kan ikke skiftes ut. Kast apparatet når lyskilden slutter å fungere.
- ADVARSEL: Fare for elektrisk støt hvis vann fra en hageslange rettes mot insektfangeren.
- Ved bruk av skjøteledning, hold stikkontakten unna fuktighet og unngå skade på ledningen.
- Før bruk, kontroller om batteriet har strøm. Når apparatet er koblet til strøm, og indikatorlyset er rødt, betyr det at batteriet har lav strøm og må lades. Når batteriet er ferdig oppladet, blir indikatorlyset grønt. Da kan du trekke ut kontakten og bruke apparatet uten strømtilkobling.
- Eksplosjonsfare! Denne lyskilde bruker et oppladbart batteri som ikke må demonteres, kastes i ild eller kortsluttes. Ikke sett inn ikke-oppladbare alkaliske (eller lignende) batterier i produktet.
- Obligatoriske advarsler: Apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover, samt personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funksjonsevne, eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de har fått opplæring eller tilsyn med bruk av apparatet på en trygg måte og forstår farene. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Effekt: 2,5 W
- Udgangsspænding: 1.800 – 2.200 V
- Batteri: 18650 AKKU, 3,7 V, 5000 mAh
- Brugstid: 14–16 timer
- Opladningstid: 5–7 timer
- Indgangsspænding: 5 V DC
- USB-C kabel medfølger
- Lyskilde: UV-A LED (Lyskilden kan ikke udskiftes)
- Beskyttelsesgrad: IP24
- Dækker et område på op til 50 m²
- Vægt: 0,52 kg
- Mål: 12,5 × 12,5 × 24,5 cm

OPLADNING AF INSEKTFANGEREN

Dette produkt har et indbygget genopladeligt batteri. Vi anbefaler at oplade det i cirka 7 timer før første brug med tænd/sluk-knappen i slukket position.

Sådan oplades enheden:

1. Tilslut det rektangulære Type-A USB-stik på kablet til en kompatibel adapter eller USB-stik.
2. Skub dækslet til opladningsporten op fra bunden af insektfangeren (se Fig. 1).

3. Tilslut det andet (Type-C USB) stik på kablet til Type-C USB-indgangen på insektfangeren.
4. Batteriindikatoren lyser rødt (se Fig. 2), hvilket indikerer, at batteriet oplades. Når det er fuldt opladet, bliver indikatoren grøn (hvis tænd/sluk-knappen er sat på Off). Fjern straks USB-opladerkablet.
5. Hold altid dækslet til opladningsporten lukket for at bevare IP-klassificeringen, undtagen under opladning.




Fig. 1



Fig. 2

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

 **Vigtigt!** For at undgå elektrisk stød må du aldrig røre det elektriske net, især ikke når tænd/sluk-knappen står på "On".

1. Tør ydersiden af apparatet af med en blød, tør klud. Brug ikke skuresvampe, slibemidler eller kemiske rengøringsmidler.
2. Rengøring af insektdræberen: Døde insekter samler sig omkring det elektriske net og falder ned i opsamlingsbakken. Disse skal fjernes regelmæssigt for at sikre god ydeevne.

Følg disse trin for at rengøre:

1. Drej den nederste opsamlingsbakke mod uret for at afmontere den fra enheden.
2. Fjern døde insekter eller snavs fra bakken.
3. Sæt bakken på igen ved at tilpasse rillerne og dreje med uret (se Fig. 3).
4. Sæt tænd/sluk-knappen tilbage på "On" for at fortsætte brugen af insektdræberen.



Fig. 3

FEJLFINDING

Hvis insektfangeren ikke fungerer som forventet:

- Tjek om det lille lys tænder (tænd/sluk-knappen skal være sat til "On").
- Insektfangeren kan have brug for rengøring. Se afsnittet "Rengøring og vedligeholdelse" ovenfor for detaljer.

Hvis det lille lys ikke tænder:

- Tjek om tænd/sluk-knappen er sat til "On".
- Er batteriet afladet? Prøv at oplade insektfangeren i nogle timer.

BORTSKAFFELSE



Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.

Produkter, der er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning

Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffe affald af elektrisk eller elektronisk udstyr sammen med husholdningsaffaldet. Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger for at mindske den miljømæssige belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk eller elektronisk udstyr og øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

Fremstillet i Kina.
For jem & fix A/S
Skomagervej 12
DK-7100 Vejle





Importeret af:
QuineQuintax ApS
Middelfartvej 3
DK-9220 Aalborg Øst
Tlf. +45 98 15 54 44

SE Bruksanvisning

SE SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Läs säkerhetsvarningarna och instruktionerna noggrant före användning. Underlåtenhet att följa säkerhetsvarningarna och instruktionerna kan leda till elektriska stötar, brand och/eller allvarliga personskador. Spara säkerhetsvarningarna och instruktionerna för framtida referens.

Följande symboler används i bruksanvisningen eller på produkten:

	<i>Indikerar att det finns risk för elektriska stötar.</i>
	<i>Klass II-material – skyddad med dubbelisolering eller förstärkt isolering (endast för laddare)</i>
	<i>Separat sortering av Li-ion-batteriet.</i>
	<i>Produkten uppfyller gällande säkerhetsstandarder enligt EU-direktiv.</i>

SE SÄKERHETSANVISNINGAR



Hög spänning! Rör inte de inre elektriska gallren!

- Endast för hushållsbruk. Lämplig för både inomhus- och utomhusbruk. IP24 vattentålig.
- Sätt aldrig in metallföremål i gallret medan apparaten är i drift.
- Håll apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn.
- Apparaten får inte användas på platser där brandfarliga ångor eller explosivt damm kan förekomma.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dennes serviceombud eller annan likvärdigt kvalificerad person för att undvika fara.
- Ljuskälla i denna apparat kan inte bytas ut. Kassera apparaten när ljuskälla slutar fungera.
- **WARNING:** Risk för elektrisk stöt om vatten från en trädgårdsslang riktas mot insektsfångare.
- Vid användning av förlängningsladdar, håll stickkontakten borta från fukt och undvik skador på sladden.
- Kontrollera att batteriet har ström före användning. När apparaten är ansluten till strömförsörjningen och indikatorlampan lyser rött, betyder det att batteriet har låg ström och behöver laddas. När batteriet är fulladdat, lyser indikatorlampan grönt. Då kan du koppla ur sladden och använda apparaten utan anslutning.
- Explosionsrisk! Denna ljuskälla använder ett uppladdningsbart batteri som inte får demonteras, kastas i eld eller kortslutas. Använd INTE icke-uppladdningsbara alkaliska batterier (eller liknande) i produkten.
- Obligatoriska varningar: Apparaten kan användas av barn från 8 år och uppåt samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har fått handledning eller instruktioner om säker användning och förstår riskerna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

- Effekt: 2,5 W
- Utgångsspänning: 1.800 – 2.200 V
- Batteri: 18650 ACKU, 3,7 V, 5000 mAh
- Drifttid: 14–16 timmar
- Laddningstid: 5–7 timmar
- Ingångsspänning: 5 V DC
- USB-C-kabel medföljer
- Ljuskälla: UV-A LED (Ljuskällan kan inte bytas ut)
- Skyddsklass: IP24
- Täcker en yta på upp till 50 m²
- Vikt: 0,52 kg
- Mått: 12,5 × 12,5 × 24,5 cm

LADDNING AV INSEKTSDÖDAREN

Denna produkt har ett inbyggt uppladdningsbart batteri. Vi rekommenderar att ladda den i cirka 7 timmar före första användning, med strömbrytaren i avstängt läge.

Så här laddar du enheten:

1. Anslut den rektangulära Type-A USB-kontakten på kabeln till en kompatibel adapter eller USB-uttag.
2. Skjut upp locket till laddningsporten på undersidan av insektsdödaren (se Fig. 1).
3. Anslut den andra änden (Type-C USB) av kabeln till Type-C USB-ingången på insektsfångare.
4. Batteriindikatorn lyser rött (se Fig. 2), vilket indikerar att batteriet laddas. När det är fulladdat lyser indikatorn grönt (om strömbrytaren är i avstängt läge). Ta omedelbart bort USB-laddningskabeln.
5. Håll alltid locket till laddningsporten stängt för att bibehålla IP-klassificeringen, förutom under laddning.



Fig. 1



Fig. 2

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Viktigt! För att undvika elektrisk stöt, rör aldrig det elektriska nätet – särskilt inte när strömbrytaren står på "On".

1. Torka av apparatens utsida med en mjuk, torr trasa. Använd inte skurmedel, slipande produkter eller kemiska rengöringsmedel.
2. Rengöring av insektsdödaren: Döda insekter samlas runt det elektriska nätet och faller ner i uppsamlingsbrickan. Dessa måste tas bort regelbundet för att säkerställa god prestanda.

Följ dessa steg för rengöring:

1. Vrid den nedre uppsamlingsbrickan moturs för att lossa den från enheten.
2. Ta bort döda insekter eller smuts från brickan.
3. Sätt tillbaka brickan genom att justera spåren och vrida medurs (se Fig. 3).
4. Sätt strömbrytaren tillbaka på "On" för att fortsätta använda insektsdödaren.



Fig. 3

FELSÖKNING

Om insektsfångare inte fungerar som förväntat:

- Kontrollera om det lila ljuset tänds (strömbrytaren måste vara satt till "On").
- insektsfångare kan behöva rengöras. Se avsnittet "Rengöring och underhåll" ovan för detaljer.

Om det lila ljuset inte tänds:

- Kontrollera att strömbrytaren är satt till "On".
- Är batteriet urladdat? Försök ladda insektsfångare i några timmar.

AVFALLSHANtering



Elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga och skadliga för människors hälsa och miljön om avfallet från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) inte hanteras på rätt sätt.

Produkter märkta med symbolen nedan, en överkryssad soptunna, är elektrisk och elektronisk utrustning. Den överkryssade soptunnan innebär att avfall från elektrisk och elektronisk utrustning inte får slängas tillsammans med osorterat hushållsavfall utan måste samlas in separat. För detta ändamål har alla kommuner inrättat insamlingssystem där medborgarna kostnadsfritt kan lämna avfall från elektrisk och elektronisk utrustning på återvinningscentraler eller andra insamlingsplatser, eller få det hämtat direkt från hushållen. Närmare information finns hos kommunens tekniska förvaltning. Användare av elektrisk och elektronisk utrustning får inte kassera avfall från sådan utrustning tillsammans med hushållsavfall. Användare ska använda kommunens insamlingssystem för att minska miljöpåverkan vid hantering av avfall från elektrisk och elektronisk utrustning och för att öka möjligheterna till återanvändning, återvinning och nyttjande av sådant avfall.

Producerad i Kina.

For jem & fix A/S

Skomagervej 12

DK-7100 Vejle

Importert av:

QuineQuintax ApS

Middelfartvej 3

DK-9220 Aalborg Øst

Tlf. +45 98 15 54 44

EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Bemyndiget repræsentant:	
Firmanavn	QuineQuintax ApS
Adresse	Middelfartvej 3
Postnummer	9220
By	Aalborg Øst
Land	Danmark
Denne overensstemmelseserklæring er udstedt med producenten som eneansvarlig, og producenten erklærer herved, at produktet:	
Produktidentifikation:	GARDEN INSEKTFANGER Art nr. 9081745 / 270018
er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende EU-direktiv(er) (inklusive alle gældende ændringer)	
Reference-nr.	Titel
2014/30/EU	EMC-direktivet
2011/65/EU	RoHS-direktivet
Referencer til standarder og/eller tekniske specifikationer gældende for denne overensstemmelseserklæring, eller dele heraf:	
Harmoniseret standard nr.	
EN IEC 55014-1:2021	
EN IEC 55014-2:2021	
Aalborg 08/09/2025	
	
Josephine Quintessenza Produktchef	