



## **INSEKTFANGER 18 W**



**ART NR 9081746 / 270019**

**EAN NR 5709133916947**





**LÆS BRUGERMANUALEN GRUNDIGT FØR BRUG**

## DK / NO Brugervejledning

### SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs sikkerhedsadvarslerne og vejledningen grundigt før brug. Hvis sikkerhedsadvarslerne og vejledningen ikke følges, kan det resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader. Gem sikkerhedsadvarslerne og vejledningen til fremtidig brug.

Følgende symboler anvendes i brugervejledningen eller på produktet:

	Angiver at der er risiko for elektrisk stød.
	Klasse II-materiale – beskyttet med dobbeltisolering eller forstærket isolering (kun til oplader)
	Bortskaf ikke produktet i uegnede beholdere.
	Produktet er i overensstemmelse med de gældende sikkerhedsstandarder i EU-direktiverne.

### DK SIKKERHEDSANSVISNINGER



Høj spænding! Rør ikke de indvendige elektriske gittere!

- Obligatoriske advarslere: Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat fysisk, sansemæssig eller mental kapacitet eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået instruktion eller er under opsyn med hensyn til sikker brug af apparatet og forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Kun til husholdningsbrug.
- Kan bruges både indendørs og udendørs. IP24 beskyttelsesgrad gør at den tåler stænk fra vand. Må ikke blive nedsænket i vand eller udsat for en konstant stråle.
- Må kun tilsluttes strømudtag med 230V~ 50Hz
- Stik aldrig hænder eller andre genstande ind i apparatet, mens det er tilsluttet strømforsyningen.
- Apparatet skal opbevares uden for børns rækkevidde.
- Apparatet må ikke anvendes på steder, hvor der kan forekomme brandfarlige dampe eller eksplosivt støv.
- Lyskilden i dette apparat kan ikke udskiftes. Kassér apparatet, når lampen holder op med at virke.
- Må ikke anvendes i lader, stalde eller lignende steder.
- Tag stikket ud af kontakten, før apparatet rengøres. Rengør det ydre plastgitter med en tør klud, og tøm opsamlingsbakken hver uge eller efter behov.
- Hvis strømkablet er beskadiget, skal den udskiftes af en autoriseret forhandler eller en kvalificeret tekniker for at undgå fare.
- I tilfælde af funktionsfejl skal apparatet straks tages ud af brug.
- Forsøg aldrig selv at reparere apparatet. Der er ingen dele indeni, som brugeren kan servicere. Kontakt en autoriseret forhandler for service og/eller reservedele.

## NO SIKKERHETSANVISNINGER



Høy spenning! Ikke rør de indre elektriske gitterne!

- Obligatoriske advarsler: Apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover, samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funksjonsevne, eller med manglende erfaring og kunnskap, dersom de har fått opplæring eller tilsyn i sikker bruk av apparatet og forstår farene ved bruk. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Kun for husholdningsbruk.
- Kan brukes både innendørs og utendørs. IP24 beskyttelsesgrad gjør at den tåler sprut fra vann. Må ikke senkes ned i vann eller utsettes for en konstant stråle.
- Må kun tilkobles stikkontakter med 230V~ 50Hz
- Stikk aldri hender eller andre gjenstander inn i apparatet mens det er tilkoblet strøm.
- Apparatet skal holdes utenfor barns rekkevidde.
- Apparatet må ikke brukes på steder der brennbare damper eller eksplosivt støv kan forekomme.
- Lyskilden i dette apparatet kan ikke byttes ut. Kast apparatet når lampen slutter å virke.
- Må ikke brukes i fjøs, staller eller lignende steder.
- Trekk ut støpselet før rengjøring. Rengjør plastkabinettet/gitteret med en tørr klut og tøm oppsamlingskålen ukentlig eller ved behov.
- Hvis strømkabelen er skadet, må den byttes ut av en autorisert forhandler eller kvalifisert tekniker for å unngå fare.
- Ved driftsproblemer, slutt å bruke apparatet umiddelbart.
- Forsøk aldri å reparere apparatet selv. Det finnes ingen deler inni som kan vedlikeholdes av brukeren. Kontakt en autorisert forhandler for service og/eller reservedeler.

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Effekt: 18 W
- Udgangsspænding: 4.000 V
- Spænding: 230 V ~ 50 Hz
- Lyskilde: UV-A LED (Lyskilden kan ikke udskiftes)
- Beskyttelsesgrad: IP24
- Dækker et område på op til 400 m<sup>2</sup>
- Ufarlig for mennesker og husdyr
- Vægt: 2,57 kg
- Mål: 23,2 x 23,2 x 55,5 cm

## SÅDAN BRUGER DU ENHEDEN



ADVARSEL! Under ingen omstændigheder må hænder placeres i nærheden af højvoltagegitteret, når apparatet er i drift.

1. Sæt stikket i stikkontakten.
2. Lyset tændes, og gitteret bliver elektrisk ladet.
3. Hvis du ikke bruger apparatet i en længere periode, skal du tage stikket ud af stikkontakten.

## PLACERING OG VEJLEDNING TIL BRUG

- Placeres mindst 1 meter væk fra steder, hvor mad tilberedes eller serveres.
- Holdes væk fra brændbare væsker eller gasser. EKSPLOSIONSFARE.
- Enheden bør placeres mellem potentielle indgangspunkter for at opfange flyvende insekter, før de når følsomme områder.
- Uden for rækkevidde af brændbare genstande som gardiner, blondgardiner m.m.
- Du bør typisk hænge din insektfanger i udkanten af haven, væk fra siddeområder, i en højde af ca. 1,5 til 2 meter over jorden. Den bør placeres mindst 3 til 6 meter væk fra de områder, hvor du normalt opholder dig udendørs.
- Insektaktiviteten er højere om natten. For bedste resultat bør insektfangeren placeres væk fra andre konkurrerende lyskilder for at sikre fangstniveauet.

## RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSE



ADVARSEL! Apparatet skal altid afbrydes fra strømforsyningen, før det rengøres.

- Det anbefales at rengøre apparatet hver 2. uge eller efter behov.
- Advarsel: Apparatet må aldrig nedsænkes i vand eller andre væsker!
- Rengør ydersiden af apparatet med en fugtig klud (vand tilsat mildt rengøringsmiddel).
- Brug aldrig aggressive rengøringsmidler eller slibemidler. Brug ikke skarpe eller spidse genstande. Brug ikke benzin eller opløsningsmidler! Rengør med en fugtig klud og rengøringsmiddel om nødvendigt. Brug ikke slibende materialer.
- Sørg for, at apparatet er helt tørt, før det tilsluttes strømforsyningen igen.

## BORTSKAFFELSE



Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.

Produktet, der er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning

Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffe affald af elektrisk eller elektronisk udstyr sammen med husholdningsaffaldet. Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger for at mindske den miljømæssige belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk eller elektronisk udstyr og øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

Fremstillet i Kina.  
For jem & fix A/S  
Skomagervej 12  
DK-7100 Vejle





Importeret af:  
QuineQuintax ApS  
Middelfartvej 3  
DK-9220 Aalborg Øst  
Tlf. +45 98 15 54 44

# SE Bruksanvisning


## SE SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Läs säkerhetsvarningarna och instruktionerna noggrant före användning. Underlåtenhet att följa säkerhetsvarningarna och instruktionerna kan leda till elektriska stötar, brand och/eller allvarliga personskador. Spara säkerhetsvarningarna och instruktionerna för framtida referens.

Följande symboler används i bruksanvisningen eller på produkten:

	<i>Indikerar att det finns risk för elektriska stötar.</i>
	<i>Klass II-material – skyddad med dubbelisolering eller förstärkt isolering (endast för laddare)</i>
	<i>Kassera inte produkten i olämpliga behållare.</i>
	<i>Produkten uppfyller gällande säkerhetsstandarder enligt EU-direktiv.</i>


## SE SÄKERHETSANVISNINGAR

-  **Hög spänning! Rör inte de inre elektriska gallren!**
- Obligatoriska varningar: Apparaten kan användas av barn från 8 år och uppåt samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller bristande erfarenhet och kunskap, om de har fått instruktioner eller står under uppsikt beträffande säker användning av apparaten och förstår de risker som är inblandade. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
  - Endast för hushållsbruk.
  - Kan användas både inomhus och utomhus. IP24 skyddsklass gör att den tål stänk från vatten. Får inte sänkas ner i vatten eller utsättas för en konstant stråle.
  - Får endast anslutas till eluttag med 230V~ 50Hz
  - Stick aldrig in händer eller andra föremål i apparaten när den är ansluten till elnätet.
  - Apparaten ska förvaras utom räckhåll för barn.
  - Apparaten får inte användas på platser där brandfarliga ångor eller explosivt damm kan förekomma.
  - Ljuskällan i denna apparat kan inte bytas ut. Kassera apparaten när lampan slutar fungera.
  - Får inte användas i lador, stall eller liknande utrymmen.
  - Dra ur kontakten innan apparaten rengörs. Rengör det yttre plastgallret med en torr trasa och töm uppsamlingslådan varje vecka eller vid behov.
  - Om strömkabeln är skadad måste den bytas ut av en auktoriserad återförsäljare eller en kvalificerad tekniker för att undvika fara.
  - Vid funktionsfel ska apparaten omedelbart tas ur bruk.
  - Försök aldrig reparera apparaten själv. Det finns inga delar inuti som användaren kan serva. Kontakta en auktoriserad återförsäljare för service och/eller reservdelar.

## TEKNISKA SPECIFIKATIONER

- Effekt: 18 W
- Utgångsspänning: 4.000 V
- Spänning: 230 V~ 50 Hz
- Ljuskälla: UV-A LED (Ljuskällan kan inte bytas ut)
- Skyddsklass: IP24
- Täcker en yta på upp till 400 m<sup>2</sup>
- Ofarlig för människor och husdjur
- Vikt: 2,57 kg
- Mått: 23,2 x 23,2 x 55,5 cm

## SÅ HÄR ANVÄNDER DU ENHETEN


 **WARNING!** Under inga omständigheter får händer placeras i närheten av högspänningsgallret när apparaten är i drift.

1. Sätt in kontakten i eluttaget.
2. Ljuset tänds och gallret blir elektriskt laddat.
3. Om du inte använder apparaten under en längre period, dra ur kontakten från eluttaget.

## PLACERING OCH ANVÄNDNINGSPÅRÅG

- Placera minst 1 meter från platser där mat tillagas eller serveras.
- Hålls borta från brandfarliga vätskor eller gaser. **EXPLOSIONSFARA.**
- Enheten bör placeras mellan potentiella ingångspunkter för att fånga flygande insekter innan de når känsliga områden.
- Utom räckhåll från brännbara föremål som gardiner, spetsgardiner m.m.
- Du bör normalt hänga din insektsfångaren i utkanten av trädgården, borta från sittplatser, på en höjd av cirka 1,5 till 2 meter över marken. Den bör placeras minst 3 till 6 meter från de områden där du vanligtvis vistas utomhus.
- Insektsaktiviteten är högre på natten. För bästa resultat bör insektsfångaren placeras borta från andra konkurrerande ljuskällor för att säkerställa bästa fångstresultat.

## RENGÖRING & UNDERHÅLL

 **WARNING!** Apparaten måste alltid kopplas bort från strömkällan innan rengöring.

- Det rekommenderas att rengöra apparaten varannan vecka eller vid behov.
- Varning: Apparaten får aldrig sänkas ner i vatten eller andra vätskor!
- Rengör utsidan av apparaten med en fuktig trasa (vatten med mildt rengöringsmedel).
- Använd aldrig aggressiva rengöringsmedel eller slipmedel. Använd inte vassa eller spetsiga föremål. Använd inte bensin eller lösningsmedel! Rengör med en fuktig trasa och rengöringsmedel vid behov. Använd inte slipande material.
- Se till att apparaten är helt torr innan den återansluts till strömkällan.

## BORTSKAFFANDE



Elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga och skadliga för människors hälsa och för miljön om avfallet från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) inte hanteras på rätt sätt.

Produkter som är märkta med symbolen för en överkryssad soptunna är elektrisk och elektronisk utrustning. Den överkryssade soptunnan symboliserar att avfall från elektrisk och elektronisk utrustning inte får kastas tillsammans med osorterat hushållsavfall, utan ska samlas in separat.



För detta ändamål har alla kommuner inrättat insamlingsystem där medborgare kostnadsfritt kan lämna avfall från elektrisk och elektronisk utrustning på återvinningscentraler eller andra insamlingsplatser, eller få det hämtat direkt från hushållen. Mer information finns hos kommunens tekniska förvaltning.

Användare av elektrisk och elektronisk utrustning får inte kasta avfall från elektrisk eller elektronisk utrustning tillsammans med hushållsavfall. Användare ska använda de kommunala insamlingsystemen för att minska miljöpåverkan vid bortskaffande av elektriskt och elektroniskt avfall och öka möjligheterna till återanvändning, återvinning och återvinning av sådant avfall.

Producerad i Kina.  
For jem & fix A/S  
Skomagervej 12  
DK-7100 Vejle

Importert av:  
QuineQuintax ApS  
Middelfartvej 3  
DK-9220 Aalborg Øst  
Tlf. +45 98 15 54 44

## EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

<b>Bemyndiget repræsentant:</b>	
<b>Firmanavn</b>	QuineQuintax ApS
<b>Adresse</b>	Middelfartvej 3
<b>Postnummer</b>	9220
<b>By</b>	Aalborg Øst
<b>Land</b>	Danmark
<b>Denne overensstemmelseserklæring er udstedt med producenten som eneansvarlig, og producenten erklærer herved, at produktet:</b>	
<b>Produktidentifikation:</b>	GARDEN, INSEKTFANGER Art nr. 9081746 / 270019
<b>er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende EU-direktiv(er) (inklusive alle gældende ændringer)</b>	
<b>Reference-nr.</b>	<b>Titel</b>
2014/30/EU	EMC-direktivet
2011/65/EU	RoHS-direktivet
2014/35/EU	Lavspændingsdirektivet
<b>Referencer til standarder og/eller tekniske specifikationer gældende for denne overensstemmelseserklæring, eller dele heraf:</b>	
<b>Harmoniseret standard nr.</b>	
EN IEC 55014-1:2021	
EN IEC 55014-2:2021	
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021	
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021	
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021+A16:2023	
EN 60335-2-59:2003+A1:2006+A2:2009+A11:2018	
EN 62233:2008	
EN 62471:2008	
Aalborg 08/09/2025	
	
Josephine Quintessenza Produktchef	