

Pladevibrator (Art nr 90000005)

FAQ

Pladevibrator kan ikke starte:

- Tjek om der er fyldt olie på til top af gevind ved oliepinde
- Tjek ON/OFF knap er i position ON
- Tjek om der er åben for benzinhane
- Tjek om tændrøret laver gnist
- Tjek choker placering

Pladevibrator kan starte men går dårligt og vil ikke tage gas:

- Tjek luftfilter for støv (fjern evt. luftfilteret fra karburator, kan pladevibrator starte og tage gas er luftfilteret tilstoppet)
- Luftfilter kan renses indefra og ud med trykluft.
- Tjek choker placering