

SKABSLAMPE 40 CM 240 LUMEN



ART NR 9086597 / 540744
EAN NR 5709133918217

LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

DK / NO Brugervejledning

BESKRIVELSE

Denne smarte og energieffektive belysningsløsning er designet til skabe, garderober, spisekamre og andre indendørs rum, hvor automatisk håndfri belysning er ønsket. Med en højlys SMD LED, indbygget genopladeligt batteri og med forskellige sensor funktioner leverer denne lampe en praktisk og pålidelig ydeevne. Opladningskabel medfølger, adapter købes separat.

DK SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

- Læs brugervejledningen grundigt før brug.
- Undlad at skille lampen ad eller forsøge at udskifte batteriet. Det indeholder ingen dele, der kan serviceres af brugeren.
- Undgå kontakt med vand eller fugt. Dette produkt er ikke vandtæt, brug det ikke i badeværelser, udendørs eller i nærheden af vaske.
- Udsæt ikke produktet for høje temperaturer (f.eks. nær komfurer, varmeapparater eller direkte sollys i længere perioder).
- Hold produktet væk fra børn og kæledyr. Små dele og stærkt klæbestof kan udgøre en risiko.
- Stop brugen øjeblikkeligt, hvis enheden bliver varm, udsender røg eller viser tegn på beskadigelse.

NO SIKKERHETSINSTRUKSJONER

- Les bruksanvisningen nøye før bruk.
- Ikke demonter lampen eller forsøk å skifte batteriet. Den inneholder ingen deler som kan repareres av brukeren.
- Unngå kontakt med vann eller fuktighet. Dette produktet er ikke vanntett, ikke bruk det på badetrom, utendørs eller i nærheten av vasker.
- Ikke utsett produktet for høye temperaturer (f.eks. i nærheten av ovner, varmeovner eller direkte sollys over lengre tid).
- Hold produktet unna barn og kjæledyr. Små deler og sterke lim kan utgjøre en risiko.
- Slutt å bruke produktet umiddelbart hvis det blir varmt, avgir røyk eller viser tegn på skade.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Lysstyrke: 240 lumen
- Lyskilde: 78 stk. SMD LED
- Effekt: 16 W
- 3 driftstilstande:
 - Altid tændt
 - Tænder automatisk ved bevægelse i mørke
 - Tænder ved bevægelse døgnet rundt
- Opladningstid: 3 timer
- USB-C opladerkabel medfølger
- Driftstid: 2,5 – 11 timer alt efter effektniveau
- Batteritype: 1100 mAh lithium
- Justerbar farvetemperatur: koldt- varm- og blandet hvidt
- Lysdæmpning: 10 % til 100 %.
- Ra værdi (CRI): 80
- IP-Klasse: IPX2
- Materiale: ABS + PC
- Mål: 40 x 4 x 1 cm
- Vægt: 150 g

ANVENDELSE



Opladning af lyset

1. Brug USB-C kabel som medfølger. Sæt kablet i en strømkilde, det kan være en telefonoplader i stikkontakten, en powerbank eller en USB-port på din computer.
2. Sæt den anden ende af kablet ind i siden af lampen, der sidder en lille port, som kablet passer i.
3. Når lampen oplader, lyser det rødt, når den er fuldt opladet, skifter det til grønt. Det tager cirka 2-3 timer.

Tænd/sluk og valg af driftstilstand

Tryk på multifunktionsknappen for at skifte mellem de 3 driftstilstande:

1. Altid tændt: Lyset forbliver tændt ved fuld lysstyrke.
2. Lampen tændes automatisk, når der registreres bevægelse, men kun ved svag belysning. Ideel til gange, skabe og trapper.
3. Lampen tændes, når der registreres bevægelse, uanset omgivelsernes lysforhold.

Justering af farvetemperatur

- Mens lampen er tændt, tryk gentagne gange på farvetemperaturknappen for at skifte mellem: Koldthvidt → Varmhvidt → Koldthvidt + Varmhvidt (blandet) → tilbage til Koldthvidt.

Trinløs dæmpning (justering af lysstyrke)

- Tryk på farvetemperaturknappen og hold den nede i (2 sekunder eller mere) for at aktivere dæmpningstilstand.
- Fortsæt med at holde for at øge eller sænke lysstyrken jævnt fra 10 % til 100 %.
- Slip knappen, når den ønskede lysstyrke er nået.

Montering af lyset

1. Rengør den overflade, hvor du planlægger at montere lampen.
2. Fjern den beskyttende film fra den selvklæbende tape på bagsiden. Tryk lampen fast mod en ren, tør og plan overflade (træ, metal, plast osv.) i mindst 30 sekunder.
Der skal kun bruges 2 strips til montering af lampen. De 2 ekstra strips i pakken er reservedele til fremtidig udskiftning. Det er ikke nødvendigt at bruge mere end 2 strips ved montering.
3. Vent 24 timer, inden du flytter eller justerer lyset, for bedst mulig hæftning.

OPBEVARING OG RENGØRING

- Undgå at montere på ujævne, støvede eller fedtede overflader for at sikre god hæftning
- Rengør overflade og linse udelukkende med en tør, blød klud.
- Brug ikke alkohol, opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler.

BORTSKAFFELSE



Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.

Produkter, der er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning

Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffe affald af elektrisk eller elektronisk udstyr sammen med husholdningsaffaldet. Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger for at mindske den miljømæssige belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk eller elektronisk udstyr og øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Produktet indeholder et indbygget lithiumbatteri, som skal bortskaffes særskilt i henhold til gældende regler for batteribortskaffelse.

Importeret af:
QuineQuintax ApS
Middelfartvej 3
DK-9220, Aalborg Øst
Tlf. +45 98 15 54 44

Fremstillet i Kina.
For jem & fix A/S
Skomagervej 12
DK-7100, Vejle

SE Användarmanual

BESKRIVNING

Denna smarta och energieffektiva belysningslösning är utformad för skåp, garderober, skafferier och andra inomhusutrymmen där automatisk, beröringsfri belysning önskas. Med en högintensiv SMD-LED, inbyggt uppladdningsbart batteri och olika sensorfunktioner levererar denna lampa en praktisk och pålitlig prestanda. Laddningskabel medföljer, adapter köps separat.

SE SÄKERHETSINSTRUKTIONER

- Läs bruksanvisningen noggrant före användning.
- Demontera inte lampan och försök inte byta batteriet. Den innehåller inga delar som kan underhållas av användaren.
- Undvik kontakt med vatten eller fukt. Denna produkt är inte vattentät, använd den inte i badrum, utomhus eller i närheten av handfat.
- Utsätt inte produkten för höga temperaturer (t.ex. nära spisar, värmeelement eller direkt solljus under längre perioder).
- Håll produkten borta från barn och husdjur. Små delar och starkt lim kan utgöra en risk.
- Sluta använda produkten omedelbart om den blir varm, avger rök eller visar tecken på skador.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

- Ljusstyrka: 240 lumen
- Ljuskälla: 78 st. SMD-LED
- Effekt: 16 W
- 3 driftslägen:
 - Alltid på
 - Tänds automatiskt vid rörelse i mörker
 - Tänds vid rörelse dygnet runt
- Laddningstid: 3 timmar
- USB-C-laddningskabel medföljer
- Driftstid: 2,5 – 11 timmar beroende på effektnivå
- Batterityp: 1100 mAh litium
- Justerbar färgtemperatur: kallt, varmt och blandat vitt
- Ljuddämpning: 10 % till 100 %.
- Ra-värde (CRI): 80
- IP-klass: IPX2
- Material: ABS + PC
- Mått: 40 x 4 x 1 cm
- Vikt: 150 g

ANVÄNDNING



Ladda lampan

1. Använd den medföljande USB-C-kabeln. Anslut kabeln till en strömkälla, till exempel en telefonladdare i ett vägguttag, en powerbank eller en USB-port på din dator.
2. Anslut den andra änden av kabeln till sidan av lampan, där det finns en liten port som kabeln passar i.
3. När lampan laddas lyser den rött, och när den är fulladdad skiftar den till grönt. Det tar cirka 2–3 timmar.

Ström på/av och val av läge

Tryck på multifunktionsknappen för att växla mellan de tre driftslägena:

1. Alltid på: Lampan förblir tänd med full ljusstyrka.
2. Lampan tänds automatiskt när rörelse registreras, men endast vid svagt ljus. Perfekt för hallar, skåp och trappor.
3. Lampan tänds när rörelse registreras, oavsett ljusförhållandena i omgivningen.

Justering av färgtemperatur

- När lampan är tänd trycker du på färgtemperaturknappen upprepade gånger för att växla mellan: Kallvitt → Varmvitt → Kallvitt + Varmvitt (blandat) → tillbaka till Kallvitt.

Steglös dimning (justering av ljusstyrka)

- Tryck på färgtemperaturknappen och håll den intryckt i (2 sekunder eller längre) för att aktivera dämpningsläget.
- Fortsätt att hålla knappen intryckt för att öka eller minska ljusstyrkan smidigt från 10 % till 100 %.
- Släpp knappen när önskad ljusstyrka har uppnåtts.

Montering av lampan

- Rengör ytan där du planerar att montera lampan.
- Ta bort skyddsfilm från den självhäftande tejen på baksidan. Tryck fast lampan mot en ren, torr och plan yta (trä, metall, plast osv.) i minst 30 sekunder.
Det behövs endast 2 remsor för att montera lampan. De 2 extra remsorna i förpackningen är reservdelar för framtida byte. Det är inte nödvändigt att använda fler än 2 remsor vid montering.
- Vänta 24 timmar innan du flyttar eller justerar lampan för bästa möjliga fäste.

FÖRVARING OCH RENGÖRING

- Undvik att montera på ojämna, dammiga eller feta ytor för att säkerställa god vidhäftning
- Rengör ytan och linsen uteslutande med en torr, mjuk trasa.
- Använd inte alkohol, lösningsmedel eller slipande rengöringsmedel.

FÖRFOGANDE



Elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga och skadliga för människors hälsa och miljön om avfallet från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) inte kasseras på rätt sätt.

Produkter som är märkta med symbolen för en överkorsad soptunna nedan är elektrisk och elektronisk utrustning. Den överkorsade soptunnan symboliserar att avfall som utgörs av elektrisk och elektronisk utrustning inte får kasseras tillsammans med osorterat hushållsavfall, utan måste samlas in separat.

För detta ändamål har alla lokala myndigheter inrättat insamlingssystem där medborgarna kostnadsfritt kan lämna in avfall som utgörs av elektrisk och elektronisk utrustning till återvinningscentraler eller andra samlingsställen, eller så hämtas det direkt från hushållen. Ytterligare information kan erhållas från kommunens tekniska förvaltning.

Användare av elektrisk och elektronisk utrustning får inte kasta avfall från elektrisk och elektronisk utrustning tillsammans med hushållsavfall. Användarna måste använda kommunala insamlingssystem för att minska miljöpåverkan av avfallshanteringen av elektriska och elektroniska produkter och för att öka möjligheterna till återanvändning, återvinning och återvinning av elektriska och elektroniska produkter. Produkten innehåller ett inbyggt litiumbatteri som måste kasseras separat i enlighet med gällande bestämmelser för kassering av batterier.

Importerad av:
QuineQuintax ApS
Middelfartvej 3
DK-9220, Aalborg Øst
Tel. +45 98 15 54 44

Tillverkad i Kina
För jem & fix A/S
Skomagervej 12
DK-7100, Vejle

EU-OVERENSTEMMELSESERKLÆRING

Bemyndiget repræsentant:	
Firmanavn	QuineQuintax ApS
Adresse	Middelfartvej 3
Postnummer	9220
By	Aalborg Øst
Land	Danmark
Denne overensstemmelseserklæring er udstedt med producenten som eneansvarlig, og producenten erklærer herved, at produktet:	
Produktidentifikation:	SKABSLAMPE 40 CM 240 LUMEN Art nr. 9086597 / 540744
er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende EU-direktiv(er) (inklusive alle gældende ændringer)	
Reference-nr.	Titel
2014/30/EU	EMC-direktivet
2011/65/EU	RoHS-direktivet
Referencer til standarder og/eller tekniske specifikationer gældende for denne overensstemmelseserklæring, eller dele heraf:	
Harmoniseret standard nr.	
EN IEC 55015:2019+A11:2020	
EN IEC 61547:2023	
Iht. EN IEC 62321-serien	
Aalborg 13/04/2026	
 Josephine Quintessenza Produktchef	
	