

Manual

Fjernbetjent strømafbrøder

Type nr.: BHC9938
PO 88-22013
230V / 50HZ
10A 2300 W
1xDC 12V 23 A batteri
Frekvens - 433,92 MHz
Distance – 30 meter (frit rum)
Til indendørs brug

Produkt:

Produktet består af 1 fjernbetjening og 3 programmerbare modtagere (stikdåser)

Installation og brug:

Tjek at batteriet sidder korrekt i fjernbetjeningen.

Fjernbetjeningen og modtagerne har tre grupper med numrene 1,2 og 3, hvilket betyder at nummer 1 på fjernbetjeningen styrer modtager 1, nummer 2 på fjernbetjeningen styrer modtager 2 og nummer 3 på fjernbetjeningen styrer modtager nummer 3.

Modtageren styres via fjernbetjeningen, således at et tryk på on eller off betyder at modtageren enten tændes eller slukkes.

Modtageren vil altid forblive slukket efter en strømafbrødelse.

Alla 3 modtagerenheder er forprogrammeret og kan anvendes med det samme. For at omprogrammere fjernbetjeningen og modtagerenhederne følges nedenstående instrukser:

- Sæt modtagerstikket i stikkontakten og slå strømmen til
- Når LED indikatoren på indersiden af modtageren blinker, tryk da hurtigt på det ønskede nummer på senderen i hold knappen nede i 3 sekunder. .
- Programmeringen er lykkedes, når LED indikatoren holder op med at blinke.

Udskiftning af batteri:

For optimal brug, skal batteriet i fjernbetjeningen udskiftes jævnligt.

Bortskaffelse:

Hvis artiklen beskadiges, skal den bortskaffes korrekt i henhold til lokale love og regulativer. Da produktet indeholder elektroniske komponenter skal det bortskaffes adskilt fra husholdningsaffald.

Kontakt de lokale myndigheder for at få oplysninger om mulighederne for bortskaffelse og genbrug på en miljøvenlig måde.

Made in P.R.C.