



PSO-20010MK2

denver.eu 06/2024



FR

Cette batterie
est recyclable

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Vigtige sikkerhedsanvisninger

ADVARSEL: Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, før du tager produktet i brug første gang, og gem vejledningen til senere brug.

1. Dette produkt er ikke et legetøj. Hold produktet uden for børns rækkevidde.
2. Hold produktet udenfor kæledyrs rækkevidde.
3. Advarsel: Strømbanken indeholder et LiPo-batteri.
4. Forsøg ikke at åbne strømbanken.
5. Beskyt enheden mod varme, vand og fugt.
6. Forsøg ikke selv at udskifte batteriet - hvis batteriet beskadiges, kan det medføre overophedning og personskaade. Reparation og vedligeholdelse bør altid udføres af en fagmand.
7. Batteriet skal genanvendes eller bortskaffes separat fra det almindelige husholdningsaffald. Brænd ikke batteriet.
8. Nedsæt risikoen for brand eller elektrisk stød ved aldrig at udsætte dette produkt for regn eller fugt.
9. Fjern USB-ladekablet, når strømbanken er fuldt opladet.
10. Drifts- og opbevaringstemperaturen for produktet ligger fra 5 °C til 40 °C. Temperaturer over eller under dette område kan påvirke enhedens funktion negativt.
11. Tab ikke produktet, og udsæt det ikke for vibrationer eller stød.

Advarsel!

- Indeholder lithiumbatteri!
- Produktet må ikke åbnes!
- Må ikke udsættes for vand eller fugt.

Oversigt over produktet

1. 5 V-udgangsport (USB-A1)
2. 5 V-udgangsport (USB-A2)
3. 5 V-indgangsport/udgangsport (USB-C)
4. Solpanel
5. Kontrollamper for batteri
6. Kontrollampe for solopladning
7. Knappen TÆND/SLUK
8. Lygte



Indholdet i pakken

Powerbank
USB-C ladekabel
Brugervejledning
D-FORMET SPÆNDE
VELCRO-HÅNDSTROP

Specifikationer

- * Batterikapacitet: 20000 mAh
- * Type-C-indgang: 5 V/2 A
- * Indgangsport til solopladning: 5 V/0.3 A
- * USB-udgang 1: 5 V/2 A
- * USB-udgang 2: 5 V/2 A
- * Type-C Udgang: 5 V/2 A

OPLADNING AF Powerbanken

Slut det medfølgende kabel til USB-porten på din USB-oplader eller computer (medfølger ikke). USB-stikket sættes i din oplader, Type-C stikket sættes i powerbanken. Hvis powerbanken er helt tømt, tager det ca. 11 timer at oplade den fuldt ud. Alternativt kan du lade enheden ligge i solen og oplade sig selv.

OPLADNING AF DIN ENHED MED POWERBANKEN

Slut kablet til USB-porten på powerbanken, og sæt kablets andet stik i din enhed. Batteriets LED-indikator skifter til blå som tegn på, at din enhed oplades. Visning af batterikapacitet: tryk på knappen ON/OFF (7), hvorefter de 4 LED-indikatorer viser batterikapaciteten. Hvis kun en eller to LED-indikatorer lyser,

kræves yderligere opladning. Når du har opladet din enhed, skal du genoplade powerbanken, før du bruger den igen. Hold knappen (7) inde i 4 s for at tænde lygten. Hold knappen inde i 4 s for at slukke lygten.

Bemærk – Ret til uvarslet ændring af alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER A/S



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med ovenstående symbol med en affaldsspand overstreget med et kryds. Symbolet angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald men skal bortskaffes særskilt.

Det er vigtigt, at du som slutbruger afleverer dine brugte batterier på de hertil beregnede indsamlingssteder. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor affald fra elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier gratis kan afleveres på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller blive afhentet direkte fra boligerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaard 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: support.nl@denver.eu

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Auguste y Louis Lumiere, nº 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**
Mail: support.es@denver.eu

Portugal

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: denver.service@saflel.com

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurfi Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: denver@lurfservice.at

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: denver-service@letmerepair.pl

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

