



VARMEBLÆSER 1800W



ART NR 9058691 / 330338

EAN NR 5709133914271

**Dette produkt er kun velegnet til velisolerede rum og områder og til
lejlighedsvis brug.**

DK / NO Brugervejledning

DK SIKKERHEDSANVISNINGER

- Læs brugermanualen grundigt igennem før brug.
- Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V.
- Opbevares utilgængeligt for børn. Lad aldrig børn lege med varmeblæseren eller bruge den uden opsyn af voksne. Hvis børn eller handicappede opholder sig i nærheden af varmeblæseren, eller hvis varmeblæseren er uden opsyn, skal du være ekstra omhyggelig med sikkerhedsforanstaltningerne.
- Læg ikke ledningen oven på apparatet, da der vil være risiko for beskadigelse og brand.
- For at forhindre elektrisk stød skal varmeblæserens stik sluttes til en stikkontakt, som passer til stikket. Hvis stikket ikke passer præcist i kontakten, skal du kontakte en elektriker.
- Ledningen skal være fuldt udtrukket, inden den sættes i stikkontakten.
- Ledningen må ikke komme i berøring med kogeapparater. Brug aldrig varmeblæseren i nærheden af varme overflader.
- Tjek ledningen regelmæssigt. Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af en kvalificeret servicetekniker for at undgå risiko for skade. Brug aldrig varmeblæseren, hvis den ikke fungerer korrekt, hvis den er faldet ned eller blevet tabt, eller hvis den på nogen måde er beskadiget, skal varmeblæseren sendes til eftersyn og/eller reparation hos en kvalificeret fagmand.
- Flyt ikke varmeblæseren, mens stikket sidder i stikkontakten. Ledningen må ikke vikles rundt om varmeblæseren.
- Varmeblæseren må ikke placeres direkte foran en stikkontakt.
- Varmeblæseren må ikke ligge ned men skal stå i oprejst position.
- Anvend ikke varmeblæseren i nærheden af karbad, brusebad, swimmingpool eller i fugtige omgivelser eller vejr. Varmeblæseren må heller ikke udsættes for vand i form af stråler og sprøjt. Sænk aldrig varmeblæseren ned i vand eller andre væsker (se afsnittet for "Rengøring og vedligeholdelse").
- Rør ikke ved varmeblæseren, da der kan være risiko for forbrænding (gælder særligt for børn).
- Varmeblæseren må aldrig overdækkes (må derfor ikke anvendes til tørring af for eksempel vasketøj). Den må heller ikke indbygges.
- Varmeblæseren må ikke være drevet gennem en ekstern timer eller andet udstyr, som automatisk kan tænde apparatet.
- Varmeventilatoren skal placeres i en afstand på min. 1 m fra væg/gardiner/møbler. Varmeblæseren må ikke bruges på risikable steder f.eks. steder, hvor der opbevares meget brandfarlige, eksplosive eller kemiske stoffer, eller i meget fugtige omgivelser.
- Varmeblæseren må ikke opstilles i rum, hvor der anvendes eller opbevares brændbare væsker eller gasser samt lak og lim.
- Anvend ikke varmeblæseren i nærheden af antændelige eller varmfølsomme genstande.
- Hvis der anvendes forlængerledning, skal den være så kort som muligt og altid være rullet helt ud.

- Der må ikke sluttet andre apparater til det stik, som varmeblæseren er tilsluttet.
- Stik ikke fingre eller andre genstande ind i ventilationen eller udblæsningsåbningen. Dette kan medføre brand, elektrisk stød, personskade eller skader på varmeblæseren. Undgå at blokere for åbningerne og røre ved varmeblæseren, mens den kører.
- På grund af brandfare må ind- og udblæsningsristerne til luft ikke blokeres på nogen måde. Anbring aldrig varmeblæseren på et ustabilt underlag såsom en madras, da der kan opstå blokering af ind- og udblæsningsvejene.
- Anbring altid varmeblæseren på et jævnt, plant, tørt og vandret underlag, så den ikke kan vælte. Varmeblæseren og andre genstande må ikke stilles oven på ledningen. Før ikke ledningen ind under gulvtæpper eller måtter, dæk ikke ledningen til, lad ikke ledningen ligge, hvor folk kan falde i den, og læg ikke ledningen et sted, hvor den kan blive klemt fast.
- Varmeblæseren og især gitteret bliver meget varm under brug. Rør derfor aldrig ved den eller det, når varmeblæseren er tændt. På grund af risiko for forbrændinger må huden ikke komme i kontakt med de varme flader. Brug altid håndtaget, når du flytter varmeblæseren.
- Varmeblæseren er alene beregnet til almindeligt brug.
- Varmeblæseren er kun til indendørs brug.
- Sørg for at varmeblæseren altid holdes tør.

Reparer aldrig selv varmeblæseren. Send den på et autoriseret serviceværksted. Hvis ledningen er i stykker, skal den udskiftes af autoriserede servicefolk.

NO SIKKERHETSANVISNINGER

- Les bruksanvisningen grundig før bruk.
- Varmeblæseren kan kun tilkobles 230V.
- Oppbevares utilgjengelig for barn. La aldri barn leke med varmeblæseren, eller bruke den uten tilsyn av voksne. Hvis barn eller handicappede oppholder seg nær varmeblæseren, eller hvis varmeblæseren er uten tilsyn, må du være ekstra omhyggelig med sikkerhetstiltakene.
- Bruk bare jordede stikkontakter. Ikke legg ledningen oppå varmeblæseren, da dette vil medføre fare for skade.
- For å hindre elektrisk støt skal varmeblæserens støpsel tilsluttes en stikkontakt som passer til støpslet. Hvis støpslet ikke passer nøyaktig inn i stikkontakten, må du kontakte en elektriker.
- Ledningen må være dratt helt ut før støpslet settes i stikkontakten.
- Ledningen må ikke komme i kontakt med kokeapparater. Bruk aldri varmeblæseren nær varme overflater.
- Sjekk ledningen av og til. Hvis ledningen er skadet, må den skiftes ut av en autorisert servicetekniker for å unngå skader. Bruk aldri varmeblæseren hvis den ikke fungerer som den skal, hvis det har falt eller f.eks. har blitt mistet i gulvet eller på annen måte er skadet. Send varmeblæseren til kontroll og/eller reparasjon hos en kvalifisert fagmann.
- Ikke flytt varmeblæseren når støpslet står i stikkontakten. Ledningen må ikke vikles rundt varmeblæseren.
- Varmeblæseren bør ikke plasseres direkte foran en stikkontakt.

- Varmeblæseren må ikke ligge, men må stå i oppreist posisjon.
- Ikke bruk varmeblæseren i nærheten av badekar, dusj, svømmebasseng eller i fuktige omgivelser eller fuktig vær. Varmeblæseren må heller ikke utsettes for vann i form av stråler eller sprut. Senk aldri varmeblæseren ned i vann eller andre væsker (se avsnittet "Rengjøring og vedlikehold")
- Ikke ta på varmeblæseren, da det kan være risiko for skolding (gjelder spesielt for barn).
- Varmeblæseren må ikke tildekkes (må for eksempel ikke brukes til tørking av klær) eller bygges inn.
- Varmeblæseren må ikke tilkobles via en ekstern timer eller annet utstyr som kan slå på apparatet automatisk.
- Varmeblæseren må være plassert i en avstand på min. 1 m fra vegg/gardiner/møbler.
- Varmeblæseren må ikke brukes på steder hvor dette kan være risikabelt, som f.eks. steder hvor det oppbevares meget brannfarlige, eksplosive eller kjemiske stoffer, eller i meget fuktige omgivelser.
- Varmeblæseren må ikke installeres i områder hvor bruke eller lagre brennbare væsker, gasser, lakk eller lim.
- Hvis det brukes skjøteledning, må den være så kort som mulig og alltid være rullet helt ut.
- Ikke koble andre enheter til stikkontakten hvor varmeblæseren er tilkoblet.
- Ikke stikk fingre eller andre gjenstander i ventilasjons- eller utblåsningsåpningen. Dette kan føre til brann, elektrisk støt, personskade eller skade på varmeblæseren. Unngå å blokkere åpningene eller ta på varmeblæseren mens den er i drift.
- På grunn av brannfare, må inn- og utløpsåpningene for luft ikke hindres på noen måte. Ikke plasser ovnen på et ustabilt underlag, som for eksempel en madrass, da dette vil kunne gi en blokkering.
- Plasser alltid varmeblæseren på et jevnt, flatt, tørt og vannrett underlag, slik at den ikke kan velte. Varmeblæseren og andre gjenstander må ikke plasseres oppå ledningen. Ikke legg ledningen under gulvtepper eller matter, og dekk ikke ledningen til. Ikke la ledningen ligge slik at folk kan snuble i den, eller slik at den kan komme i klem.
- Varmeblæseren, og spesielt gitteret, kan bli meget varm under bruk. Derfor skal man ikke ta på noen del av varmeblæseren når den er slått på. For å unngå forbrenninger, må hudkontakt med de varme flatene unngås.
- Varmeblæseren er kun beregnet for alminnelig bruk.
- Varmeblæseren er kun beregnet for innendørs bruk.
- Pass på at varmeblæseren alltid holdes tørr.

Reparer aldri varmeblæseren selv. Send den til et autorisert serviceverksted. Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av autorisert servicepersonell.

SPECIFIKATIONER

- Effekt: 1800W
- 2 varmetrin: 900W / 1800W + kold luft
- Spænding: 230V~ 50Hz
- IP-klassificering: IP21
- Termosikring
- Justerbar termostat
- Overophedningssikring
- Væltesikring
- Mål: 19,5 x 13,8 x 29,2 cm
- Vægt: 1,65 kg

BETJENING AF DIN VARMEBLÆSER

- Fjern varmeblæser fra al emballage, og anbring det på det ønskede sted.
- Sørg for, at der er et sikkert område mellem varmeblæser og møbler, gardiner osv. 50 cm sikkert område fra top og sider og 120 cm sikkert område foran.
- Udtræk ledningen helt, og sæt det i stikkontakten.
- For at aktivere varmeblæser skal du dreje strømmen og indstille drejeknappen med uret til positionen for kølilg luft. Drej drejeknappen til 'I' for 900W og 'II' for 1800W.
- Drej derefter termostatknapen med uret til maks.
- Når varmeblæseren kører er der lys i den røde lampe.
- Drej termostatknapen med uret for at vælge den ønskede temperatur. Når stuetemperaturen er højere end din indstilling, vil varmeblæseren stoppe med at køre. Når stuetemperaturen er lavere end din indstilling, starter varmeblæseren igen.
- Denne varmeblæser er med Oscillationsfunktion, tryk på svingningsafbryderen for at bruge denne funktion.
- Denne varmeovn er IP21, du kan bruge den i badeværelset.

OVEROPHEDNINGSSIKRING

Varmeblæseren har en indbygget sikkerhedsanordning, der slukker for varmen i tilfælde af utilsigtet overophedning. Følg de næste trin for at nulstille varmeblæseren:

- Drej kontrolindstillingen til 'O'-position.
- Tænd for stikkontakten, og vent 5-10 minutter, til enheden er kølet af.
- Når enheden er afkølet, skal du tilslutte den og bruge den normalt.
- Drej drejekontakten til den ønskede position (Ventilator, Lav eller Høj).
- Drej termostatkontakten til den ønskede temperaturposition.
- Når du føler stuetemperaturen er behagelig, skal du dreje termostatkontakten langsomt mod uret i minimal retning, indtil apparatet slukker.

- Termostatkontakten holder rumtemperaturen automatisk på den ønskede temperatur.
- Du kan også dreje termostatkontakten mod uret til minimumspositionen eller dreje termostatkontakten med uret til den maksimale position for at gøre temperaturen lavere eller højere.

VÆLTESIKRING

Denne varmeblæser er udstyret med en sikkerhedsvippekontakt, der automatisk slukker for varmeelementet, hvis ikke den er i lodret stilling. Varmeblæser fortsætter normalt, når varmeblæser vender tilbage til lodret stilling.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

- Sørg for at slukke for strømforsyningen og trække stikket ud før rengøring.
- Vent til varmeblæseren er kølet tilstrækkeligt ned.
- Rengør varmeblæseren med en fugtig klud. LAD IKKE vand komme ind i apparatet.
- Brug IKKE sæbe eller kemikalier, der kan beskadige varmeblæserens overflade.
- Tillad tilstrækkelig tørretid, før du tager den igen i brug.
- Rengør luftindtag og -udtag regelmæssigt med en støvsuger (ved regelmæssig brug mindst to gange om året).
- Når enheden ikke er i brug, anbefaler vi, at varmelegemet pakkes igen i sin originale emballage og opbevares på et køligt og tørt sted.

BORTSKAFFELSE



Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.

Produkter, der er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning

Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffe affald af elektrisk eller elektronisk udstyr sammen med husholdningsaffaldet. Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger for at mindske den miljømæssige belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk eller elektronisk udstyr og øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

Fremstillet i Kina.

For jem & fix A/S

Skomagervej 12

DK-7100 Vejle

Importeret af:

QuineQuintax ApS

Middelfartvej 3

DK-9220, Aalborg Øst

Tlf. +45 98 15 54 44

SPECIFIKATIONER FOR VARMEEFFEKT OG

STYRINGSFUNKTIONER

Kontaktoplysninger		QuineQuintax ApS, Middelfartvej 3, DK-9220 Aalborg Øst, Tlf. + 45 98 15 54 44				
Art nr. 9058691 / 330338						
Element	Symbol	Værdi	Enhed	Element	Ja / Nej	
Varmeeffekt				Type af varmeeffekt/rumtemperaturkontrol		
Nominel varmeeffekt	P _{nom}	1.800	kW	enkeltrin varmeeffekt og ingen rumtemperaturkontrol	Nej	
Minimum varmeeffekt (vejledende)	P _{min}	0.900	kW	to eller flere manuelle trin, ingen rumtemperaturkontrol	Nej	
Maksimal kontinuerlig varmeeffekt	P _{max,c}	1.800	kW	med mekanisk termostat til rumtemperaturkontrol	Ja	
Strømforbrug				med elektronisk rumtemperaturkontrol		Nej
I slukket tilstand	P _o	0,00	W	elektronisk rumtemperaturkontrol plus dagtimer	Nej	
I standby-tilstand	P _{sm}	N/A	W	elektronisk rumtemperaturkontrol plus uge timer	Nej	
I tomgangstilstand	P _{idle}	0,00	W	Andre kontrolmuligheder		
I netværksstandby	P _{ns}	N/A	W	rumtemperaturkontrol med tilstedeværelsesdetektion	Nej	
Standby-tilstand med visningsinformation eller status				Nej	rumtemperaturkontrol med registrering af åbent vindue	Nej
Sæsonbestemt energieffektivitet ved rumopvarmning i aktiv tilstand	η _{S,on}	85,0	%	fjernstyringsmulighed	Nej	
				adaptiv startkontrol	Nej	
				begrænsning af arbejdstid	Nej	
				sort pæresensor	Nej	
				selvlærende funktionalitet	Nej	
				kontrolnøjagtighed	Nej	

SE Användarmanual

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

- Läs bruksanvisningen noggrant före användning.
- Värmaren får endast anslutas till 230V.
- Förvaras utom räckhåll för barn. Låt aldrig barn leka med eller använda värmaren. utan tillsyn av vuxna. Om barn eller personer med funktionsnedsättning befinner sig i närheten av värmaren, eller om värmaren lämnas utan uppsikt, måste du vara extra noggrann med säkerhetsåtgärderna.
- Placera inte sladden ovanpå apparaten eftersom det finns risk för skador och brand.
- För att förhindra elektriska stötar måste värmeelementets kontakt anslutas till ett uttag som matchar kontakten. Om kontakten inte passar exakt i uttaget, kontakta en elektriker.
- Sladden måste vara helt urkopplad innan den ansluts till uttaget.
- Sladden får inte komma i kontakt med köksapparater. Använd aldrig värmaren nära heta ytor.
- Kontrollera sladden regelbundet. Om sladden är skadad måste den bytas ut av en kvalificerad servicetekniker för att undvika risk för skador. Använd aldrig värmaren om den inte fungerar korrekt, om den har tappats eller tappats, eller om den har skadats på något sätt. Värmaren måste skickas till en kvalificerad tekniker för inspektion och/eller reparation.
- Flytta inte värmaren medan den är inkopplad i uttaget. Linda inte sladden runt värmaren.
- Värmaren får inte placeras direkt framför ett eluttag.
- Värmaren får inte ligga ner utan måste vara i upprätt läge.
- Använd inte värmaren nära badkar, dusch, simbassäng eller i fuktiga miljöer eller väder. Utsätt inte värmaren för vattenstrålar eller stänk. Sänk aldrig ner värmaren i vatten eller andra vätskor (se avsnittet "Rengöring och underhåll").
- Rör inte vid värmefläkten eftersom det kan finnas risk för brännskador (särskilt för barn).
- Värmaren får aldrig täckas över (därför får den till exempel inte användas för att torka tvätt). Den får inte heller vara inbyggd.
- Värmaren får inte drivas via en extern timer eller annan utrustning som automatiskt kan slå på apparaten.
- Värmefläkten måste placeras minst 1 m från väggar/gardiner/möbler. Värmefläkten får inte användas i explosionsfarliga miljöer, t.ex. platser där mycket brandfarliga, explosiva eller kemiska ämnen förvaras, eller i mycket fuktiga miljöer.
- Värmaren får inte installeras i rum där brandfarliga vätskor eller gaser, samt lack och lim, används eller förvaras.
- Använd inte värmaren nära brandfarliga eller värmekänsliga föremål.
- Om en förlängningssladd används ska den vara så kort som möjligt och alltid vara helt utrullad.
- Anslut inte andra apparater till uttaget som värmefläkten är ansluten till.
- Stick inte in fingrar eller andra föremål i ventilations- eller avgasöppningarna. Detta kan leda till brand, elstötar, personskador eller skador på värmaren. Undvik att blockera öppningarna och röra vid värmaren medan den är i drift.

- På grund av brandrisk får luftinlopps- och utloppsgallren inte blockeras på något sätt. Placera aldrig värmaren på en instabil yta, såsom en madrass, eftersom detta kan blockera luftinloppet och -utloppet.
- Placera alltid värmaren på en plan, jämn, torr och horisontell yta så att den inte kan välta. Placera inte värmaren eller andra föremål ovanpå sladden. Dra inte sladden under mattor eller heltäckningsmattor, täck inte över sladden, lämna inte sladden där folk kan snubbla över den och placera den inte där den kan klämmas.
- Värmaren och särskilt gallret blir mycket varmt under användning. Rör därför aldrig vid den eller något när värmaren är påslagen. På grund av risk för brännskador får huden inte komma i kontakt med de heta ytorna. Använd alltid handtaget när du flyttar värmaren.
- Värmaren är endast avsedd för allmänt bruk.
- Värmefläkten är endast för inomhusbruk.
- Se till att värmaren alltid hålls torr.

Reparera aldrig värmaren själv. Skicka in den till en auktoriserad serviceverkstad. Om sladden är trasig måste den bytas ut av auktoriserad servicepersonal.

SPECIFIKATIONER

- Effekt: 1800W
- 2 värmelägen: 900W / 1800W + kallluft
- Spänning: 230V~ 50Hz
- IP-klassning: IP21
- Termisk säkring
- Justerbar termostat
- Överhettningsskydd
- Tippskydd
- Mått: 19,5 x 13,8 x 29,2 cm
- Vikt: 1,65 kg

ANVÄNDNING AV VÄRMARE

- Ta ut värmaren ur all förpackning och placera den på önskad plats.
- Se till att det finns ett säkert område mellan värmaren och möbler, gardiner etc. 50 cm säkert område från toppen och sidorna och 120 cm säkert område framför.
- Dra ut sladden helt och anslut den till uttaget.
- För att aktivera värmebläkten, vrid på strömmen och ställ in vredet medurs till läget för kall luft. Vrid vredet till 'I' för 900 W och 'II' för 1800 W.
- Vrid sedan termostadvredet medurs till max.
- När värmebläkten är igång lyser den röda lampan.
- Vrid termostadvredet medurs för att välja önskad temperatur. När rumstemperaturen är högre än din inställning stannar värmebläkten. När rumstemperaturen är lägre än din inställning startar värmebläkten igen.
- Denna värmebläkt har en oscillationsfunktion, tryck på oscillationsknappen för att använda

den här funktionen.

- Denna värmare är IP21, du kan använda den i badrummet.

ÖVERHETNINGSSKYDD

Värmaren har en inbyggd säkerhetsanordning som stänger av värmen vid oavsiktlig överhettning.

Följ följande steg för att återställa värmaren:

- Vrid kontrollratten till läget 'O'.
- Slå på strömuttaget och vänta 5–10 minuter tills enheten har svalnat.
- När enheten har svalnat, anslut den och använd den normalt.
- Vrid vridreglaget till önskat läge (Fläkt, Låg eller Hög).
- Vrid termostatvredet till önskad temperatur.
- När du känner att rumstemperaturen är behaglig, vrid långsamt termostatvredet moturs till lägsta inställningen tills apparaten stängs av.
- Termostatbrytaren håller automatiskt rumstemperaturen vid önskad temperatur.
- Du kan också vrida termostatvredet moturs till minimumläget eller vrida termostatvredet medurs till maximumläget för att sänka eller höja temperaturen.

Tippskydd

Denna värmefläkt är utrustad med en säkerhetsbrytare som automatiskt stänger av värmeelementet om det inte är i vertikalt läge. Värmefläkten fortsätter att fungera normalt när värmefläkten återgår till vertikalt läge.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

- Se till att stänga av strömmen och dra ur sladden innan rengöring.
- Vänta tills värmaren har svalnat tillräckligt.
- Rengör värmaren med en fuktig trasa. Låt INTE vatten komma in i apparaten.
- ANVÄND INTE tvål eller kemikalier som kan skada värmefläktens yta.
- Låt det torka tillräckligt länge innan det används igen.
- Rengör luftinlopp och -utlopp regelbundet med en dammsugare (minst två gånger om året vid regelbunden användning).
- När enheten inte används rekommenderar vi att värmaren packas om i originalförpackningen och förvaras på en sval och torr plats.

FÖRFOGANDE



Elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga och skadliga för människors hälsa och miljön om avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) inte kasseras på rätt sätt.



Produkter markerade med symbolen med den överkryssade soptunna nedan är elektrisk och elektronisk utrustning. Symbolen med den överkryssade soptunna indikerar att elektrisk och elektronisk utrustning inte ska kasseras med osorterat hushållsavfall utan måste samlas in separat.

För detta ändamål har alla kommuner etablerat insamlingssystem där avfall från elektrisk och elektronisk utrustning kan lämnas in kostnadsfritt av medborgarna på återvinningsstationer eller andra insamlingsplatser eller hämtas direkt från hushållen. Ytterligare information bör erhållas från kommunens tekniska förvaltning.

Användare av elektrisk och elektronisk utrustning får inte slänga elektrisk och elektronisk utrustning med hushållsavfallet. Användare bör använda kommunala insamlingssystem för att minska miljöpåverkan från kassering av elektrisk och elektronisk utrustning och för att öka möjligheterna till återanvändning, återvinning och återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.

Tillverkad i Kina

För jem & fix A/S

Skomagervej 12

DK-7100 Vejle

Importerad av:

QuineQuintax ApS

Middelfartvej 3

DK-9220, Aalborg Øst

Tlf. +45 98 15 54 44

SPECIFIKATIONER FÖR VÄRMEEFFEKTER OCH STYRFUNKTIONER

Kontaktinformation		QuineQuintax ApS, Middelfartvej 3, DK-9220 Aalborg Øst, Tlf. + 45 98 15 54 44			
Art nr. 9058691 / 330338					
Element	Symbol	Värde	Enhet	Element	Ja / Nej
Värmeeffekt				Typ av värmeeffekt/rumstemperaturreglering	
Nominell värmeeffekt	P _{nom}	1.800	kW	enstegsvärmeeffekt och ingen rumstemperaturreglering	Nej
Minsta värmeeffekt (indikativ)	P _{min}	0.900	kW	två eller fler manuella steg, ingen rumstemperaturkontroll	Nej
Maximal kontinuerlig värmeeffekt	P _{max,c}	1.800	kW	med mekanisk termostat för rumstemperaturreglering	Ja
Energiförbrukning				med elektronisk rumstemperaturreglering	Nej
I avstängt läge	P _o	0,00	W	elektronisk rumstemperaturreglering plus dagtimer	Nej
I standby-läge	P _{sm}	N/A	W	elektronisk rumstemperaturkontroll plus veckotimer	Nej
I viloläge	P _{idle}	0,00	W	Andra kontrollalternativ	
I nätverksstandby	P _{nsm}	N/A	W	rumstemperaturreglering med närvarodetektering	Nej
Standby-läge med information på displayen eller status			Nej	rumstemperaturkontroll med detektering av öppna fönster	Nej
Säsongsbunden energieffektivitet för rumsuppvärmning i aktivt läge	η _{S,on}	85,0	%	fjärrkontrollalternativ	Nej
				adaptiv launch control	Nej
				begränsning av arbetstiden	Nej
				svart glödlampssensor	Nej
				självlärande funktionalitet	Nej
				kontrollnoggrannhet	Nej

EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Bemyndiget repræsentant:	
Firmanavn	QuineQuintax ApS
Adresse	Middelfartvej 3
Postnummer	9220
By	Aalborg Øst
Land	Danmark
Denne overensstemmelseserklæring er udstedt med producenten som eneansvarlig, og producenten erklærer herved, at produktet:	
Produktidentifikation:	GRAD VARMEBLÆSER 1800W IP21 Art nr. 9058691 / 330338
er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende EU-direktiv(er) (inklusive alle gældende ændringer)	
Reference-nr.	Titel
2014/35/EU	Lavspændingsdirektivet
2014/30/EU	EMC-direktivet
Referencer til standarder og/eller tekniske specifikationer gældende for denne overensstemmelseserklæring, eller dele heraf:	
Harmoniseret standard nr.	
EN 60335-2-30:2009 + A11:2012 + A1:2020 + A12:2020 + A2:2022 + A13:2022	
EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A2:2019 + A14:2019 + A15:2021 + A16:2023	
EN 62233:2008	
EN 55014-1:2017 + A1:2020	
EN 55014-2:2015	
EN IEC 61000-3-2:2019	
EN 61000-3-3:2013 + A1:2019	
Aalborg 27/05/2025	
 Josephine Quintessenza Produktchef	