



Bruksanvisning

JULETRÆSLYS MED CLIPS OG FJERNBETJENING

Til indendørs brug

Vamt hvidt lys

10 stk lys med 1 LED

Farve: hvid

Størrelse: H10,5 x Ø1,5 cm

Type: CZWR2016CL-012

Item nr.: 9046282

Batch nr.: 01-2020

Volt/Watt per lys: 3V/0,06W

Anvender 1 x AAA batteri per lys (ikke inkluderet)

Fjernbetjening medfølger

Funktioner: tænd/sluk, timer 4 eller 8 timer tændt, flakkende/konstant lys, øge/mindske lysstyrke

- Check at batterierne er sat rigtig i.
- Artiklen må ikke komme i kontakt med ild.
- Artiklen må ikke tilsluttes andre elektriske produkter.
- Bland ikke almindelige batterier med genopladelige batterier.

Sikkerhedsinstruktioner:

- Til indendørs brug.
- Produktet skal monteres på forsvarlig vis, da stød og slag kan medføre, at lyskilden springer eller levetiden nedsættes.
- Det er ikke muligt at udskifte tilslutningskablet til dette produkt, hvis det beskadiges skal produktet kasseres.
- Læg aldrig produktet i en tæt sluttet plastpose, da der kan dannes kondens, idet produktet da vil blive ødelagt af fugt.
- Produktet må ikke tilsluttes lysnettet, mens det stadig er i emballagen.
- Hvis artiklen beskadiges, skal den bortskaffes i henhold til gældende regler.



Bruksanvisning

JULGRANSBELYSNING MED CLIPS OCH FJÄRRKONTROLL

För inomhusbruk

Varmvitt ljus

10 st ljus med 1 LED

Färg: vit

Storlek: H10,5 x Ø1,5 cm

Typ: CZWR2016CL-012

Item nr.: 9046282

Batch nr.: 01-2020

Volt/Watt per ljus: 3V/0,06W

Drivs av 1 x AAA batteri per ljus (medföljer ej)

Fjärrkontroll medföljer

Funktioner: tänd/släck, timer på 4 eller 8 timmer tändt, fladdrande/konstant ljus, öka/minska ljusstyrka

- Kontrollera att batterierna är rätt monterade i batteriboxen.
- Julgranen får EJ komma i kontakt med eld.
- Julgranen får ej anslutas till andra elektriska produkter.
- Blanda inte vanliga och uppladdningbara batterier i batteriboxen.

Säkerhetsinstruktioner:

- Endast för inomhusbruk.
- Belysningen anslutningsladd kan inte bytas ut. Om sladden är skadad skall belysningen kasseras.
- Belysningen är känslig för slag och stötar och skall hanteras varsamt.
- Anslut inte belysningen till elnätet förrän den är upppackad ur förpackningen.
- Blanda inte vanliga och uppladdningbara batterier i batteriboxen.
- Om belysningen kasseras skall den återvinnas enligt gällande lag.



Bruksanvisning

JULETRÆBELYSNING MED KLIPPS OG FJERNKONTROLL

Til innendørsbruk

Varmhvitt lys

10 stk lys med 1 LED

Farge: hvit

Størrelse: H10,5 x Ø1,5 cm

Type: CZWR2016CL-012

Item nr.: 9046282

Batch nr.: 01-2020

Volt/Watt per lys: 3V/0,06W

Bruker 1 x AAA batteri (ikke inkl.)

Fjernkontroll følger med

Funksjoner: tenn/slukk, timer på 4 eller 8 timer tent, flammende/konstant lys, øke/minske lysstyrken

- Kontroller at batteriene er riktig montert i batterirommet.
- Juletræet må IKKE komme i kontakt med brann.
- Juletræet må ikke kobles til andre elektriske produkter.
- Ikke bland vanlige og oppladbare batterier i batterirommet.

Sikkerhetsinstruksjoner:

- Kun til innendørs bruk.
- Belysningskabelkabel kan ikke byttes ut. Hvis ledningen er skadet, må belysningen kastes.
- Belysningen er følsom for støt og bør håndteres med forsiktighet.
- Ikke koble lyset til strømmettet før det pakkes ut fra emballasjen.
- Ikke bland vanlige og oppladbare batterier i batterirommet.
- Hvis belysningen kasseres, må den gjenvinnes i henhold til gjeldende lov.



Made in P.R.C., Jem & Fix A/S, Skomagervej 12, 7100 Vejle