



Pic 1



Pic 2



Pic 3

NØGLEBOKS MED KODELÅS

Brugsanvisning

SÅDAN ÅBNER DU NØGLEBOKSEN

1. Vip beskyttelsesdækslet ned, så du får adgang til drejeknapperne. (Fig. 1)
2. Standardkoden er 0-0-0-0. Drej på drejeknapperne, så adgangskoden vises i kodelinjen. (Fig. 2)
3. Tryk knappen 1 ned for at vippe frontdækslet ned og åbne nøgleboksen. (Fig. 2)

Frontdæksel
Beskyttelsesdæksel

Fig. 1

Knap 1
Kodelinje
Drejeknapper

Fig. 2

SÅDAN INDSTILLER DU ADGANGSKODEN

1. Når du har vippet frontdækslet ned, skal du bevare den korrekte adgangskode (standardkode 0-0-0-0).
2. Skub kodejusteringstappen på siden af frontdækslet fra højre mod venstre som vist på fig. 3.
3. Drej på drejeknapperne, så den ønskede kode vises i kodelinjen.
4. Skub kodejusteringstappen tilbage i oprindelig position til højre, hvorefter den nye adgangskode er indstillet.

Fig. 3

Kodejusteringstap

NATBELYSNING

- Belysningen tændes, når frontdækslet åbnes, og det slukkes automatisk efter ca. 15 sekunder. Det kan tændes igen ved at trykke på LED-knappen.

LED-belysning
LED-knap:

INDBYGGET AFTAGELIG KROG

- Fjernelse af krogen: Tag en lille flad genstand, f.eks. en saks, og før den ind i ét af krogens to monteringshuller. Løft derefter krogen forsigtigt og langsomt af.
- Montering af krogen: Vip krogen lidt, placer den ene ende af krogen i ét af monteringshullerne, og pres derefter forsigtigt på den anden ende med tommelfingeren. Krogen klikker hørbart på plads.

Monteringshuller
Indbygget krog

MONTERINGSVEJLEDNING

1. Åbn nøgleboksen. Der er 4 huller i nøgleboksens bagplade. (huldiameter = 6 mm)
2. Hold nøgleboksen op mod muren, og markér hullerne med en blyant.
3. Brug et murbor til at bore huller i muren.
4. Anbring rawlplugs i hullerne.
5. Skru nøgleboksen fast på muren med skruer.

Montering på mur

1. Markering af skruenhuller
Huldiameteren er 6 mm
2. Boring af huller
3. Isætning af rawlplugs
4. Montering af nøgleboksen med skruer

Vigtigt!
Sørg for, at beskyttelsesdækslet altid er lukket.