



**ELEKTRISK FLUESMÆKKER / ELEKTRISK
FLUGSMÄLLARE / ELEKTRISK FLUESMEKKER**



ART NR 9024580 / 270014










EAN NR 5709133915711

DK / NO BRUGERVEJLEDNING

SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs sikkerhedsadvarslerne og vejledningen grundigt før brug. Hvis sikkerhedsadvarslerne og vejledningen ikke følges, kan det resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader. Gem sikkerhedsadvarslerne og vejledningen til fremtidig brug.

Følgende symboler anvendes i brugervejledningen eller på produktet:

	Læs brugervejledningen.
	Angiver at der er risiko for personskade, dødsfald eller beskadigelse af værktøjet ved manglende overholdelse af instruktionerne i denne vejledning.
	Angiver at der er risiko for elektrisk stød.
	Beskyt altid apparatet mod frost.
	Kast aldrig batteriet ind i åben ild.
	Kast aldrig batteriet i vand.
	Bortskaf ikke produktet i uegnede beholdere.
	Separat sortering af Li-ion batteriet.
	Produktet er i overensstemmelse med de gældende sikkerhedsstandarder i EU-direktiverne.

- Produktet er ikke legetøj
- Opbevares utilgængelig for børn
- Berør ikke gitteret
- Ryst fluesmækkeren for at fjerne insekter fra den – Du må ikke skylle insekterne væk med vand! Det kan kortslutte fluesmækkeren.

BETJENING

Den elektriske fluesmækker vejer 150g og anvender 2 stk. AA-batterier

1. Fjern dækslet ved håndtaget og indsæt 2 stk. AA-batterier.
2. Insekter dræbes ved at tage fast i håndtaget og trykke på kontakten mens du rammer insektet med den elektriske fluesmækker.
3. Når der trykkes på kontakten må du og andre personer ikke røre gitteret.
4. Insekter der dræbes af gitteret vil ofte sidde fast på gitteret, du skal ryste fluesmækkeren for at få dem af, brug aldrig vand!

BORTSKAFFELSE



Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.

Produkter, der er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning

Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffe affald af elektrisk eller elektronisk udstyr sammen med husholdningsaffaldet. Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger for at mindske den miljømæssige belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk eller elektronisk udstyr og øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

Fremstillet i Kina.
For jem & fix A/S
Skomagervej 12
DK-7100 Vejle










Importeret af:
QuineQuintax ApS
Middelfartvej 3
9220-Aalborg Øst
Tlf. +45 98 15 54 44

SE ANVÄNDARMANUAL

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Läs säkerhetsvarningarna och instruktionerna noggrant före användning. Underlåtenhet att följa säkerhetsvarningarna och instruktionerna kan leda till elektriska stötar, brand och/eller allvarliga personskador. Spara säkerhetsvarningarna och instruktionerna för framtida referens.

Följande symboler används i bruksanvisningen eller på produkten:

	<i>Läs bruksanvisningen.</i>
	<i>Indikerar att det finns risk för personskada, dödsfall eller skada på verktyget om instruktionerna i denna handbok inte följs.</i>
	<i>Indikerar att det finns risk för elektriska stötar.</i>
	<i>Skydda alltid enheten från frost.</i>
	<i>Kasta aldrig batteriet i öppen eld.</i>
	<i>Kasta aldrig batteriet i vatten.</i>
	<i>Släng inte produkten i olämpliga behållare.</i>
	<i>Separat sortering av Li-ion-batteriet.</i>
	<i>Produkten uppfyller tillämpliga säkerhetsstandarder i EU-direktiv.</i>

- Produkten är inte en leksak
- Förvaras utom räckhåll för barn
- Rör inte gallret
- Skaka flugsmällaren för att få bort insekter från den – Skölj inte bort insekterna med vatten! Det kan kortsluta flugsmällaren.

DRIFT

Den elektriska flugsmällaren väger 150g och använder 2 st. AA-batterier

1. Ta bort locket vid handtaget och sätt i 2 st. AA-batterier.
2. Insekter dödas genom att ta tag i handtaget och trycka på strömbrytaren samtidigt som man träffar insekten med den elektriska flugsmällaren.
3. När strömbrytaren trycks in får du och andra personer inte röra gallret.
4. Insekter som dödas av nätet fastnar ofta i nätet, du måste skaka flugsmällan för att få bort dem, använd aldrig vatten!

FÖRFOGANDE



Elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga och skadliga för människors hälsa och miljön när avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) inte kasseras på rätt sätt.

Produktioner märkta med den överkorsade behållaren nedan är elektrisk och elektronisk utrustning. Den korsade soptunnan symboliserar att avfall från elektrisk och elektronisk utrustning inte får slängas tillsammans med osorterat hushållsavfall, utan måste samlas in separat.

För detta ändamål har alla kommuner etablerat insamlingssystem där avfall från elektrisk och elektronisk utrustning kan lämnas in gratis av medborgarna på återvinningsstationer eller andra insamlingsställen eller hämtas direkt från hushållen. Ytterligare information ska inhämtas från kommunens tekniska förvaltning

Användare av elektrisk och elektronisk utrustning får inte kasta elektrisk eller elektronisk utrustning tillsammans med hushållsavfallet. Användare ska använda de kommunala insamlingssystemen för att minska miljöbelastningen i samband med bortskaffande av elektrisk eller elektronisk utrustning och för att öka möjligheterna till återanvändning, återvinning och återvinning av avfall från elektrisk och elektronisk utrustning.

Producerad i Kina.

For jem & fix A/S

Skomagervej 12

DK-7100 Vejle

Importert av:



QuineQuintax ApS

Middelfartvej 3

9220-Aalborg Øst

Tlf. +45 98 15 54 44

EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Bemyndiget repræsentant:	
Firmanavn	QuineQuintax ApS
Adresse	Middelfartvej 3
Postnummer	9220
By	Aalborg Øst
Land	Danmark
Denne overensstemmelseserklæring er udstedt med producenten som eneansvarlig, og producenten erklærer herved, at produktet:	
Produktidentifikation:	GARDEN Fluesmækker Art nr. 9024580 / 270014
er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende EU-direktiv(er) (inklusive alle gældende ændringer)	
Reference-nr.	Titel
2014/30/EU	EMC-direktivet
2011/65/EU	RoHS-direktivet
Referencer til standarder og/eller tekniske specifikationer gældende for denne overensstemmelseserklæring, eller dele heraf:	
Harmoniseret standard nr.	
EN IEC 55014-1:2021 / EN IEC 55014-2:2021	
IEC 62321-5:2013 / IEC 62321-4:2013	
IEC 62321-7-2:2017 / IEC 62321-6:2015	
EN 62321-8:2017 / IEC 62321-3:2013	
Aalborg 11/11/2024	
	
Josephine Quintessenza Produktchef	