



ELEKTRISK FLUESMÆKKER GENOPLADELIG



ART NR 9081743 / 270015

EAN NR 5709133917029

LÆS BRUGERMANUALEN FØR BRUG

DK / NO BRUGERVEJLEDNING

DK SIKKERHEDSANVISNINGER

For at sikre korrekt og tryk anvendelse af den elektriske fluesmækker, bedes følgende sikkerhedsanvisninger altid følges:

- Når fluesmækkeren er i brug, er metalnettet under høj spænding (ca. 2700V). Undgå derfor at røre ved metalnettet med hænder, metalgenstande eller andre ledende materialer.
- Produktet må ikke bruges som legetøj og bør holdes uden for børns rækkevidde.
- Anvend ikke apparatet i nærheden af brandfarlige gasser eller væsker, og undgå at skabe gnister på nettet med metalgenstande.
- Fluesmækkeren må ikke skylles med vand eller tørres med en våd klud. Hold den tør for at beskytte de indre elektroniske komponenter.
- Brug aldrig produktet, mens det er under opladning. Hvis batteriet er afladet, oplad det straks, og hvis produktet ikke bruges i længere tid, skal det genoplades ca. hver tredje måned.
- Undgå at slå på hårde genstande med apparatet, da dette kan beskadige metalnettet.
- Produktet er kun beregnet til indendørs brug og må ikke anvendes i stalde, lader eller lignende miljøer.

NO SIKKERHETSANVISNINGER

For å sikre korrekt og trygg bruk av den elektriske fluesmekkeren, bes følgene sikkerhetsinstruksjoner alltid følges:

- Når fluesmekkeren er i bruk, er metallnettet under høy spenning (ca. 2700V). Unngå derfor å berøre metallnettet med hender, metallgjenstander eller andre ledende materialer.
- Produktet må ikke brukes som leketøy og bør holdes utenfor barns rekkevidde.
- Bruk ikke apparatet i nærheten av brannfarlige gasser eller væsker, og unngå å skape gnister på nettet med metallgjenstander.
- Fluesmekkeren må ikke skylles med vann eller tørkes med en våt klut. Hold den tørr for å beskytte de indre elektroniske komponentene.
- Bruk aldri produktet mens det lades. Hvis batteriet er utladet, lad det opp umiddelbart, og dersom produktet ikke brukes over lengre tid, bør det lades opp i ca. fire timer hver tredje måned.
- Unngå å slå på harde gjenstander med apparatet, da dette kan skade metallnettet.
- Produktet er kun beregnet for innendørs bruk og må ikke benyttes i fjøs, låver eller lignende miljøer.

SPECIFIKATIONER

- Output: 2700V
- Batteri: Indbygget genopladeligt lithiumbatteri, 1200 mAh
- Indgangsspænding: DC 5V / 500 mA
- USB-C opladningskabel medfølger
- Opladningstid: Ca. 3–5 timer.
- Brugstid pr. fuld opladning: Op til ca. 20 dage, afhængigt af brugen
- Driftstemperatur: -10 °C til +45 °C
- Opladningsindikator: Rødt lys under opladning, skifter til grønt når fuldt opladet.
- Med beskyttelsesafbryder for ekstra sikkerhed
- Vægt: 310 gram

BRUG

Opladning før brug: Før første anvendelse anbefales det at oplade fluesmækkeren i 2–3 timer. Tilslut USB-kablet til en 5V adapter, og oplad indtil indikatorlampen skifter fra rød til grøn (3–5 timer).

Tænd og aktiver: Sæt strømafbryderen i position “ I ”. Tryk derefter på knappen – indikatorlampen lyser rødt for at vise, at fluesmækkeren er aktiv.

Fangst af insekter: Sving fluesmækkeren mod fluen, myggen eller det flyvende insekt, så det kommer i kontakt med metalnettet. Insektet dræbes straks ved berøring.

Efter brug: Slip knappen – det elektriske gitter slukkes, men der kan stadig være spænding i gitteret i kort tid efter, vent derfor inden du rører ved gitteret. Sæt strømafbryderen tilbage i position “O” (slukket).

Advarsel: Når indikatorlampen blinker under brug, er batteriet ved at være tomt. Oplad apparatet for at sikre optimal effekt.

VEDLIGEHOLDELSE

- Sørg for at oplade fluesmækkeren i tide, når batteriet er afladet.
- Brug aldrig produktet under opladning.
- Hvis fluesmækkeren ikke anvendes i en længere periode, anbefales det at oplade batteriet i ca. 4 timer hver tredje måned for at bevare batteriets levetid.
- Hold altid apparatet tørt. Rengør det kun med en tør, blød klud – brug aldrig vand eller fugtige materialer.
- Undgå at slå på hårde genstande med fluesmækkeren, da dette kan beskadige metalnettet.
- Opbevar fluesmækkeren på et tørt sted og uden for børns rækkevidde.

BORTSKAFFELSE



Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.

Produktet, der er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning

Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffe affald af elektrisk eller elektronisk udstyr sammen med husholdningsaffaldet. Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger for at mindske den miljømæssige belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk eller elektronisk udstyr og øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

Fremstillet i Kina
For jem & fix A/S
Skomagervej 12
DK-7100 Vejle

Importeret af:
QuineQuintax ApS
Middelfartvej 3
DK-9220, Aalborg Øst
Tlf. +45 98 15 54 44

SE BRUKSANVISNING

SE SÄKERHETSANVISNINGAR

För att säkerställa korrekt och trygg användning av den elektriska flugsmällaren, följ alltid dessa säkerhetsanvisningar:

- När flugsmällaren används är metallnätet under hög spänning (ca 2700V). Undvik därför att röra vid metallnätet med händer, metallföremål eller andra ledande material.
- Produkten får inte användas som leksak och bör hållas utom räckhåll för barn.
- Använd inte apparaten i närheten av brandfarliga gaser eller vätskor och undvik att skapa gnistor på nätet med metallföremål.
- Flugsmällaren får inte sköljas med vatten eller torkas av med en våt trasa. Håll den torr för att skydda de inre elektroniska komponenterna.
- Använd aldrig produkten medan den laddas. Om batteriet är urladdat, ladda det omedelbart. Om produkten inte används under en längre tid bör den laddas upp i cirka fyra timmar var tredje månad.
- Undvik att slå apparaten mot hårda föremål eftersom detta kan skada metallnätet.
- Produkten är endast avsedd för inomhusbruk och får inte användas i stall, lador eller liknande miljöer.

SPECIFIKATIONER

- Output: 2700V
- Batteri: Inbyggt uppladdningsbart litiumbatteri, 1200 mAh
- Ingångsspänning: DC 5V / 500 mA
- USB-C laddningskabel medföljer
- Laddningstid: Ca. 3–5 timmar
- Användningstid per full laddning: Upp till ca. 20 dagar, beroende på användning
- Drifttemperatur: -10 °C till +45 °C
- Laddningsindikator: Rött ljus under laddning, växlar till grönt när fulladdad
- Med skyddsbrytare för extra säkerhet
- Vikt: 310 gram

ANVÄNDNING

Laddning före användning: Innan första användning rekommenderas att ladda flugsmällaren i 2–3 timmar. Anslut USB-kabeln till en 5V-adapter och ladda tills indikatorlampan växlar från rött till grönt (3–5 timmar).

Starta och aktivera: Sätt strömbrytaren i läge " I ". Tryck därefter på knappen – indikatorlampan lyser rött för att visa att flugsmällaren är aktiv.

Fångst av insekter: Svinga flugsmällaren mot flugan, myggan eller det flygande insekten så att det kommer i kontakt med metallnätet. Insekten dödas omedelbart vid beröring.

Efter användning: Släpp knappen – det elektriska nätet stängs av, men det kan fortfarande finnas spänning kvar i kort tid. Vänta därför innan du rör vid nätet. Sätt strömbrytaren tillbaka i läge "O" (av).

Varning: När indikatorlampan blinkar under användning är batteriet nästan tomt. Ladda apparaten för att säkerställa optimal effekt.

UNDERHÅLL

- Se till att ladda flugsmällaren i tid när batteriet är urladdat.
- Använd aldrig produkten under laddning.
- Om flugsmällaren inte används under en längre period rekommenderas det att ladda batteriet i cirka 4 timmar var tredje månad för att förlänga batteriets livslängd.
- Håll alltid apparaten torr. Rengör endast med en torr, mjuk trasa – använd aldrig vatten eller fuktiga material.
- Undvik att slå på hårda föremål med flugsmällaren, eftersom detta kan skada metallnätet.
- Förvara flugsmällaren på en torr plats och utom räckhåll för barn.

FÖRFOGANDE



Elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga och skadliga för människors hälsa och miljön när avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) inte kasseras på rätt sätt.

Produkter märkta med den överkorsade behållaren nedan är elektrisk och elektronisk utrustning. Den korsade soptunnan symboliserar att avfall från elektrisk och elektronisk utrustning inte får slängas tillsammans med osorterat hushållsavfall, utan måste samlas in separat.



För detta ändamål har alla kommuner etablerat insamlingssystem där avfall från elektrisk och elektronisk utrustning kan lämnas in gratis av medborgarna på återvinningsstationer eller andra insamlingsställen eller hämtas direkt från hushållen. Ytterligare information ska inhämtas från kommunens tekniska förvaltning

Användare av elektrisk och elektronisk utrustning får inte slänga elektrisk eller elektronisk utrustning tillsammans med hushållsavfallet. Användare ska använda de kommunala insamlingssystemen för att minska miljöbelastningen i samband med bortskaffande av elektrisk eller elektronisk utrustning och för att öka möjligheterna till återanvändning, återvinning och återvinning av avfall från elektrisk och elektronisk utrustning.

Tillverkad i Kina
För jem & fix A/S
Skomagervej 12
DK-7100 Vejle

Importerad av:
QuineQuintax ApS
Middelfartvej 3
DK-9220, Aalborg Øst
Tel. +45 98 15 54 44

EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Bemyndiget repræsentant:	
Firmanavn	QuineQuintax ApS
Adresse	Middelfartvej 3
Postnummer	9220
By	Aalborg Øst
Land	Danmark
Denne overensstemmelseserklæring er udstedt med producenten som eneansvarlig, og producenten erklærer herved, at produktet:	
Produktidentifikation:	GARDEN Elektrisk fluesmækker genopladelig Art nr. 9081743 / 270015
er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende EU-direktiv(er) (inklusive alle gældende ændringer)	
Reference-nr.	Titel
2014/30/EU	EMC-direktivet
Referencer til standarder og/eller tekniske specifikationer gældende for denne overensstemmelseserklæring, eller dele heraf:	
Harmoniseret standard nr.	
EN IEC 55014-1:2021	
EN IEC 55014-2:2021	
EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 + A2:2024	
EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021	
Aalborg 27/08/2025	
	
Josephine Quintessenza Produktchef	