

Kalkudfældning

Kalkudfældning er en del af cementens hærdeproces og forekommer på cementholdige produkter. Det forekommer oftest hvor materialet er mest fugtigt.

Kalkudslag skader ikke materialet og vil med tiden mindskes og blive vasket af.

Såfremt man ønsker at fjerne mest muligt af udslaget, kan man gøre det med følgende fremgangsmåde;

1. Vask først det område som ønskes behandlet grundigt med rent vand, bedst med en gennemløbsbørste.
2. Påfør et tyndt lag 10% eddikesyreopløsning med en forstøver eller svamp.
3. Lad eddikesyren virke nogle få minutter uden at denne tørrer ud.
Det kan være nødvendigt at tilføre mere eddikesyre for at undgå udtørring.
4. Skyl derefter overfladen med rigelig vand så alt eddikesyreopløsning bliver vasket af.
Bedst med en gennemløbsbørste
5. Gentag behandlingen om nødvendigt.

Syreholdige rengøringsmidler må ikke anvendes på solvarme flader.

Vær opmærksom på at afdække blanke metaldele omhyggeligt ved anvendelse af sure rengøringsmidler.