

Bruger- & monteringsvejledning – Protræ rustik loftspaneler

Ubehandlet eller behandlet med lud/voks

Opbevaring

Protræ rustik loftspaneler skal opbevares min. 48 timer i original emballage på strøer på et plant underlag i det rum, hvor panelerne skal monteres. Rumtemperatur ca. 20° C med luftfugtighed på mellem 40-60 %. Lav små udluftningshuller i folien under opbevaringen. Bundterne bør først åbnes, efterhånden som panelerne monteres. Brug skiftevis fra 3-4 forskellige bundter under hele monteringen.

Montering

Kontrollér panelerne i dagslys før montering. Ved evt. afvigelser ift. gældende sorteringsregler (Nordisk Træ - Sorteringsregler) eller synlige fejl i ludbehandlingen skal de frasorteres før montering. Træ er et naturmateriale og tager forskelligt imod efterbehandling. Der kan således forekomme mindre naturlige glansforskelle på panelerne, hvilket ikke er reklamationsberettiget. Eventuelle reklamationer rettes mod købsstedet før montering.

Gældende bygningsreglement skal overholdes og vi henviser til Træinformations vejledning "TRÆfakta 01 – Lofter af profilbrædder".

Fastgøres med dykkere

Sømmes der med hånd anbefales 1,8 x 40mm firkantede el-forzinkede dykkere. Slå aldrig dykkerne helt i med hammeren. Brug dyknagle til det sidste stykke og undgå mærker i træet. Sømmes der med pistol anbefales 1,6 x 38mm T-dykkere.

Fastgørelse skal altid ske fers siden. Aldrig i notsiden.



Vedligehold

Ubehandlede loftspaneler kan med fordel behandles med lud før montering.

Lud/voks loftspaneler er færdigbehandlede fra vores maleri og kræver ikke yderligere behandling inden ibrugtagning.

I princippet er der ikke brug for vedligeholdelse loftspanelerne. De bør dog af og til fejes eller støvsuges.

Paneler i fyr vil få et flot, varieret spil, da kernetræet og knasterne med tiden vil fremstå tydeligere. Gran har et mere ensartet spil.

Har du valgt en dækkende maling til efterbehandling så vær opmærksom på, at tiden medfører en vis afmatning af farven og noget knastgennemslag vil altid forekomme. Det er uundgåeligt, selvom der er brugt en forseglende maling mod knastgennemtrængning. Farven (og knastgennemslag) kan altid genopfriskes med maling til indvendigt træværk i rette RAL eller NCS farve. Afmatning af farven samt knastgennemslag er ikke reklamationsberettiget.

Denne anvisning skal betragtes som vejledende, der tages forbehold for specielle forhold.