

Strait-Flex Wet-Stick

Komposit - hjørneforstærker

Wet-Stick hjørneforstærker er forsynet med en lim, som aktiveres med vand, for fastgørelse.

Ganske enkelt, sprøjt vand på limen for at aktivere den og vedhæft til 90° udvendige hjørner.

Spartelmasse eller mekanisk fastgørelse er ikke nødvendig for vedhæftningen.

Den lille kantforstærkning og lige kanter kræver kun et minimum af fyldmasse for færdiggørelse.

Afprøvninger

ASTM C1047 Standard specifikation for tilbehør til gipsplader.

Fordele

- Kan anvendes til vertikale og horisontale udvendige 90° hjørner.
- Optimal til meget trafikerede områder, hvor bump og buler jævnligt forekommer.
- Stødsikker næse.
- Giver en flot og glat hjørneafslutning ved færdiggørelse og slibning.
- Er krympfri og skåner hjørnerne mod revner.

Produktdata

Varenr.	Bredde (mm)	Længde (mm)	Antal stk. pr. karton	Kartonner pr. pll.
WS-8	76,2	2.440	50	32
WS-9	76,2	2.745	50	32
WS-10	76,2	3.050	50	32

Montering

- Afmål og skær Wet-Stick til den ønskede længde med en saks eller andet klippeværktøj.
- Brug en vandforstøver med rent vand til at fugte indersiden af Wet-Stick. Stil Wet-Stick op mod væggen for at overskydende vand kan dryppe af. Brug ikke en svamp på Wet-Stick, da den kan fjerne limen.
- Når limen føles klæbende (efter ca. 45 sekunder) monteres Wet-Stick på hjørnet.
- For hurtigere montering kan der anvendes et rulleværktøj. Lad limen sætte sig i 10-30 minutter (afhængig af rumtemperatur) før færdiggørelse med gipsspartel.
- Med en spartel påføres slutlaget oven på første lag. Lad det tørre helt op.
- Brug 100-150 kornstørrelse sandpapir, hvis der er brugt en multispartel (hård overflade) og 120-200 kornstørrelse, hvis der er anvendt en letvægtsspartel. Wet-Stick har ikke fibre, der kan rejse sig som andre papirlaminerede hjørneforstærkere.

Opbevaring

Al materiale skal opbevares tørt. Materialet skal holdes fra jorden på en palle eller strøer. Materialet skal være beskyttet mod vejr, fugt og frost.

