

## Oliering af ubehandlede og grundolierede bordplader

Bordpladeolie kan bruges til behandling af såvel ubehandlet som grundolierede bordplader, og bordpladeolien giver træet en naturlig, varm glød og beskytter overfladen effektivt.

### Brugsanvisning: Ubehandlede bordplader.

1. Sørg for at overfladen er ren, tør og fri for fedt og snavs m.m. Slib evt. pladen i fibrenes længderetning med slibepapir nr. 180. Slibestøv fjernes ved støvsugning eller med en hårdt opvredet klud. Lad pladen tørre.
2. Påfør et fyldigt lag bordpladeolie, lad pladen "trække" i 30 minutter. Opstår der "tørre" pletter i dette tidsrum, påføres mere olie, da det er vigtigt at pladen er "våd" i de første 30 minutter.
3. Herefter tørres al overskydende olie af, og overfladen poleres grundigt med rene, tørre bormuldsklude.
4. Denne proces gentages efter ca. 6-8 timer forløb.
5. Efter min. 1 døgn påføres igen et fyldigt lag olie. Slib eventuelt i olien med vandslibepapir korn 400, indtil overfladen føles fuldstændig glat og fin.
6. Efter 30 minutter fjernes overskydende olie, og overfladen poleres grundigt, med rene tørre klude af bomuld.
7. Et godt resultat opnås ved at efterpolere overfladen indenfor 2 timer - en maskinpolering giver det bedste resultat. Pladen vil nu være færdig og klar til brug efter 24 timer.

**VIGTIGT:** Husk at oliere på begge sider af bordpladen, for at undgå at den "slår" sig. Bordpladen skal have en overfladetemperatur på minimum 5 °C

### Brugsanvisning: Grundolierede bordplader.

1. Følg overstående punkter fra 1-4.
2. Det anbefales det at efterpolere overfladen efter ca. 2 timers forløb. En maskinpolering giver det bedste slutresultat. Overfladen er klar til brug efter 24 timer.

**Daglig rengøring:** Foretages med hårdt opvredet klud.

**Vedligeholdelse af overfladen:** Afhængig af slid, vil overfladen have behov for genbehandling med bordpladeolie. Følg punkterne 1-3 i brugsanvisningen til "Ubehandlede overflader".