



Vigtig information omkring PVC plader:

Vi oplever denne sommer ekstreme høje temperaturer og det er derfor vigtigt at følgende overholdes ved håndtering og oplægning af PVC plader.

- Ved udendørs opbevaring samt midlertidig lagring på byggeplads, skal pladerne beskyttes med hvid presenning mod direkte sollys, da varmeopbygning i en pladestak kan forårsage misfarvninger samt deformationer af materialet. Såfremt det er muligt, skal pladerne med det samme de modtages, under tag og helt væk fra sollys.
- Varmeopbygningen kan ske indenfor 15 minutter.
- Leveres pladerne i ruller, skal disse rulles ud, så pladerne ligger plant.
- Ved montering, skal oversiden på lægter og spær være rengjorte og hvidmalede.
- Det er vigtigt, at der er god ventilation under pladerne, så temperaturen ikke kan overstige de 60 grader som PVC plader max. kan holde til. Derfor anbefales der ikke PVC plader hvis det er til lukkede overdækninger
- Det anbefales at anvende PC2000 trapezplader i stedet, idet at disse kan tåle op til 120 grader

