

# OUTSIDE/IN

# Ventilstuds

## Til ventilation af tagrum - til montering udefra



Marker og skær hul i undertaget



Pres underdelen sammen, og før den ind på bagsiden af undertaget.



Hold fast i stripsen, og monter overdelen.



Overdelen presses ned mod undertaget.



Ventilstuds er nu monteret.



Stripsen skæres af, ca. 1 cm over dækslet.



OUTSIDE/IN Ventilstuds er en ny ventilstuds til udluftning af kolde tag-rum.

Den monteres hurtigt og effektivt i undertaget udefra.

- Til diffusionsåbne undertage
- Til diffusionstætte undertage
- Til faste undertage
- Monteres udefra
- Monteres mellem lægter, ca. 15 cm fra spær
- Ventilationsareal: 56 cm<sup>2</sup>.
- Materiale: Polypropylene.
- Tagrummet skal som hovedregel mindst ventileres med 1/500 af det bebyggede areal.
- For detaljeret beregning: Se Byg-Erfa erfaringsblad (27) 13 11 05.
- Overdelen må kun trækkes ned over stripsen 1 gang.