

INSIDE/OUT Ventilstuds

Til ventilation af tagrum - til montering indefra



Marker og skær hul i undertaget



Pres ventilstudsens sammen, så undertaget er placeret mellem dæksel og underdel



Dæksel trækkes stramt ned til undertaget



Ventilstuds færdigmonteret set inderfra

INSIDE/OUT Ventilstuds er en ny ventilstuds til udluftning af kolde tagrum. Den monteres hurtigt og effektivt i undertaget indefra. Dette er en stor fordel, da det ofte er besværligt at eftermontere ventilstuds udefra.

- Til diffusionsåbne undertage
- Til diffusionstætte undertage
- Til faste undertage
- Monteres indefra
- Monteres mellem lægter, ca. 15 cm fra spær
- Ventilationsareal: 56 cm².
- Materiale: Polypropylene.
- Tagrummet skal som hovedregel mindst ventileres med 1/500 af det bebyggede areal.
- For detaljeret beregning: Se Byg-Erfa erfaringsblad (27) 13 11 05.
- Underdelen må kun trækkes op over stripsen 1 gang.