



Kitchenline

Kitchenline gir kjøkkenet ditt et løft på rekordtid. Platene er tilpasset standardveggen mellom benk og overskap, og monteres på eksisterende vegg eller direkte på stenderverk. De beskytter mot søl, flekker og varme, og er meget lette å rengjøre sammenlignet med tradisjonelle fliser. Kitchenline kommer i flere ulike design og kan enkelt kombineres for å skape et unikt utseende.

Fordeler med Kitchenline

- Enkelt og raskt å sette opp
- Stabilt materiale
- Lett å arbeide med (sage/tilpasse)
- Unngår sprekk i skjøtene
- Hygienisk
- Monteres rett på eksisterende vegg
- Bygger kun 10 mm
- Gir ett perfekt resultat

Obs! Viktig før montering!

Kitchenline er produsert for nordiske forhold og det er viktig å undersøke/måle luftfuktighet i rommet. Luftfuktigheten bør være mer enn 30% ved montering. For lav eller for høy luftfuktighet kan over tid føre til krymping eller svelling av platene. Slike skader vil ikke være reklamasjonsberettiget. Videre er det viktig at Kitchenline platene blir akklimatiseres i det rommet (18-20°C) det skal monteres i min. 48 timer før installasjon. Før montering er det viktig at du undersøker platene for eventuelle synlige feil og

mangler. Plater med synlige feil/mangler må ikke monteres. Krav basert på åpenbare defekter er ugyldige etter installasjon av produktet. I tilfelle problemer eller usikkerhet skal du henvende deg til forhandleren din. Kitchenline kan monteres i alle rom, også i våtrom ved bruk av godkjent fugemasse og lister. Kitchenline må ikke monteres i rom med lengde over 10 meter uten at det legges inn ekspansjonsfuger. Platene skal lagres på tørt og fast underlag. Ved håndtering av Kitchenline skal platene løftes en og en, dette for å bevare overflate finishen og hindre at overflatefilmen skades. Overflaten til Kitchenline er nærmest vedlikeholdsfri. Rengjøring foregår med rent vann eller utblandet syntetisk rengjøringsmiddel.

Akklimatisering

All støpe- og pussearbeider må være avsluttet i god tid (min. 14 dager), og bygget må være oppvarmet og ventilert før veggplatene skal monteres. Temperaturen skal være over 18-20 °C og luftfuktighet over 30 %. Platene skal akklimatiseres og luftes på arbeidsplassen min. 48 timer før monteringen.

Til montering trenger du:

- Sag
- Skruer/monteringslim
- Vater
- Blyant
- CT1 eller Tec 7 fugemasse
- Hansker (pga skarpe kanter)

Kapping av Kitchenline plater

Det er viktig at panelet kappes slik at overflatefilmen ikke skades.

- Håndsag - panelen kappes med forsiden opp. La sagen jobbe på vei ned i plata.
- Stikksag - panelen kappes med baksiden opp. Bruk stødig underlag ved saging.
- Gjæringssag - panelen kappes med forsiden opp.

Utskjæringer i panelet bør forbores med størst mulig bor, før man tar til å sage ut den biten man ønsker å fjerne.

Montering av Kitchenline

Kitchenline kan monteres direkte på eksisterende vegg eller rett på stenderverk i dimensjon minimum 36 x 48 mm (for DK 48 x 73 mm) med senteravstand 600 mm. Materialet på eksisterende vegg må være jevnt, fast og fritt for smuss og fett. For montering på eksisterende overflater av betong eller hvor det kan være vanskelig å få tilstrekkelig skruefeste, benyttes CT1 eller Tec 7 fugemasse/lim.

Start med å tilpasse bunnlistens lengde. Deretter må de antall plater som skal benyttes måles opp og tilpasses i forhold til veggens lengde, høyde og eventuelt andre gjennomføringer, innvendige/utvendige hjørner eller andre tilpasninger. Fest bunnlisten med spiker eller skruer i avstand 200 mm. Dersom det er betongvegg må det forbores og plugges. Påse at skruene blir plassert på riktig sted i plateprofilen. Bruk 3 mm bor og skruer med forsenket hode. Påfør fugemasse på toppen eller i forkant av bunnlisten. Husk å tilpasse alle platene over benk i forkant av montering!

Start fra venstre med første plate som vinkles ned i bunnlisten. Neste plate vinkles/plasseres inn i klikkprofilen på første plate, slik at not går inn i fjær. Vinkle panelet deretter helt inn til vegg. Påse at panelen dyttes godt inn i første plate og at det er mønstertilpasset. Det anbefales å benytte godkjent fugemasse mellom platene bak vask. Avslutt med topplist og sidelister. Dersom topplist ikke benyttes, kan det brukes fugemasse i stedetfor.

Siste plate skrus fast helt i ytterkant (det anbefales å forbore, samt å forsenke) - pass på skruene dekkes med avslutningslisten.

Det finnes lister tilpasset for utvendig og innvendige hjørner. Til slutt fuges det mellom kjøkkenbenk og platene. Her lønner det seg å bruke maskeringstape for å oppnå ett godt resultat.

Teknisk informasjon

Mål: 10x620x580 mm
Antall m2 per plate: 0,3596 m2
Antall m2 per pall: 21,576 m2
Antall plater per pall: 60 stk
Vekt per plate: 3,66 kg

Distributør:

Flexiform AS
Liaveien 22
1614 Fredrikstad

Tlf.: 69 95 95 30

