

Sandermoen as

Montering av MDF-plater

- MDF-produktene bør akklimatiseres i romtemperatur min 2-3 døgn før montering.
- Viktig at underlaget (stendere, lekter) er rett/jevnt.
- Mål opp vegg, for å kunne starte/avslutte med lik bredde (dekningsmål).
- OBS: Sjekk platene for feil/mangler FØR montering.
- Platene/panelet monteres med en ekspansjonsfuge på 6-8 mm mellom gulv-tak-vegg .
- Platene festes med kramper (min 35 mm ben og min 10 mm rygg) eller MDF-/Plate-skrue (4,2x35 mm med senkehode).
- Platene bør festes med festemidler ca hver 30 cm.
- 6 mm plater bør limes på eksisterende vegg, i tillegg til festemidler. 6 mm plater er ikke stive nok til å monteres på stendere/lekter.
- Tec7, Monteringslim, Trelim kan fint brukes for å lime platene.