

# Roofseal-T/Corner

## Tätning vid anslutande vägg, innerhörn och ytterhörn

### Viktigt!

- Underlaget ska vara slätt, rent, torrt, fast och fettfritt.
- Fäster på underlagsduk. För användning på underlagspapp använd Primer K-80.
- Vidhäftningstiden för klistret kan variera beroende av bl a temperatur. Beakta monteringstemperaturen och underlagets kondition för bästa vidhäftning. Kallare temperaturer ger längre vidhäftningstid! Förvara tejrullar i varmlager vid kallare väderlek och använd en rulle i taget vid montage. Använd varmluftspistol för bättre vidhäftning i kallare väderlek (mindre än + 5 °C).
- Längsta exponering för UV-ljus (solljus) innan fasadtäckning är 6 månader.
- Tejpen skall lagras i skydd för solljus, väta och högre temperaturer (+ 40 °C) för att garantera en bra åldringsbeständighet.

På [teccaworld.com](http://teccaworld.com) finns monteringsfilmer som komplement till denna monteringsanvisning.

### Ytterhörn



1. Börja med att sätta Roofseal-T Corner nederst enligt takfallet och jobba dig uppåt. Vik arket mitt på tvärs längden och ytterligare en gång tvärs höjden.



2. Arket placeras på hörnet så att tejparkets "spets" pekar nedåt. Lika delar av klisterytan ska fästas ut på taket som upp på väggen. Lika delar av arket ska fästas till vänster och höger om hörnet. Forma arket innan du tar bort skyddsfolien genom att trycka det mot ytterhörnet så att arket får samma form som hörnet.



3. När du är nöjd med placering och form, börja med att avlägsna skyddsfolien på tejparkets högersida och fäst mot vägg.



4. Avlägsna hela skyddsfolien, fäst vänstersidan mot vägg. Tryck därefter fast hörnet och fäst arket vidare ut mot taket.



5. För bästa vidhäftning komplettera med roller efter applicering med fast handtryck.

## Anslutande vägg



1. Mät längden på väggen och lägg till ytterligare 5 cm för varje ytterhörn när du skär till tejp. Förbered appliceringen genom att vika tejpens i längdriktning vid slitsen. Detta moment förenklar monteringen och vidhäftning i hörnet.



2. Tejpens placeras med den bredare remsan upp mot vägg (9 cm) och den smalare delen ut på tak (6 cm). Börja med att avlägsna den undre skyddsfolien mot taket och fäst med fast handtryck.



3. Fortsätt därefter att avlägsna den andra skyddsfolien och fäst upp mot väggen.



4. Vid ytterhörn, snedskär tejpremsan med start i botten vid vägg hörnet och diagonalt upp till övre hörn. Vik in och fäst den övre fliken mot vägg och den undre mot ner mot takytan. För bästa vidhäftning komplettera med roller efter applicering med fast handtryck.

## Innerhörn



1. Vänd Roofseal-T Corner så att "spetsen" pekar uppåt. Utgå från mitten av arket och klipp eller skär mot nederkant.



2. Förbered appliceringen genom att vika arket på höjden och en gång till på bredden.



3. Innan du avlägsnar skyddsfolien forma arket genom att trycka in det i hörnet för att säkerställa passformen. Den del som klipptes/skars ska fästas neråt mot taket och flikarna ska överlappa varandra.



4. Avlägsna skyddsfolien på höger sida av det formade arket.



5. Fäst högersidan, avlägsna skyddsfolien på vänstersidan och fäst sedan hela arket.



6. Se till att arket fäster ordentligt in mot hörnet.



7. Avslutningsvis kontrollera att kanter och överlapp har fäst ordentligt. Tryck med fast hand och upprepa rollning.