

# Installations anvisningar



1 Öppna fönstret och rengör alla ytor där kardborrebandet skall fästas. Rengör ytorna på ram och fönsterbåge så de är fria från damm och fett. Öppna kardborrebandets självhäftande del, fäst den på fönsterbågen A.



2 Fäst kardborrebandet (sida B) till a) utsida eller b) insida. (Sidan där handtaget sitter)



3 Fäst först den breda delen sida A (dragkedja stängd) med fönstret öppet. Börja i mitten och fäst åt vänster till höger, eller uppåt och nedåt på fönsterramen.

**OBS! Fäst aldrig kardborrebandet på fönstrets tätningslist, fönstret skall fortfarande gå att stänga.**



4 Fäst den smala sidan B (dragkedjan stängd) från mitten till vänster och höger eller uppoch och nedåt på fönsterbågen



6 Öppna fönstret något och stick ut avluftningsslangen genom fönsterkitet med hjälpa av dragkedjan.

