



Brugsanvisning

LANTERNE MED LED BLOKLYS

Til inden- og udendørs brug

Flakkende gult lys

Størrelse: 15 x 15 x H33 cm

Type: HT-905

Item nr.: 9046284

Batch nr.: 01-2020

Volt/Watt per pære: 2V/0,04W

Total Volt/Watt: 1,5Vx3/0,04W

Anvender 3 x AAA batteri (ikke inkluderet)

Timer: 8 timer tændt / 16 timer slukket

IP44

8 TIMER TÆNDT / 16 TIMER STANDBY:

- Tryk på knappen for at tænde lyskæden på det ønskede tidspunkt, kæden vil nu være tændt i 8 timer, hvorefter den vil være standby i de efterfølgende 16 timer.
- Efter 16 timers standby tænder lyskæden automatisk.
- Det kan ændres ved at tænde kæden på et andet valgt tidspunkt.
- Check at batterierne er sat rigtig i.
- Artiklen må ikke komme i kontakt med ild.
- Artiklen må ikke tilsluttes andre elektriske produkter.
- Bland ikke almindelige batterier med genopladelige batterier.
- Hvis varen beskadiges skal den bortskaffes efter gældende regler.

Sikkerhedsinstruktioner:

- Til inden- og udendørs brug.
- Produktet skal monteres på forsvarlig vis, da stød og slag kan medføre, at lyskilden springer eller levetiden nedsættes.
- Det er ikke muligt at udskifte tilslutningskablet til dette produkt, hvis det beskadiges skal produktet kasseres.
- Læg aldrig produktet i en tæt sluttet plastpose, da der kan dannes kondens, idet produktet da vil blive ødelagt af fugt.
- Produktet må ikke tilsluttes lysnettet, mens det stadig er i emballagen.



Bruksanvisning

LANTERNA MED LED BLOCKLJUS

För inom- och utomhusbruk

Flimrande gult ljus

Storlek: 15 x 15 x H33 cm

Typ: HT-905

Item nr.: 9046284

Batch nr.: 01-2020

Volt/Watt per lampa: 2V/0,04W

Total Volt/Watt: 1,5Vx3/0,04W

Drivs av 3 x AAA batteri (medföljer ej)

Timer: 8 timmar tänd / 16 timmar släckt

IP44

8 TIMMAR TÄND / 16 TIMMAR SLÄCKT:

- Tryck på knappen för att tända belysningen vid önskad tidpunkt.
- Belysningen kommer nu att vara tänd i 8 timmar.
- De efterföljande 16 timmar kommer belysningen att släckas och gå över i "stand by" läge.
- Efter 16 timmar kommer belysningen att automatiskt tändas igen.
- Önskas ny tidpunkt som belysningen skall tändas/släckas görs ovan punkter om.
- Kontrollera att batterierna är monterade rätt.
- Belysningen får inte komma i kontakt med eld.
- Blanda inte vanliga och uppladdningbara batteri i batteriboxen.

Säkerhetsinstruktioner:

- Belysningen är känslig för stötar och slag och skall hanteras varsamt.
- Belysningens anslutningssladd kan inte bytas ut.
- Om sladden är skadad skall belysningen kasseras.
- Om belysningen kasseras skall den återvinnas enligt gällande lag.



Bruksanvisning

LANTERNE MED LED KUBBELYS

Til innen og utendørsbruk

Flammende gult lys

Størrelse: 15 x 15 x H33 cm

Type: HT-905

Item nr.: 9046284

Batch nr.: 01-2020

Volt/Watt per pære: 2V/0,04W

Total Volt/Watt: 1,5Vx3/0,04W

Bruker 3 x AAA batteri (ikke inkl.)

Timer: 8 timer tændt / 16 timer slukket

IP44

8 TIMER TÆND / 16 TIMER SLUKKET:

- Trykk på knappen for å teste belysningen på ønsket tidspunkt.
- Belysningen vil nå være på i 8 timer.
- De påfølgende 16 timer, vil belysningen slukke og bytte til "stand by" -modus.
- Etter 16 timer slås lyset automatisk på igjen.
- Hvis en ny tid er ønsket, må belysningen slås på / av, ovennevnte punkter blir gjort.
- Kontroller at batteriene er riktig installert.
- Belysningen må ikke komme i kontakt med brann.
- Ikke bland vanlige og oppladbare batterier i batterirommet.

Sikkerhetsinstruksjoner:

- Belysningen er følsom for støt og bør håndteres med forsiktighet.
- Belysningskabelkabel kan ikke byttes ut.
- Hvis ledningen er skadet, må belysningen kastes.
- Hvis belysningen kasseres, må den gjenvinnes i samsvar med gjeldende lover.



IP44