



Brugsanvisning

FIBEROPTISK VINTERLANDSKAP MED SKØJTEBANE

Multifarvet lys

Til indendørs brug

24 x 15,7 x 17 cm

Type: F17122

Item nr.: 9056030

Batch nr.: 01-2020

Volt/Watt per pære: 3V/0,06W

Total Volt/Watt: 1,5Vx3/0,03W

Anvender 3 x AA batteri (ikke inkluderet)

IP20

- Check at batterierne er sat rigtig i.
- Artiklen må ikke komme i kontakt med ild.
- Artiklen må ikke tilsluttes andre elektriske produkter.
- Bland ikke almindelige batterier med genopladelige batterier.

Sikkerhedsinstruktioner:

- Til indendørs brug.
- Produktet skal monteres på forsvarlig vis, da stød og slag kan medføre, at lyskilden springer eller levetiden nedsættes.
- Det er ikke muligt at udskifte tilslutningskablet til dette produkt, hvis det beskadiges skal produktet kasseres.
- Læg aldrig produktet i en tæt sluttet plastpose, da der kan dannes kondens, idet produktet da vil blive ødelagt af fugt.
- Produktet må ikke tilsluttes lysnettet, mens det stadig er i emballagen.
- Hvis artiklen beskadiges, skal den bortskaffes i henhold til gældende regler.



Bruksanvisning

FIBEROPTISKT VINTERLANDSKAP

Multifärgat ljus

För inomhusbruk

24 x 15,7 x 17 cm

Type: F17122

Item nr.: 9056030

Batch nr.: 01-2020

Volt/Watt per lamp: 3V/0,06W

Total Volt/Watt: 1,5Vx3/0,03W

Använder 3 x AA batteri (ingår ej)

IP20

- Kontrollera att batterierna är rätt monterade i batteriboxen.
- Julgranen får EJ komma i kontakt med eld.
- Julgranen får ej anslutas till andra elektriska produkter.
- Blanda inte vanliga och uppladdningabara batterier i batteriboxen.

Säkerhetsinstruktioner:

- Endast för inomhusbruk.
- Belysningen anslutningsladd kan inte bytas ut. Om sladden är skadad skall belysningen kasseras.
- Belysningen är känslig för slag och stötar och skall hanteras varsamt.
- Anslut inte belysningen till elnätet förrän den är upppackad ur förpackningen.
- Blanda inte vanliga och uppladdningabara batterier i batteriboxen.
- Om belysningen kasseras skall den återvinnas enligt gällande lag.



Bruksanvisning

FIBEROPTISK VINTERLANDSKAP MED SKØYTEBANE

Multifarget lys

Til innendørsbruk

24 x 15,7 x 17 cm

Type: F17122

Item nr.: 9056030

Batch nr.: 01-2020

Volt/Watt per pære: 3V/0,06W

Total Volt/Watt: 1,5Vx3/0,03W

Bruker 3 x AA batteri (ikke inkludert)

IP20

- Kontroller at batteriene er riktig montert i batterirommet.
- Juletreet må IKKE komme i kontakt med brann.
- Juletreet må ikke kobles til andre elektriske produkter.
- Ikke bland vanlige og oppladbare batterier i batterirommet.

Sikkerhetsinstruksjoner:

- Kun til innendørs bruk.
- Belysningskabelkabel kan ikke byttes ut. Hvis ledningen er skadet, må belysningen kastes.
- Belysningen er følsom for støt og bør håndteres med forsiktighet.
- Ikke koble lyset til strømnettet før det pakkes ut fra emballasjen.
- Ikke bland vanlige og oppladbare batterier i batterirommet.
- Hvis belysningen kasseres, må den gjenvinnes i henhold til gjeldende lov.



Made in P.R.C., Jem & Fix A/S, Skomagervej 12, 7100 Vejle