

**Brugsanvisning**

LANTERNE MED 2 LED

Varmt hvidt lys

Til indendørs brug

Batteri: 3 x AA (ikke inkl.)

Item No.: 87836958

2 funktioner

ON1: Lys og snevejr

ON1: Lys, snevejr og musik

- Check at batterierne er sat rigtig i.
- Artiklen må ikke komme i kontakt med ild.
- Bland ikke almindelige batterier med genopladelige batterier.
- Hvis varen beskadiges skal den bortskaffes efter gældende regler.

**Sikkerhedsinstruktioner:**

- Læg aldrig produktet i en tæt sluttet plastpose, da der kan dannes kondens, idet produktet da vil blive ødelagt af fugt.

**Bruksanvisning**

LUKTE MED 2 LYSDIODER

Varmvitt ljus

För inomhusbruk

Batteri: 3 x AA (medföljer ej)

Item Nr.: 87836958

2 funktioner

ON1: Ljus och snö

ON2: Ljus, snö och musik

- Kontrollera att batterierna är monterade rätt.
- Belysningen får inte komma i kontakt med eld.
- Blanda inte vanliga och uppladdningbara batteri i batteriboxen.
- Om belysningen kasseras skall den återvinnas enligt gällande lag.

**Säkerhetsinstruktioner:**

- Placera aldrig produkten i en försluten plastpåse eftersom kondens kan uppstå. Kondens kommer att förstöra produkten.

**Bruksanvisning**

LANTERNE MED 2 LED

Varmhvitt lys

For innendørsbruk

Batteri: 3 x AA (ikke inkl.)

Item Nr.: 87836958

2 funksjoner

ON1: Lys og snø

ON2: Lys, snø og musikk

- Kontroller at batteriene er riktig installert.
- Belysningen må ikke komme i kontakt med brann.
- Ikke bland vanlige og oppladbare batterier i batterirommet.
- Hvis belysningen kasseres, må den gjenvinnes i samsvar med gjeldende lover.

**Sikkerhetsinstruksjoner:**

- Ikke plasser produktet i en forseglest plastpose, da det kan oppstå kondens. Kondens vil ødelegge produktet.

**IP20****Made in P.R.C., Jem & Fix A/S, Skomagervej 12, 7100 Vejle**