



## LUFTFUGTER MED LED LYS



Vare nr. 9062109 350207 (hvid) / 9062110 350208 (sort)


EAN nr. 5709133914714 / 5709133914721

LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN INDEN BRUG!

Luftfugteren er med til at skabe et godt indeklima og kan bruges som hygge- og nattelys.

### DK Sikkerhedsinstruktioner

- Læs denne vejledning før luftfugteren tages i brug.
- Luftfugteren må ikke anvendes, hvis den er beskadiget og funktionerne ikke fungerer korrekt.
- Hvis den er beskadiget, skal den repareres af en kvalificeret tekniker.
- Opbevar brugervejledningen i nærheden af luftfugteren.
- Hvis du sælger eller videregiver luftfugteren, skal du også videregive denne brugervejledning.
- Stil altid luftfugteren på en stabil, jævn og vandret overflade, da den ellers ikke fungerer optimalt.
- Luftfugteren frigiver fugt. Placer den derfor ikke op ad træmøbler, trægulve og andre overflader der kan tage skade af vand og fugt.
- Før du fylder eller rengør luftfugteren, skal du sikre dig at den er slukket.
- Indhaler ikke dampen fra luftfugteren og drik ikke vandet fra vandbeholderen.
- Vandbeholderen må ikke fyldes med varmt eller kogende vand.
- Tøm vandbeholdere hvis luftfugteren ikke bruges i en længere periode.
- Rengør hverken luftfugter eller vandbeholder med skarpe rengøringsmidler eller kemikalier.
- Tildæk ikke sprøjtedysen når luftfugteren er tændt.
- Fyld ikke andet end vand i vandbeholderen.
- Bemærk: Hverken mennesker eller dyr kan høre højfrekvensvibrationerne.
- Dette apparat må kun benyttes af børn fra 8 år og opefter. Desuden må personer med fysisk eller mentalt handicap kun benytte luftfugteren, hvis de har fået instruktion i korrekt og sikker brug af apparatet, og hvis de forstår de involverede risici. Børn må ikke lege med apparatet.
- Børn under 3 år må ikke være i umiddelbar nærhed af luftfugteren, medmindre de er under opsyn.
- Børn mellem 3 og 8 år må kun tænde og slukke luftfugteren, hvis den er placeret på dets normale brugssted og hvis de er blevet instrueret i hvordan enheden bliver brugt på en sikker måde og forstår faren ved ukorrekt brug. Børn mellem 3 og 8 år må ikke tilslutte, regulere, reparere eller rengøre luftfugteren.



## Enhedens komponenter Fig. 1

**OBS:** Luftfugterens faktiske udseende kan variere fra tegningerne.

1. Sprøjtedyse
2. TÆND/SLUK knap
3. USB-udgang

## Medfølgende komponenter

- Luftfugter (1x)
- USB-kabel (1x)
- Manual (1x)
- Filterpinde (3x)

## Klargøring af luftfugteren

### 1) Fyld vand på (Fig. 2)

1. Træk luftfugterens top op og fyld vand på vandbeholderen.
2. Fyld ikke vandbeholderen til mere end 90% af dens maksimale kapacitet.
3. Luftfugteren skal fyldes op når dampen stopper eller der kommer mindre damp ud af sprøjtedysen.
4. Benyt postevand eller kildevand. Det anbefales ikke at anvende destilleret vand, da det sænker befugtningseffekten.

### 2) Tilslut til en strømkilde (Fig. 3)

1. Tilslut USB kablet til USB udgangen på luftfugteren og forbind til en passende strømkilde.

**OBS:** USB-forbindelsen er kun en strømkilde og kan ikke bruges til dataoverførsel.

### 3) Luftfugteren er nu klar til brug.

## Anvendelse

### Fugtning (Fig.4)

- Et tryk på TÆND/SLUK knappen starter den konstante fugtningstilstand.
- Tryk igen og luftfugteren starter sporadisk fugtning (3 sekunder tændt efterfulgt af 3 sekunder slukket).
- Tryk igen og luftfugteren slukker.

### Nattelys

- Hold TÆND/SLUK knappen nede i 3 sekunder for at tænde for varmt hvidt nattelys.

- Hold TÆND/SLUK knappen nede igen i 3 sekunder så begynder nattelyset at skifte mellem 7 forskellige farver.
- Hold TÆND/SLUK knappen nede igen i 3 sekunder, så slukker nattelyset.

### Timer

- Ved konstant fugtningstilstand slukker luftfugteren automatisk efter 4 timer.
- Ved sporadisk fugtningstilstand slukker luftfugteren automatisk efter 6 timer.

### Vedligeholdelse

#### Udskift luftfugterens rør: (Fig. 5)

1. Træk luftfugterens top op.
2. Træk luftfugterens rør af og udskift det med et nyt.

### Fejl og afhjælpende foranstaltninger

- Undgå at deformere sprøjtedyssens metal da det kan påvirke funktionen.
- Hvis dampen aftager eller stopper, så er vandbeholderen ved at være tom og vand skal fyldes på.
- Hvis dampen lugter, så tjek at vandets kvalitet er i orden og skift luftfugterens rør.

### Bortskaffelse

#### Bortskaffelse af luftfugteren

Ikonet med en overstreget skraldespand betyder: Batterier, genopladelige batterier og elektriske enheder ikke må smides ud sammen med husholdningsaffald. De indeholder muligvis stoffer, der er skadelige overfor miljø og mennesker.



Brugeren skal sortere og bortskaffe elektrisk affald separat fra husholdningsaffald. Det elektriske affald skal indleveres ved en godkendt bortskaffelses lokation. Enheden kan indleveres omkostningsfrit ved den kommunale genbrugsplads.

Batterier, genopladelige batterier og pærer der ikke er permanent installeret i enheden, skal fjernes og sorteres separat før enheden indleveres. Litiumbatterier og genopladelige batterier skal altid indleveres i en afladet tilstand. Batteriernes poler skal tapes ind inden indlevering for at beskytte mod kortslutning.



Slutbrugeren er ansvarlig for at slette personlige data i enheden, før enheden afskaffes.

#### Bortskaffelse af emballagen

Emballagen består af pap og tilsvarende mærket plastik der kan genbruges. Sørg for at disse materialer bliver sendt til genbrug.



## Tekniske data

**Varenr. 350207/350208**

Spænding: 5,0 V<sup>DC</sup>, 1,0 A

Strømstyrke: 250–350 mA

Effekt: 2,0 W

Autosluk: efter 4/6 timer

Kapacitet vandtank: 300 ml

Støjniveau: 36dB

Fugtningsgrad: ca. 30 ml. i timen

LED belysning: 7 forskellige farver

Dimensioner: 78 × 78 × 119 mm

Vægt: 115 g



## **NO LUFTFUKTER MED LED LYS**

Luftfukteren er med på å skape et godt inneklima og kan brukes som koselig lys eller nattlys.

### **NO Sikkerhetsinstruksjoner**

- Operatøren må gjøre bruksanvisningen tilgjengelig for brukeren, og sørge for at brukeren forstår bruksanvisningen.
- Luftfukteren må ikke brukes hvis den er skadet og funksjonene ikke fungerer som de skal. Hvis produktet eller dets deler er skadet, må det repareres av en kvalifisert fagperson.
- Ha alltid denne bruksanvisningen i umiddelbar nærhet når du bruker luftfukteren.
- Hvis du selger eller gir luftfukteren videre, må du også gi denne bruksanvisningen videre.
- Luftfukteren må alltid benyttes på et stabilt, jevnt underlag, for eksempel et gulv eller en kraftig benk, slik at luftfukteren ikke kan falle ned og forårsake skade.
- Luftfukteren slipper ut fuktighet. Ikke plasser luftfukteren over tremøbler, tregulv og andre overflater som kan bli skadet av vann og fuktighet.
- Før du fyller eller rengjør luftfukteren, sørg for at den er slått av.
- Du må ikke inhalere dampene fra luftfukteren eller drikke vann fra vannbeholderen.
- Ikke fyll vannbeholderen med varmt eller kokende vann.
- Det må ikke være vann i vannbeholderen hvis luftfukteren ikke skal brukes over lengre tid.
- Ikke rengjør luftfukteren eller vanntanken med rengjøringsmidler eller kjemikalier av noe slag.
- Luftinntakene må ikke tildekkes eller blokkeres ved å plassere luftfukteren for nærme gardiner, vegger eller noe som kan begrense luftinntaket. Dette kan forårsake overoppheting og resultere i brann eller elektrisk fare.
- Viktig: Verken mennesker eller dyr kan høre de høyfrekvente vibrasjonene.
- Ikke la barn leke med eller rundt denne luftfukteren, det kan resultere i skade. Forsikre deg om at luftfukteren er utilgjengelig for barn når den ikke er under oppsyn. Denne luftfukteren er ikke tiltenkt for bruk av personer (inkludert barn) med svekkede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de er gitt veiledning eller instruksjoner vedrørende bruken av luftfukteren av en person som er ansvarlig for sikkerheten til de overnevnte.
- Barn under 3 år må ikke være i umiddelbar nærhet av luftfukteren, med mindre de er under tilsyn.
- Barn mellom 3 og 8 år kan bare slå av og på luftfukteren hvis den er plassert på sitt normale brukssted og hvis de har blitt instruert i hvordan de skal bruke enheten på en sikker måte og hvis de forstår farene. Barn mellom 3 og 8 år må ikke koble til, justere, reparere eller rengjøre luftfukteren.

# EU-OVERENSSTEMMELSE ERKLÆRING

**EU-IMPORTØR:**  
**QUINEQUINTAX ApS**  
**Middelfartvej 3**  
**9220 Aalborg Øst**  
**Denmark**

QUINEQUINTAX APS erklærer herved, at luftfugteren GRAD art nr **9062109 / 350207 / 5709133914714** og art nr **9062110 / 350208 / 5709133914721** er fremstillet i overensstemmelse med følgende:

Direktiver:  
2014/35/EU: Lavspændingsdirektivet  
2014/30/EU: EMC-direktivet

Standarder:  
EN IEC 55014-1: 2021  
EN IEC 55014-2: 2021

Ifølge test rapport:

EMC Attestation of Conformity report nr CFPG-ESH-P22100395B (25.10.2022)

Aalborg, 1.11.2022

Josephine Quintessenza  
Produktchef



QUINEQUINTAX ApS,





Middelfartvej 3  
9220 Aalborg Øst  
Denmark