

Tillykke med dit nye golfbatteri fra jem&fix.

For at sikre dig at du bliver glad for batteriet og optimerer levetiden, er her nogle praktiske tiltag du bør huske:

- 1) Batteriet skal oplades efter hver golfrunde (max. 18 huller)

- 2) Batteriet tåler ikke dybdeafladning.
 - a. Afladeindikatoren på vognen må ikke vise en afladning der er mere end 80%. Gør den det skal kørslen omgående stoppes og batteriet skal sættes til opladning.

- 3) Batteriet tåler ikke afbrudte ladninger. Laderen skal være tilsluttet indtil den indikerer at ladningen er 100% gennemført.

- 4) Når batteriet ikke bruges i en længere periode skal den være tilsluttet laderen.
 - a. Laderen skal kunne vedligeholdelses lade.

Med ovenstående 4 punkter sikre du at 80% af de fejl der skyldes forkert brug eller dårlig vedligeholdelse undgås.