



Table Tennis
Bordtennis
Bordtennis
Pöytätennis

Manual | Brugsanvisning | Instruktionsbok | Ohjeet



SIZE: 76 x 180 x 92 cm

Art. no. 809-011
EAN 5705858073385

Imported by / Importeret af
NSH NORDIC A/S
Virkefeltet 4
DK-8740 Braedstrup
Made in PRC


Customer support:
post@nshnordic.com

TABLE TENNIS WARNINGS AND TABLE INSTRUCTION


IMPORTANT!

PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
WE RECOMMEND THAT TWO ADULTS ASSEMBLE THIS GAME.


WARNING! Not suitable for children under 3 years. Contain small parts.




STEP 1: Open the lock catch of the table tennis table.




STEP 2: Extend the table legs.




STEP 3: Straighten the table legs until they are fully extended.



STEP 4: Turn the table over (better to handle by two adults) and put it on flat ground to ensure stability. Attach the net on the net rack and insert it into the slot on the edge of the table.



STEP 5: Assembly completed and start your ping pong journey.




BORDTENNISBORD ADVARSLER OG BORDINSTRUKTION


VIGTIGT!

LÆS VENLIGST DISSE INSTRUKTIONER GRUNDIGT OG GEM DEM TIL FREMTIDIG REFERENCE. VI ANBEFALER, AT TO VOKSNE SAMLER DETTE SPIL.


ADVARSEL! Ikke egnet til børn under 3 år. Indeholder små dele.




TRIN 1: Åbn låsebeslaget på bordtennisbordet.




TRIN 2: Fold bordbenene ud.




TRIN 3: Ret bordbenene op, indtil de er helt udfoldet.



TRIN 4: Vend bordet om (det er bedst, at to voksne håndterer dette), og placer det på et plant underlag for at sikre stabilitet. Fastgør nettet på netstativet, og indsæt det i slidsen på bordets kant.



TRIN 5: Samlingen er færdig – start dit bordtennisspil.




BORDTENNISBORD VARNINGAR OCH BORDSINSTRUKTION


VIKTIGT!

LÄS DESSA INSTRUKTIONER NOGGRANT OCH SPARA DEM FÖR FRAMTIDA REFERENS. VI REKOMMENDERAR ATT TVÅ VUXNA MONTERAR DETTA SPEL.


VARNING! Ej lämplig för barn under 3 år. Innehåller smådelar.




STEG 1: Öppna låsspärren på bordtennisbordet.




STEG 2: Fäll ut bordsbenen.




STEG 3: Räta ut bordsbenen tills de är helt utfällda.



STEG 4: Vänd bordet (det är bäst att två vuxna hanterar detta) och placera det på en plan yta för att säkerställa stabilitet. Fäst nätet på nätstativet och sätt in det i spåret på bordets kant.



STEG 5: Monteringen är klar – starta ditt pingisspel.




TUOTTEEN VAROITUKSET JA OHJEET


TÄRKEÄÄ!

LUE NÄMÄ OHJEET HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ NE MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. SUOSITTELEMME, ETTÄ KAKSI AIKUISTA KOKOAA TÄMÄN TUOTTEEN.


VAROITUS! Ei sovellu alle 3-vuotiaille lapsille. Sisältää pieniä osia.




VAIHE 1: Avaa pöytätennispöydän salpa.




VAIHE 2: Levitä pöydän jalat.




VAIHE 3: Oikaise pöydän jalat, kunnes niiden tuet ovat täysin suoristuneet.



VAIHE 4: Käännä pöytä ympäri (kahden aikuisen toimesta) ja aseta se tasaiselle alustalle varmistaaksesi pöydän vakauden. Kiinnitä verkko verkkotelineeseen ja aseta se pöydän reunassa olevaan uraan.



VAIHE 5: Kokoaminen on nyt valmis ja pöytätennisottelu voi alkaa.





Art. no. 809-011

Imported by
NSH NORDIC A/S
Virkefeltet 4
8740 Braedstrup
Denmark

Manufactured by
Zhejiang Kanglaibao Sporting Goods INC.
Kaitou Business Mansion, No.188 Fuzhong Rd.,
Jiaojiang District, Taizhou, Zhejiang 318000,
China