

PROJEKTØR LED

20 W / 50 W med stativ



Art nr.: 9047334 / 540406 / 9047335 / 540407
EAN nr.: 5709133910730 / 5709133910747

LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN FØR BRUG

DK / NO Brugervejledning

DK SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

- Projektøren er med integreret LED. Lyskilden kan derfor ikke udskiftes. Når den ikke virker længere, skal hele lampen udskiftes.
- Åbn ikke projektøren, da den kan blive utæt.
- Placer altid projektøren på en plan flade.
- Til inden- og udendørs brug.
- Læg aldrig projektøren i en tæt sluttet plasticpose, idet der kan dannes kondens, og projektøren vil blive ødelagt af fugt.
- Projektøren må ikke tilsluttes lysnettet, mens den stadig er i emballagen.
- Stil ikke projektøren i nærheden af brandbare materialer, mens den er i brug.
- Udskift altid defekte eller ødelagte dele med det samme.
- Tjek at alle samlinger er intakte og fungerer efter tilpasning eller vedligehold.
- Lampen må ikke dækkes til, mens den er i brug, pga. brandfare.
- Før rengøring af lampen påbegyndes, skal lampens stik tages ud af stikkontakten, og lampen skal være kølet helt af. Vask ikke lampen, men tør den af med en let fugtig klud og tør efter. Brug ikke rengøringsmidler.
- Kig ikke direkte i lampen; lyset er meget kraftigt og kan forårsage skader på øjnene.
- Afstanden mellem lampen og andre objekter skal være mere end 1 m.
- Fjern skidt og snavs fra lampens hus og beskyttelsesglasset straks, da det ellers kan forårsage overophedning.

Advarselssymboler

	<i>Læs brugervejledningen grundigt før brug</i>
	<i>Anvend ikke lampen hvis beskyttelsesglasset eller rammen er i stykker.</i>
	<i>Minimumsafstanden til et belyst objekt er 0,5 m</i>
	<i>Risiko for elektrisk stød.</i>
	<i>Ikke egnet til brug med dæmper.</i>

NO SIKKERHETSINSTRUKSJONER

- Lyskasteren har integrert LED. Lyskilden kan derfor ikke skiftes ut. Når den ikke virker lenger, må hele lampen skiftes ut.
- Ikke åpne lyskasteren, da den kan bli utett.
- Plasser alltid lyskasteren på et plant underlag.
- Til inne- og utendørs bruk.
- Legg aldri lyskasteren i en tett lukket plastpose, da det kan dannes kondens, og lyskasteren vil bli ødelagt av fukt.
- Lyskasteren må ikke kobles til strømnettet mens den fortsatt er i emballasjen.
- Ikke plasser lyskasteren i nærheten av brennbare materialer mens den er i bruk.
- Skift alltid ut defekte eller ødelagte deler med det samme.
- Kontroller at alle sammenføyninger er intakte og fungerer etter justering eller vedlikehold.
- Lampen må ikke tildekkes mens den er i bruk på grunn av brannfare.
- Før rengjøring av lampen påbegynnes, må lampens støpsel tas ut av stikkontakten, og lampen må være helt avkjølt. Ikke vask lampen, men tørk den av med en lett fuktig klut og tørk etter. Ikke bruk rengjøringsmidler.
- Ikke se direkte inn i lampen; lyset er svært kraftig og kan forårsake skade på øynene.
- Avstanden mellom lampen og andre gjenstander må være mer enn 1 m.
- Fjern skitt og støv fra lampens hus og beskyttelsesglasset umiddelbart, da det ellers kan forårsake overoppheting.

Advarselssymboler


	<i>Les bruksanvisningen nøye før bruk</i>
	<i>Ikke bruk lampen hvis beskyttelsesglasset eller rammen er ødelagt.</i>
	<i>Minsteavstanden til et opplyst objekt er 0,5 m</i>
	<i>Fare for elektrisk støt</i>
	<i>Ikke egnet for bruk med lysdemper</i>

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Spænding: 230V ~ 50Hz
- Beskyttelse: IP65
- Lysfarve: 3.000 kelvin
- Lyskilde: LED
- Levetid: 25.000 timer
- Kabellængde: 150 cm
- Materiale: Aluminium

Art nr.:	Effekt / Lumen
9047334 / 540406	20W / 1800Lm
9047335 / 540407	50W / 4500Lm

**Dette produkt inneholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse "F".
Lyskilden kan ikke udskiftes!**



Model	Dimensions(mm)		
	L	W	H
9047334/540406	135	134	223
9047335/540407	214	184	294

BORTSKAFFELSE



Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.

Produkter, der er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning

Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffe affald af elektrisk eller elektronisk udstyr sammen med husholdningsaffaldet. Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger for at mindske den miljømæssige belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk eller elektronisk udstyr og øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

Fremstillet i Kina.

For jem & fix A/S

Skomagervej 12

DK-7100, Vejle

Importeret af:

QuineQuintax ApS

Middelfartvej 3

DK-9220, Aalborg Øst

Tlf. +45 98 15 54 44

SE Användarmanual

SE SÄKERHETSINSTRUKTIONER

- Strålkastaren har integrerad LED. Ljuskällan kan därför inte bytas ut. När den inte fungerar längre måste hela lampan bytas ut.
- Öppna inte strålkastaren, då den kan bli otät.
- Placera alltid strålkastaren på ett plant underlag.
- För inom- och utomhusbruk.
- Lägg aldrig strålkastaren i en tätt sluten plastpåse, eftersom det kan bildas kondens och strålkastaren skadas av fukt.
- Strålkastaren får inte anslutas till elnätet medan den fortfarande är i förpackningen.
- Placera inte strålkastaren i närheten av brännbara material medan den används.
- Byt alltid ut defekta eller skadade delar omedelbart.
- Kontrollera att alla sammansättningar är intakta och fungerar efter justering eller underhåll.
- Lampan får inte täckas över medan den används på grund av brandfara.
- Innan rengöring av lampan påbörjas ska lampans stickpropp dras ur eluttaget och lampan vara helt avsvälnad. Tvätta inte lampan, utan torka av den med en lätt fuktig trasa och torka efter. Använd inte rengöringsmedel.
- Titta inte direkt in i lampan; ljuset är mycket starkt och kan orsaka ögonskador.
- Avståndet mellan lampan och andra föremål ska vara mer än 1 m.
- Ta bort smuts och damm från lampans hölje och skyddsglasat omedelbart, eftersom det annars kan orsaka överhettning.

Varningssymboler


	<i>Läs bruksanvisningen noggrant innan användning</i>
	<i>Använd inte lampan om skyddsglasat eller ramen är trasiga.</i>
	<i>Minimiavståndet till ett upplyst objekt är 0,5 m</i>
	<i>Risk för el-chock.</i>
	<i>Ej lämplig för användning med dimmer</i>

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

- Spänning: 230V ~ 50 Hz
- Skyddsklass: IP65
- Ljuskälla: 3.000 kelvin
- Ljuskälla: LED
- Livslängd: 25.000 timmar
- Kabellängd: 150 cm
- Material: Aluminium

Art nr.:	Effekt / Lumen
9047334 / 540406	20W / 1800Lm
9047335 / 540407	50W / 4500Lm

**Denna produkt innehåller en ljuskälla i energieffektivitetsklass "F".
Ljuskällan kan inte bytas ut!**



Model	Dimensions(mm)		
	L	W	H
9047334/540406	135	134	223
9047335/540407	214	184	294

FÖRFOGANDE



Elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga och skadliga för människors hälsa och miljön om avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) inte kasseras på rätt sätt.

Produkter markerade med symbolen med den överkryssade soptunna nedan är elektrisk och elektronisk utrustning. Symbolen med den överkryssade soptunna indikerar att elektrisk och elektronisk utrustning inte ska kasseras med osorterat hushållsavfall utan måste samlas in separat.

För detta ändamål har alla kommuner etablerat insamlingssystem där avfall från elektrisk och elektronisk utrustning kan lämnas in kostnadsfritt av medborgarna på återvinningsstationer eller andra insamlingsplatser eller hämtas direkt från hushållen. Ytterligare information bör erhållas från kommunens tekniska förvaltning.

Användare av elektrisk och elektronisk utrustning får inte slänga elektrisk och elektronisk utrustning med hushållsavfallet. Användare bör använda kommunala insamlingssystem för att minska miljöpåverkan från kassering av elektrisk och elektronisk utrustning och för att öka möjligheterna till återanvändning, återvinning och återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.

**Tillverkad i Kina
För jem & fix A/S
Skomagervej 12
DK-7100, Vejle**

**Importerad av:
QuineQuintax ApS
Middelfartvej 3
DK-9220, Aalborg Øst
Tel. +45 98 15 54 44**

EU-OVERENSTEMMELSESERKLÆRING

EU-SAMSVARSERKLÆRING

EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Fremstillet i P.R.C. - Produsert i Kina - Tillverkad i P.R.C.
Bemyndiget repræsentant - Ansvarlig representant - Representant med fullmakt:
QuineQuintax ApS, Middelfartvej 3, DK-9220 Aalborg Øst

erklærer herved på eget ansvar, at: Projektør LED
(9047334 / 540406) 20 W / (9047335 / 540407) 50 W
erklærer herved på eget ansvar at: Prosjektor LED
(9047334 / 540406) 20 W / 9047335 / 540407) 50 W
intygar härmed under eget ansvar, att: Strålkastare LED
(9047334 / 540406) 20 W / (9047335 / 540407) 50 W

Er fremstillet i overensstemmelse med følgende direktiver /
Är tillverkad i enlighet med följande direktiver /
Är tillverkad enligt följande direktiv:

2014/35/EU:	Lavspændingsdirektivet
2014/30/EU:	EMC-direktivet
2011/65/EU:	RoHS-direktivet

STANDARDER - STANDARDER – NORMER:

EN IEC 55015:2019+A11:2020 - EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024 - EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 - EN IEC 61547:2023 - EN 60598-2-5:2015 - EN 60598-2-4:2018 - EN IEC 60598-1:2021+A11:2022 - EN 62493:2015+A1:2022 - lht. IEC 62321-serien

Fabrikant - Produsent - Tillverkare
jem & fix A/S, Skomagervej 12, 7100 Vejle, Danmark, www.jemogfix.dk

Josephine Quintessenza
Produktchef



24.08.2026

QuineQuintax ApS, Middelfartvej 3, DK-9220 Aalborg Øst, www.quinequintax.dk