

# MANUAL

BW-M106



## Advarsel

Inden du bruger denne enhed, bør du læse disse sikkerhedsanbefalinger og gem dem til senere brug

- Denne enhed er ikke egnet til brug for personer (også børn) med psykiske eller mentale problemer.
- Personer som ikke har læst denne manual, bør ikke bruge enheden medmindre personen er blevet instruerende
- Enheden er ikke vandtæt - hold den derfor tør
- Denne enhed er kun egnet til tempereret klima
- Note: Der er risiko for en eksplosion, hvis batteriet bliver udskiftet forkert eller hvis batteriet ikke er erstattet med det samme eller lignende batteri
- Batterier bør ikke blive udsat for steder, hvor der er risiko for overophedning
- Enheden indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningsfare

### Tekniske parametre

Bluetooth version: 5,1

Charge DC: 5 v

Frekvens: 20Hz-20KHz

Sensitivitet: 95 db / 1 khz

Stikstørrelse: Earphone interface, opladnings udgang mini USB

Rækkevide: 10m, Musik tid: 2-3t, opladnings tid: 1-2t

## Tilbehør

Ladekabel: 1 stk, Manual: 1 stk

### Bruganvisninger

Funktioner	Hvordan
Tænd	Tag høretelefoner ud af boksen
Sluk	Hold knappen på højre eller venstre nede i 4 sekunder
Parring	Høretelefoner forbindes sig automatisk, når de bliver taget ud af boksen (L for venstre og R for højre)
Parring korrekt	Tænd for Bluetooth på din enhed og vælg BW-M106
Afbrud	Sluk for Bluetooth på din enhed
Pause	Tryk på en af knapperne på høretelefonerne
Ring tilbage	Dobbelt klik på enten højre eller venstre høretelefon
Skifte sang	Tryk på den venstre knap i 2 sek. for at skifte sang
Bevare opkald	Klik på enten højre eller venstre høretelefon når din enhed ringer
Afvis et opkald	Hold en af knapperne inde indtil opkaldet er afvist