



LUFTSOLFANGER / LUFTSOLFÅNGARE INSTRUKTIONSMANUAL



Art nr. 9049083 / 320005

EAN nr. 5709133910716

Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af luftsolfangeren.

DK BRUGERVEJLEDNING

BRUG:

En luftsolfanger hjælper med at holde huset tørt ved at blæse frisk luft udefra ind i huset. Luften bliver opvarmet ved hjælp af solenergi. Dette hjælper både mod fugtskader og dårligt indeklima.

En luftsolfanger er især velegnet til kolde rum, som let bliver fugtige, når de står uopvarmede i længere tid. Det kan f.eks. være sommerhuse, kældre, udestuer eller gæsteværelser. Derudover er den et gratis supplement til opvarmning. Al energi kommer fra solen. Solventilatoren er gratis i brug. Ved dette køb bidrages der til nedsættelse af CO2 forbruget!

Luftsolfangeren virker ved at trække luft udefra ind i solfangeren gennem den justerbare ventil. Den justerbare ventil skal altid vende ned ad, så regnvand ikke kan løbe ind. Når solen skinner på solfangeren, bliver luften varmet op, og solcellerne sørger for strøm til at drive ventilatoren, som blæser luften ind i huset.

En luftsolfanger på taget må ikke ligge ned. Den skal stå med 60 – 90 graders hældning.

Nede på venstre side af termostaten sidder on/off knappen, denne skal være i position "I", for at den er tændt. Dioden i termostaten skal ikke lyse.

MONTERING:

1) Find et egnet sted til montering af luftsolfangeren. Der skal være mest muligt solindfald på solfangeren. Vær opmærksom på, om der er træer, buske, nabohuse eller markiser på huset som kan skygge for solfangeren. Placeringen ude skal stemme med en optimal placering indenfor.

Husk at solen står lavere om vinteren end om sommeren. Solfangeren skal placeres sydvendt for at være effektiv. Hvis solfangeren er placeret sydvendt, kan den på solrige dage varme og ventilere.

Solfangeren kan ikke ventilere eller varme luften op hvis:

- solen ikke skinner eller skinner svagt i vinterperioder
- solfangeren er dækket af is eller sne eller i regnvejr
- himlen er overskyet
- det er tidligt om morgenen eller sent om aftenen.

2) Afmærk hvor der skal bores hul til det medfølgende rør. OBS! Røret skal sidde i toppen af solfangeren.

3) Bor hul til røret.

4) Før røret igennem muren, derefter tilpasses røret indefra i forhold til murens tykkelse. Derefter afkortes det, og den hvide ventil sættes på.

Luftfangeren bør monteres lodret, men kan i tilfælde, hvor pladshensyn gør det nødvendigt, monteres vandret. Det kræver at der bores 2 huller af 4 mm i bunden, så kondensvandet kan løbe ud.




Justerbar ventil (skal altid vende ned ad!)



Flange, ventil, rør og termostat

Tilslut den røde ledning til kontakt 1 og den sorte (eller blå) til kontakt 3.



NB. Vær venligst opmærksom på at farverne kan variere fra billedet, dog er farverne ikke vigtige for monteringen, idet den ene ledning skal sidde i klemme 1, og den anden ledning skal sidde i klemme 3.

SPECIFIKATIONER:

- Effekt: 12W
- Ventilatorens ydeevne: 3,6W – 12 V
- Inkl. termostat, montage-kit og gennemføringsrør
- Monteres lodret (kan monteres vandret ved boring af huller i bunden)
- Al energi kommer fra solen, dermed uafhængig af el og gratis i brug
- Lavt støjniveau
- Tilfører rummet tør og opvarmet luft
- Afhjælper fugtskader og dårligt indeklima
- Ideelt til sommerhuse, kældre og fugtige rum
- Luftsolfangerens mål: 78,2 x 57 x 7,5 cm
- Rørets mål: 11 cm i diameter og 49,5 cm langt
- Vægt: 11,1 kg



MILJØ



Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.

Produkter, der er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning.

Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffe affald af elektrisk eller elektronisk udstyr sammen med husholdningsaffaldet. Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger for at mindske den miljømæssige belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk eller elektronisk udstyr og øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

Fremstillet i Kina. Produceret for: jem & fix A/S, Skomagervej 12, DK-7100 Vejle

Importeret af: QuineQuintax ApS, Middelfartvej 3, 9220 Aalborg Øst, Danmark

SE ANVÄNDARMANUAL

BRUK:

En luftsolångare hjälper till att hålla huset torrt och frostfritt genom att blåsa in frisk luft utifrån i huset. Luften värms upp med hjälp av solenergin. På så sätt slipper du fuktskador och dåligt inomhusklimat.

En luftsolångare passar särskilt bra för kalla rum, som lätt blir fuktiga när de står ouppvärmade under en längre tid. Det kan exempelvis gälla sommarhus, källare, uthus eller gästrum.

Solångaren fungerar genom att dra in utomhusluft i solångaren genom små hål. När solen lyser på solångaren värms luften upp och solcellerna sörjer för att leverera ström för att driva fläkten som blåser in luften i huset.

En luftsolångare på taket får inte ligga ner. Den ska stå med 60 – 90 graders lutning.

Nere på vänster sida av termostaten sitter på/av-knappen, denna måste stå i läge "I" för att den ska kunna slås på. Dioden i termostaten ska inte lysa.

MONTERING:

1) Hitta en plats att montera luftsolångaren på. Det ska vara så stort solinfall som möjligt på solångaren. Tänk på om det finns träd, buskar, grannhus eller markiser på huset, som kan skugga solångaren. Placeringen utomhus ska stämma med en optimal placering inne.

Kom ihåg att solen står lägre på vintern än på sommaren. Solångaren ska placeras vänd åt söder för att vara effektiv. Om solångaren är placerad vänd mot söder kan den värma och ventilerar under solrika dagar.

Solångaren kan inte ventilerar eller värma upp luften om:

- solen inte lyser eller lyser svagt under vinterperioder
- solångaren är täckt av is eller snö eller om det regnar
- det är mulet
- det är tidigt på morgonen eller sent på kvällen.

2) Markera var ett hål ska borraras för det medföljande röret. UPPMÄRKSAMHET! Röret ska sitta överst på solångaren.

3) Borra ett hål för röret.

4) För röret genom väggen, justera sedan röret från insidan i förhållande till väggens tjocklek. Sedan kortas den och den vita ventilen sätts på.

Luftfällan bör monteras vertikalt, men i de fall utrymmesskäl gör det nödvändigt kan den monteras horisontellt. Det kräver att 2 hål på 4 mm borrar i botten, så att kondensvattnet kan rinna ut.




Ställbar ventil (måste alltid vara vänd nedåt!)



Fläns, ventil, rör och termostat

Anslut den röda ledningen till switch 1 och den svarta (eller blå) till switch 3.



OBS! Observera att färgerna kan avvika från bilden, färgerna är dock inte viktiga för installationen, då en ledning måste vara i plint 1 och den andra kabeln måste vara i plint 3.

SPECIFIKATIONER

- Effekt: 12W
- Fläktprestanda: 3,6W – 12 V
- Inkl. termostat, monteringsats och genomföringsrör
- Monteras vertikalt (kan monteras horisontellt genom att borra hål i botten)
- All energi kommer från solen, alltså oberoende av el och gratis att använda
- Låg ljudnivå
- Förser rummet med torr och uppvärmd luft
- Elimineras fuktskador och dåligt inomhusklimat
- Idealisk för sommarhus, källare och fuktiga rum
- Mått på luftsamlaren: 78,2 x 57 x 7,5 cm
- Mått på röret: 11 cm i diameter och 49,5 cm långt
- Vikt: 11,1 kg



MILJØ



Elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga och skadliga för människors hälsa och för miljön, när avfallet från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) inte bortskaffas korrekt. Produkter som är märkta med nedanstående överkryssade soptunna är elektrisk och elektronisk utrustning. Den överkryssade soptunnan symboliserar att avfall från elektrisk och elektronisk utrustning inte får slängas tillsammans med osorterat hushållsavfall, utan ska samlas in separat. För detta ändamål har alla kommuner etablerat insamlingsanordningar där avfall från elektrisk och elektronisk utrustning gratis kan levereras på återvinningsstationer eller andra insamlingsställen eller hämtas direkt från hushållen. Närmare information ska inhämtas från kommunens tekniska förvaltning. Användare av elektrisk och elektronisk utrustning får inte bortskaffa avfall från elektrisk och elektronisk utrustning tillsammans med hushållsavfallet. Användare ska använda de kommunala insamlingsanordningarna för att minska den miljömässiga belastningen i samband med bortskaffande av avfall från elektrisk och elektronisk utrustning och öka möjligheterna för återvinning, återanvändning och nyttiggörande av avfall från elektrisk och elektronisk utrustning.

Tillverkad i Kina. Tillverkad för: jem & fix A/S, Skomagervej 12, DK-7100 Vejle

Importerad av: QuineQuintax ApS, Middelfartvej 3, 9220 Aalborg Øst, Danmark

EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Bemyndiget repræsentant:	
Firmanavn	QuineQuintax ApS
Adresse	Middelfartvej 3
Postnummer	9220
By	Aalborg Øst
Land	Danmark
Denne overensstemmelseserklæring er udstedt med producenten som eneansvarlig, og producenten erklærer herved, at produktet:	
Produktidentifikation:	GRAD solventilator 12W Art nr. 9049083 / 320005
er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende EU-direktiv(er) (inklusive alle gældende ændringer)	
Reference-nr.	Titel
2014/30/EU	EMC-direktivet
2011/65/EU	RoHS-direktivet
Referencer til standarder og/eller tekniske specifikationer gældende for denne overensstemmelseserklæring, eller dele heraf:	
Harmoniseret standard nr.	
EN 50022: 2010 + AC: 2011	
EN 550024: 2010	
EN 61000-3-2: 2014	
EN 61000-3-3: 2013	
EN IEC 62321-3-1:2013	
EN IEC 62321-5:2013	
EN IEC 62321-4:2013+AMD1:2017	
EN IEC 62321-7-2:2017	
EN IEC 62321-7-1:2015	
EN IEC 62321-6:2015	
EN ISO 17075:2017	
EN IEC 62321-8:2017	
EN IEC 62321-1:2013	
EN IEC 62321-2:2021	
Aalborg 05.01.2024	
 Josephine Quintessenza Produktchef	
	