

145x210mm 2024.4.19



VARMEBLÆSER 1800 W

Brugervejledning



ART NR 9058691 / 330338

EAN NR 5709133914271

Denne varmer er kun beregnet til godt isolerede rum eller lejlighedsvis brug.

Læs brugervejledningen omhyggeligt før varmeblæseren tages i brug.

BETJENING AF DIN VARMEBLÆSER

- Fjern varmeblæser fra al emballage, og anbring det på det ønskede sted.
- Sørg for, at der er et sikkert område mellem varmeblæser og møbler, gardiner osv. 50 cm sikkert område fra top og sider og 120 cm sikkert område foran.
- Udtrak ledningen helt, og sæt det i stikkontakten.
- For at aktivere varmeblæser skal du dreje strømmen og indstille drejeknappen med uret til '☀' positionen for kølig luft. Drej drejeknappen til 'I' for 900W og 'II' for 1800W.
- Drej derefter termostatknapen med uret til maks.
- Når varmeblæseren kører er der lys i den røde lampe.
- Drej termostatknapen med uret for at vælge den ønskede temperatur. Når stuetemperaturen er højere end din indstilling vil varmeblæseren stoppe med at køre. Når stuetemperaturen er lavere end din indstilling starter varmeblæseren igen.
- Denne varmeblæser er med Oscillationsfunktion, tryk på svingningsafbryderen for at bruge denne funktion
- Denne varmeovn er IP21, du kan bruge den i badeværelset.

Sikkerhedsindretninger

- Læs brugermanualen grundigt igennem før brug.
- Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V.
- Opbevares utilgængeligt for børn. Lad aldrig børn lege med varmeblæseren eller bruge den **uden** opsyn af voksne. Hvis børn eller handicappede opholder sig i nærheden af varmeblæseren, eller hvis varmeblæseren er uden opsyn, skal du være ekstra omhyggelig med sikkerhedsforanstaltningerne.
- Anvend kun jordede stikkontakter. Læg ikke ledningen oven på varmeblæseren, da der ellers vil være risiko for beskadigelse.
- For at forhindre elektrisk stød skal varmeblæserens stik sluttes til en stikkontakt, som passer til stikket. Hvis stikket ikke passer præcist i kontakten, skal du kontakte en elektriker.
- Ledningen skal være fuldt udtrukket, inden den sættes i stikkontakten.
- Ledningen må ikke komme i berøring med kogeapparater. Brug aldrig varmeblæseren i nærheden af varme overflader.
- Tjek ledningen en gang imellem. Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af en kvalificeret servicetekniker for at undgå risiko for skade. Brug aldrig varmeblæseren, hvis den ikke fungerer korrekt, hvis den er faldet ned eller blevet tabt, eller hvis den på nogen måde er beskadiget. Send varmeblæseren til eftersyn og/eller reparation hos en kvalificeret fagmand.
- Flyt ikke varmeblæseren, mens stikket sidder i stikkontakten. Ledningen må ikke vikles rundt om blæseren.
- Varmeblæseren må ikke placeres direkte foran en stikkontakt.
- Varmeblæseren må ikke ligge ned men skal stå i oprejst position.
- Anvend ikke varmeblæseren i nærheden af karbad, brusebad, swimmingpool eller i fugtige omgivelser eller vejr. Varmeblæseren må heller ikke udsættes for vand i form af stråler og sprøjt. Sænk aldrig varmeblæseren ned i vand eller andre væsker (se afsnittet for "Rengøring og vedligeholdelse")
- Rør ikke ved varmeblæseren, da der kan være risiko for skoldning (gælder særligt for børn).
- Varmeblæseren må aldrig overdækkes (må derfor ikke anvendes til tørring af for eksempel vasketøj) eller indbygges.

- Varmebælseren må ikke være drevet gennem en ekstern timer eller andet udstyr, som automatisk kan tænde apparatet.
- Varmebælseren skal være placeret med en afstand af min. 1m fra væg/gardiner/møbler.
- Varmebælseren må ikke bruges på steder, hvor dette kan medføre en risiko f. eks steder, hvor der opbevares meget brandfarlige, eksplosive eller kemiske stoffer, eller i meget fugtige omgivelser.
- Varmebælseren må ikke opstilles i rum, hvor der anvendes eller opbevares brændbare væsker eller gasser samt lak og lim.
- Hvis der anvendes forlængerledning, skal den være så kort som muligt og altid være rullet helt ud.
- Der må ikke sluttes andre apparater til det netstik, som varmbælseren er tilsluttet.
- Stik ikke fingre eller andre genstande ind i ventilationen eller udblæsningsåbningen. Dette kan medføre brand, elektrisk stød, personskade eller skader af varmbælseren. Undgå at blokere for åbningerne og berøring med varmbælseren, mens den kører.
- På grund af brandfare må ind- og udblæsningsristerne til luft ikke blokeres på nogen måde. Anbring aldrig varmbælseren på et ustabil underlag såsom en madras, da der i modsat fald kan opstå blokering.
- Anbring altid varmbælseren på et jævnt, plant, tørt og vandret underlag, så den ikke kan vælte. Varmebælseren og andre genstande må ikke stilles oven på ledningen. Før ikke ledningen ind under gulvtæpper eller måtter, dæk ikke ledningen til, lad ikke ledningen ligge, hvor folk kan falde i den, og læg ikke ledningen et sted, hvor den kan blive klemt fast.
- Varmebælseren og især gitteret bliver meget varm under brug. Rør derfor aldrig ved den eller det, når varmbælseren er tændt. På grund af risiko for forbrændinger må hud ikke komme i kontakt med de varme flader.
- Varmebælseren er alene beregnet til almindeligt brug.
- Varmebælseren er kun til indendørs brug.
- Sørg for at varmbælseren altid holdes tør.

Reparer aldrig selv varmbælseren. Send den på et autoriseret serviceværksted. Hvis netledningen er i stykker skal den udskiftes af autoriseret servicefolk.

AUTO SIKKERHEDSLUKNING

Varmebælseren har en indbygget sikkerhedsanordning, der slukker for varmen i tilfælde af utilsigtet overophedning. Følg de næste trin for at nulstille varmbælseren:

- Drej kontrolindstillingen til 'O' position.
- Tænd for stikkontakten, og vent 5-10 minutter, til enheden er kølet af.
- Når enheden er afkølet, skal du tilslutte den og bruge den normalt.
- Drej drejekontakten til den ønskede position (Ventilator, Lav eller Høj).
- Drej termostatkontakten til den ønskede temperaturposition.
- Når du føler stuetemperaturerne er behagelige, skal du dreje termostatkontakten langsomt mod uret i minimal retning, indtil apparatet slukker.
- Termostatkontakten holder rumtemperaturen automatisk på den ønskede temperatur.
- Du kan også dreje termostatkontakten mod uret til minimumspositionen eller dreje termostatkontakten med uret til den maksimale position for at gøre temperaturen lavere eller højere.


Vælted sikring

Denne varmeblæser er udstyret med en sikkerhedsvippekontakt, der automatisk slukker for varmeelementet, hvis ikke den er i lodret stilling. Varmeblæser forsætter normalt, når varmeblæser vender tilbage til lodret stilling.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

- Sørg for at slukke for strømforsyningen og trække stikket ud før rengøring.
- Vent til varmeblæseren er kølet tilstrækkeligt ned.
- Rengør varmeblæseren med en fugtig klud. **LAD IKKE** vand komme ind i apparatet.
- Brug **IKKE** sæbe eller kemikalier, der kan beskadige varmeblæserens overflade.
- Tillad tilstrækkelig tørretid, før du tager den igen i brug.
- Rengør luftindtag og -udtag regelmæssigt med en støvsuger (med regelmæssig brug mindst to gange om året).
- Når enheden ikke er i brug. Anbefaler vi, at varmelegemet pakkes igen i sin originale emballage og opbevares på et køligt og tørt sted.

Instruktion til miljøbeskyttelse



Denne markering angiver, at dette produkt ikke bør bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers sundhed fra ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal du genanvende det på en ansvarlig måde for at fremme en bæredygtig genbrug af materielle ressourcer. For at returnere din brugte enhed skal du bruge retur- og indsamlingssystemerne eller kontakte forhandleren, hvor produktet blev købt. De kan tage dette produkt til miljø sikker genbrug.

Tekniske specifikationer

Spænding: 220-240 V~
Effekt: 1800W
IP-klassificering: IP 21
2 varmetrin: 900W / 1800W + kold luft
Termosikring
Justerbar termostat
Overophedningssikring
Vælted sikring
Mål: 19.5 x 13.8 x 29.2 cm
Vægt: 1.65 kg

Art nr 9058691/330338					
Betegnelse	Symbol	Værdi	Enhed	Betegnelse	Ja/Nej
Varmeudgang				Type af regulering for lokale varmere	
Nominel varmeudgang	P _{nom}	1.8	kW	Manuel varmekontrol med integreret termostat	[nej]
Minimum varmeudgang (vejledende)	P _{min}	0.9	kW	Manuel varmekontrol med rum- og/eller udendørs temperatur tilbageføring	[nej]
Maksimum kontinuerlig varmeudgang	P _{max,c}	1.8	kW	Elektronisk varmekontrol med rum- og/eller udendørs temperatur tilbageføring	[nej]
Strømforbrug				Udgang med ventilator	[nej]
Ved nominel varmeudgang	e _{lmax}	0.000	kW	Type af varmeudgang/temperaturkontrol	
Ved minimum varmeudgang	e _{lmin}	0.000	kW	Enkelttrinsudgang og ingen temperaturkontrol	[nej]
Ved standby	e _{lsb}	0.000	kW	To eller flere manuelle trin, ingen rumtemperaturkontrol	[nej]
				Mekanisk termostat for rumtemperaturkontrol	[ja]
				Elektronisk termostat for rumtemperaturkontrol	[nej]
				Elektronisk rumtemperaturkontrol plus dagtimer	[nej]
				Elektronisk rumtemperaturkontrol plus ugetimer	[nej]
				Andre kontroloptions	
				Rumtemperaturkontrol med tilstedeværelsesføler	[nej]
				Rumtemperaturkontrol med åbent vindue sensor	[nej]
				Med afstandskontrol	[nej]
				Med mulig startkontrol	[nej]
				Med begrænsning af virketid	[nej]
				Med rumtemperaturføler	[nej]

N - Sikkerhetsanvisninger

- Les bruksanvisningen grundig før bruk.
- Varmeviften kan kun tilkobles 230 V.
- Oppbevares utilgjengelig for barn. La aldri barn leke med varmegiften, eller bruke den **uten tilsyn av voksne. Hvis barn eller handicappede oppholder seg nær varmegiften, eller hvis varmegiften er uten tilsyn, må du være ekstra omhyggelig med sikkerhetstiltakene.**
- Bruk bare jordede stikkontakter. Ikke legg ledningen oppå varmegiften, da dette vil medføre fare for skade.
- For å hindre elektrisk støt skal varmegiftens støpsel tilsluttes en stikkontakt som passer til støpslet. Hvis støpslet ikke passer nøyaktig inn i stikkontakten, må du kontakte en elektriker.
- Ledningen må være dratt helt ut før støpslet settes i stikkontakten.
- Ledningen må ikke komme i kontakt med kokeapparater. Bruk aldri varmegiften nær varme overflater.
- Sjekk ledningen av og til. Hvis ledningen er skadet, må den skiftes ut av en autorisert servicetekniker for å unngå skader. Bruk aldri varmegiften hvis den ikke fungerer som den skal, hvis det har falt eller f.eks. har blitt mistet i gulvet eller på annen måte er skadet. Send varmegiften til kontroll og/eller reparasjon hos en kvalifisert fagmann.
- Ikke flytt varmegiften når støpslet står i stikkontakten. Ledningen må ikke vikles rundt varmegiften.
- Varmegiften bør ikke plasseres direkte foran en stikkontakt.
- Varmegiften må ikke ligge, men må stå i oppreist posisjon.
- Ikke bruk varmegiften i nærheten av badekar, dusj, svømmebasseng eller i fuktige omgivelser eller fuktig vær. Varmegiften må heller ikke utsettes for vann i form av stråler eller sprut. Senk aldri varmegiften ned i vann eller andre væsker (se avsnittet "Rengjøring og vedlikehold")
- Ikke ta på varmegiften, da det kan være risiko for skolding (gjelder spesielt for barn).
- Varmegiften må ikke tildekkes (må for eksempel ikke brukes til tørking av klær) eller bygges inn.
- Varmegiften må ikke tilkobles via en ekstern timer eller annet utstyr som kan slå på apparatet automatisk.
- Varmegiften må være plassert i en avstand på min. 1 m fra vegg/gardiner/møbler.
- Varmegiften må ikke brukes på steder hvor dette kan være risikabelt, som f.eks. steder hvor det oppbevares meget brannfarlige, eksplosive eller kjemiske stoffer, eller i meget fuktige omgivelser.
- Varmegiften må ikke installeres i områder hvor bruke eller lagre brennbare væsker, gasser, lakk eller lim.
- Hvis det brukes skjøteledning, må den være så kort som mulig og alltid være rullet helt ut.
- Ikke koble andre enheter til stikkontakten hvor varmegiften er tilkoblet.
- Ikke stikk fingre eller andre gjenstander i ventilasjons- eller utblåsningsåpningen. Dette kan føre til brann, elektrisk støt, personskade eller skade på varmegiften. Unngå å blokkere åpningene eller ta på varmegiften mens den er i drift.
- På grunn av brannfare, må inn- og utløpsåpningene for luft ikke hindres på noen måte. Ikke plasser ovnen på et ustabilt underlag, som for eksempel en madrass, da dette vil kunne gi en blokkering.
- Plasser alltid varmegiften på et jevnt, flatt, tørt og vannrett underlag, slik at den ikke kan velte. Varmegiften og andre gjenstander må ikke plasseres oppå ledningen. Ikke legg ledningen under gulvtepper eller matter, og dekk ikke ledningen til. Ikke la ledningen ligge slik at folk kan snuble i den, eller slik at den kan komme i klem.
- Varmegiften, og spesielt gitteret, kan bli meget varm under bruk. Derfor skal man ikke ta på noen del av varmegiften når den er slått på. For å unngå forbrenninger, må hudkontakt med de varme flatene unngås.

- Varmeviften er kun beregnet for almindelig brug.
- Varmeviften er kun beregnet for innendørs bruk.
- Pass på at varmegiften alltid holdes tørr.

Reparer aldri varmegiften selv. Send den til et autorisert serviceverksted. Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av autorisert servicepersonell.

Korrekt bortskaffelse



Dette symbol betyder, at varmeren ikke må bortskaffes med husholdningsaffaldet. Den skal afleveres på en genbrugsstation, så de genbrugelige dele kan oparbejdes til genbrug, og så de ikke-genbrugelige dele kan blive bortskaffet på miljørigtig måde.

Information om reklamationsret

Reklamationsretten begynder på købsdagen og løber i 2 år. Reklamationsretten dækker udelukkende materiale- eller produktionsfejl. Reparationer under reklamationsretten skal udføres på et af sælgeren godkendt værksted, og købsnotaen skal medbringes.

Reklamationsretten bortfalder i følgende tilfælde:

- Normal slitage.
- Ukorrekt brug, overbelastning, brug af ikke godkendt tilbehør.
- Brug af vold og udefra kommende hændelser.
- Ødelæggelse som følge af at brugervejledningen ikke er blevet fulgt, f.eks. forkert el-tilslutning.
- Delvis eller hel adskillelse af varmeren

Fremstillet i Kina.

For jem & fix A/S. skomagervej 12, DK-7100 Vejle

EU-importør: QuineQuintax Aps, Middelfartvej 3, 9220 Aalborg Øst, Denmark

Mht service venligst kontakt:

QuineQuintax ApS
Middelfartvej 3
9220 Aalborg Ø
Denmark
T +45 98 15 54 44
www.quine.dk

EU-OVERENSSTEMMELSESESKLÆRING

Bemyndiget repræsentant:	
Firmanavn	QuineQuintax ApS
Adresse	Middelfartvej 3
Postnummer	9220
By	Aalborg Øst
Land	Danmark
Denne overensstemmelseserklæring er udstedt med producenten som eneansvarlig, og producenten erklærer herved, at produktet:	
Produktidentifikation:	GRAD Varmeblæser 1800W IP21 Art nr. 9058691 / 330338
er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende EU-direktiv(er) (inklusive alle gældende ændringer)	
Reference-nr.	Titel
2014/35/EU	Lavspændingsdirektivet
2014/30/EU	EMC-direktivet
Referencer til standarder og/eller tekniske specifikationer gældende for denne overensstemmelseserklæring, eller dele heraf:	
Harmoniseret standard nr.	
EN 60335-2-30:2009+A11:2012+A1:2020+A12:2020+A2:2022+A13:2022	
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021+A16:2023	
EN 62233:2008	
EN 55014-1:2017+A11:2020	
EN 55014-2:2015	
EN IEC 61000-3-2:2019	
EN 61000-3-3:2013+A1:2019	
Aalborg 18/04/2024	
 Josephine Quintessenza Produktchef	
	