




LUFTKØLERTÅRN



ART NR 9059264 / 350201
EAN NR 5709133914400

LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG

Tårnets hoveddele



Anvendelse







Fyld vandbeholderen

1. Træk vandbeholderen ud
2. Fyld beholderen med koldt og rent vand så vandet står mellem "Min" og "Max" mærkerne på beholderen.
3. For at forøge køleeffekten lægges fryseelementet i vandbeholderen. Før fryseelementet kan bruges, skal det fyldes med vand og lægges i fryseren indtil vandet er helt frosset.
4. Luk vandbeholderen.

OBS!

- ! Strømmen til køletårnet skal være afbrudt før påfyldning af vand.
- ! Brug kun vand i vandbeholderen. Tilsæt ikke kemikalier, olier eller andre additiver.
- ! Brug kun rent koldt vand i vandbeholderen (kogt forud).
- ! Vær opmærksom på at vandstanden i vandbeholderen er mellem "Min" og "Max" markeringerne.

Placer tårnet på en plan flade og sæt stikket i stikkontakten. Strømindikatoren lyser og indikerer at luftkøleren er i standbytilstand. Rumtemperaturen vises på displayet.

-  Tryk på knappen og køletårnet starter. Standardindstillingen er sat til middel hastighed. Tryk på knappen igen og køletårnet er nu tilbage på standby.
-  Hastighedsknap: Tryk på knappen og vælg middel, høj eller lav blæserhastighed.
-  Funktionsknap: Standard er normal vind. Tryk på knappen for skifte til naturlig vind eller sovevind.
-  Sving knap: Tryk på denne knap for at få luftretningen til at svinge fra side til side. Svingindikatoren lyser. Tryk igen for at stoppe funktionen.
-  Timerknap: Timeren kan indstilles til op til 12 timer. Hvert tryk på knappen forhøjer tiden med 1 time.
-  Køleknap: Starter kølefunktionen. Hvis fryseelementet lægges i vandtanken, vil den udblæste luft være meget mere kølende. Tryk igen for stoppe funktionen. Vær opmærksom på, at vandstanden skal være over "Min" markeringen.



Kontrolpanel og fjernbetjening:



Fjernbetjening

Fjernbetjeningen bruger et knapcellebatteri af typen CR2025 (3V). For at fjerne batterislæden skal du bruge tommelfingeren til at klemme udløsningsfanen til højre og derefter trække slæden ud. Sæt batteriet i slæden, og skub slæden tilbage i fjernbetjeningen. Vi anbefaler brug af et lithium-ion-batteri for at forlænge levetiden. BEMÆRK: Følg anvisningerne om bortskaffelse af batterier på batteripakningen eller kontakt din lokale genbrugsstation for sikker bortskaffelse af batterier.

Før fjernbetjeningen tages i brug, skal du fjerne den isolerende film som vist på billedet nedenfor. Alle funktioner, der udføres med fjernbetjeningen, fungerer identisk på enhedens kontrolpanel.



Opbevaring og vedligeholdelse

Advarsel: Afbryd altid strømmen til enheden før enhver rengøring eller vedligeholdelse. Rengør mindst én gang om ugen, tøm vandbeholderen helt og fyld rent vand i. Når dette gøres vil det effektivt reducere ophobning af mineraler og hjælpe til at forøge levetiden for vandelementet.

Gør dette når enheden ikke skal bruges i længere tid:

Sørg for at alle dele er tørre ved at lade ventilatoren køre i "kun ventilator" mode i 30 minutter før opbevaring (tiden afhænger af den relative fugtighed i omgivelserne). Sluk for enheden og tag stikproppen ud af stikkontakten. Tøm al vandet ud af vandbeholderen og rengør den med en fugtig klud for at fjerne støv og snavs. Tag vandelementet ud af enheden og rengør det under rent vand. For at undgå deformation, skrub ikke nettet med hænderne og sæt det tilbage i enheden. Dæk enheden med et klæde eller med plast for at undgå støv og ridser. Rul ledningen op og tag den væk fra gulvet for at beskytte den.

OBS!

Før rengøring skal enheden sættes på OFF og strømmen til enheden afbrydes. Skru vandpumpeforbindelsen af og træk vandbeholderen ud, rengør vandbeholderen og sæt den på plads og skru vandpumpeforbindelsen på igen. Se fig. B.

Fyld vandbeholderen med rent vand og tøm den helt igen. Fyld beholderen igen op til "Max" markeringen. Brug en fugtig klud til at fjerne snavs og støv fra overfladen på enheden, brug ikke rengøringsmidler eller kemikalier. Placer enheden på et tørt sted uden direkte sollys.




Fig. A




Fig. B

Tilbehør:

1x fjernbetjening
2 x fryseelementer

Tekniske data:

- Spænding: 230 V
- Effekt: 70 W
- 3 hastigheder
- Integreret håndtag
- LED-skærm
- Rotation
- Fjernbetjening
- 3 vindtypevalg
- 0–12 timers timerindstilling
- 3,5 L vandtank til nedkøling

Advarsler og forsigtighedsanvisninger

1. Brug kun køletårnet til den angivne spænding.
2. Reparer ikke selv og foretag ikke ændringer. Det skal ske hos en fagmand.
3. For at undgå beskadigelser, betjen ikke enheden med våde hænder.
4. Hvis ledningen bliver ødelagt, skal den udskiftes af en fagmand.
5. Afbryd strømmen til enheden når den ikke er i brug.
6. For at undgå beskadigelser, stik ikke genstande ind i luftindgang eller -udgang.
7. Brug ikke enheden i nærheden af eksplosionsfarlig eller brændbar gas.
8. Brug kun enheden på en plan flade.
9. Må ikke bruges udendørs.
10. Vandstanden i vandbeholderen må ikke være over "Max". I meget fugtige omgivelser skal vandstanden være på "Min" markeringen.
11. Pas på ikke at vælte eller vippe vandbeholderen når du isætter eller flytter den. Hvis du vil flytte den, så skub den til siden for at undgå at spilde vand.
12. Pas på ikke at vælte enheden. Hvis enheden bliver skubbet til eller vælter og der kommer vand i den, så afbryd strømmen og send den til eftersyn hos en fagmand.
13. Placer ikke genstande på enheden og tildæk ikke ventilationsåbningerne.
14. Rengør enheden med en let fugtig klud. Brug ikke nogen form for rengøringsmidler og rengør ikke med vand.
15. Placer ikke enheden så luftudgangen kommer nær vægge eller gardiner.
16. Slå eller ryst ikke enheden mens den er i gang, det kan forårsage at den stopper.
17. Vandet i vandbeholderen kan ændre sig om sommeren. Forny vandet jævnligt.
18. Enheden må ikke placeres direkte under en stikkontakt.
19. Brug ikke enheden i umiddelbar nærhed af et bad, en bruser eller en swimmingpool.
20. Enheden er ikke beregnet til at blive brugt af personer, inkl. børn, med reducerede fysiske, sansemæssige eller mentale færdigheder, med mindre de har fået instruktion om brug af enheden af en person der er ansvarlig for deres sikkerhed.
21. Børn skal instrueres om ikke at lege med enheden.
22. Brug ikke enheden med et program eller en timer, der kan starte enheden automatisk.

NO Advarsler og forsiktighetsregler

1. Bruk bare tårnkjøleviften med spesifisert spenning.
2. Ikke reparer eller foreta endringer selv. Det må gjøres av en fagmann.
3. Ikke bruk enheten med våte hender for å unngå skade.
4. Hvis ledningen er skadet, må den skiftes av en fagmann.
5. Koble fra strømmen til enheten når den ikke er i bruk.
6. Ikke stikk gjenstander inn i luftinntaket eller utløpet for å unngå skade.
7. Ikke bruk enheten i nærheten av eksplosiv eller brennbar gass.
8. Bruk enheten bare på en flat overflate.
9. Skal ikke brukes utendørs.
10. Vannnivået i vanntanken må ikke være over "Max". I veldig fuktige omgivelser må vannstanden være på "Min"-merket.
11. Vær forsiktig så du ikke velter eller vipper vannbeholderen når du setter den inn eller beveger den. Hvis du vil flytte den, skyver du den til siden for å unngå å søle vann.
12. Vær forsiktig så du ikke velter enheten. Hvis enheten blir dyttet eller velter og det kommer vann inn i den, må du slå av strømmen og få den inspisert av en fagmann.
13. Ikke plasser gjenstander på enheten eller dekk til ventilasjonsåpningene.
14. Rengjør enheten med en lett fuktet klut. Ikke bruk noen form for vaskemiddel og ikke rengjør med vann.
15. Ikke plasser enheten slik at luftutløpet kommer nær vegger eller gardiner.
16. Ikke dunk eller rist i enheten mens den er i gang, det kan føre til at den stopper.
17. Vannet i vannbeholderen kan endre seg om sommeren. Skift vannet regelmessig.
18. Enheten må ikke plasseres direkte under en stikkontakt.
19. Ikke bruk enheten i umiddelbar nærhet av badekar, dusj eller svømmebasseng.
20. Enheten er ikke beregnet å bli brukt av personer, inkl. barn, med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale ferdigheter, med mindre de har fått instruksjon om bruk av enheten av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
21. Barn skal instrueres om ikke å leke med enheten.
22. Ikke bruk enheten med et program eller et tidsur som kan starte enheten automatisk.

Fremstillet i Kina.
For jem & fix A/S, Skomagervej 12, DK-7100 Vejle

For service:
QuineQuintax ApS
Middelfartvej 3
DK-9220 Aalborg Øst
www.quine.dk

QuineQuintax ApS. fratræder sig ansvaret af skader, der skyldes forkert behandling eller betjening af tårnet.



“Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.

Produkter, der er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand’, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning.”

EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

EU-IMPORTØR
QUINEQUINTAX ApS
Middelfartvej 3
DK-9220 Aalborg Øst
Danmark

QUINEQUINTAX ApS
erklærer herved på eget ansvar at,

luftkølerårnet GRAD art nr **9059264 / 350201 / EAN 5709133914400**
er fremstillet i overensstemmelse med følgende:

Direktiver:
Low Voltage Directive 2014/35/EU

Standarder:
EN 60335-2-98:2003 + A1:2005 + A2:2008 + A11:2019
EN 60335-2-80:2003 + A1:2004 + A2:2009
EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019
EN 6223:2008

EN 55014-1: 2017 + A11: 2020
EN IEC 61000-3-2: 2019
EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019
EN 55014-2: 2015

IEC 60335-2-80
IEC 60335-2-98

ifølge:
SGS-CSTC "Verification of Compliance": NBES181200043403-M2 (14.09.2021)
SGS-CSTC "Verification of Compliance": SHEM210800859501 (18.08.2021)

Produktet er fremstillet for jem & fix A/S, Skomagervej 12, DK-7100 Vejle

Aalborg, 24 september 2021



Josephine Quintessenza
Produktchef

QUINEQUINTAX ApS,
Middelfartvej 3
DK-9220 Aalborg Øst

