



VARMEBLÆSER 2000 W



ART NR 9086792 / 330334

EAN NR 5709133918293

LÆS BRUGERMANUALEN FØR BRUG

DK / NO Brugervejledning

DK SIKKERHEDSANVISNINGER

- Læs altid brugermanualen grundigt før brug.
- Brug kun apparatet indendørs og til det formål, det er beregnet til.
- Efterlad aldrig apparatet uden opsyn, når det er tændt.
- Sluk altid apparatet og træk stikket ud, når det ikke er i brug.
- Sørg for, at apparatet står stabilt på en plan overflade.
- Apparatet må bruges af børn fra 8 år og personer med nedsatte evner kun under opsyn eller efter instruktion.
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Hold børn under 3 år væk fra apparatet.
- Vær særlig opmærksom, da apparatet kan blive meget varmt.
- Dæk aldrig apparatet til – det kan medføre overophedning .
- Der skal være minimum 50 cm afstand til møbler, gardiner og lignende fra siderne og toppen af varmeblæseren og 120 cm afstand foran.
- Placer ikke apparatet nær brændbare væsker eller materialer.
- Rør ikke ved varme overflader – brug evt. beskyttelse (fx handsker).
- Brug kun apparatet i et godt ventileret rum.
- Brug ikke apparatet i nærheden af bad, bruser eller swimmingpool.
- Placer ikke apparatet direkte under en stikkontakt.
- Sørg for fri luftcirkulation – blokér ikke luftindtag eller -udgang.
- Kontrollér, at spændingen passer til strømforsyningen.
- Brug kun egnede forlængerledninger med korrekt effekt.
- Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af en fagperson.
- Undgå kontakt med vand eller fugt – risiko for elektrisk stød.
- Brug ikke apparatet, hvis det er beskadiget eller har været tabt.
- Hvis der kommer væske eller genstande ind i apparatet, skal det straks afbrydes og kontrolleres af en fagperson.

NO SIKKERHETSANVISNINGER

- Les alltid bruksanvisningen nøye før bruk.
- Bruk apparatet kun innendørs og til det formålet det er beregnet for.
- Ikke la apparatet stå uten tilsyn når det er i bruk.
- Slå alltid av apparatet og trekk ut støpselet når det ikke er i bruk.
- Sørg for at apparatet står stabilt på en jevn overflate.
- Apparatet kan brukes av barn fra 8 år og personer med nedsatte evner kun under tilsyn eller etter opplæring.
- Barn må ikke leke med apparatet.
- Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Hold barn under 3 år unna apparatet.
- Vær ekstra oppmerksom, da apparatet kan bli svært varmt.
- Ikke dekk til apparatet – dette kan føre til overoppheting .
- Det skal være minst 50 cm avstand til møbler, gardiner og lignende fra sidene og toppen av varmeviften, og 120 cm avstand foran.

- Plasser ikke apparatet nær brennbare væsker eller materialer.
- Unngå å berøre varme overflater – bruk eventuelt beskyttelse (f.eks. hansker).
- Bruk apparatet kun i et godt ventilert rom.
- Ikke bruk apparatet i nærheten av badekar, dusj eller svømmebasseng.
- Ikke plasser apparatet rett under en stikkontakt.
- Sørg for fri luftsirkulasjon – ikke blokker luftinntak eller luftutløp.
- Kontroller at spenningen samsvarer med strømforsyningen.
- Bruk kun egnede skjøteledninger med riktig kapasitet.
- Hvis ledningen er skadet, må den skiftes av fagperson.
- Unngå kontakt med vann eller fuktighet – fare for elektrisk støt.
- Ikke bruk apparatet hvis det er skadet eller har blitt mistet.
- Hvis væske eller gjenstander kommer inn i apparatet, trekk ut støpselet og få det kontrollert av fagperson.

SPEKIFIKATIONER

- Spænding: 230V~ 50Hz
- Effekt: 1000 / 2000 W
- 2 varmeindstillinger
- Med justerbar termostat
- Integreret læder bærehåndtag
- Strømindikatorlys
- Overophedningssikret
- Ledningslængde: 1,6 M
- Mål: 23,1 x 11,6 x 23,9 cm
- Vægt: 1 kg

BRUG

1. Placering

- Sørg for, at varmeblæseren står stabilt og fladt.
- Der skal være minimum 50 cm afstand til møbler, gardiner og lignende fra siderne og toppen af varmeblæseren og 120 cm afstand foran.

2. Tilslutning

- Tilslut kun varmeblæseren til en fast 230V~ stikkontakt.

3. Funktioner

Drej effektknappen op på maksimum og vælg derefter ønsket funktion:

- Slukket tilstand i position "0"

- Ventilator tilstand: 

- Trin I: Varm luft – lav effekt (1000W)
- Trin II: Varm luft – høj effekt (2000W)

OVEROPHEDNINGSSIKRING

Apparatet er udstyret med en overophedningsbeskyttelse, der automatisk slukker enheden i tilfælde af overophedning.

Hvis apparatet slukker automatisk:

- Sluk og tag stikket ud.
- Fjern årsagen til overophedningen (f.eks. blokeret luftindtag, støv eller fnug).
- Lad apparatet køle af 5-10 minutter.
- Tryk nedenstående knap ind.
- Herefter kan det tændes igen.

VEDLIGEHOLDELSE

- Tjek apparatet jævnligt.
- Før rengøring: Sluk for apparatet og tag stikket ud af kontakten.
- Tjek for støv eller fnug inde i apparatet.
- Rengør ydersiden med en fugtig klud.
- Brug en støvsuger til at rense gitteret foran og ovenpå apparatet.
- Brug ikke opløsningsmidler, skrappe kemikalier, alkohol eller benzin til rengøring.

BORTSKAFFELSE



Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.

Produkter, der er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning

Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffe affald af elektrisk eller elektronisk udstyr sammen med husholdningsaffaldet. Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger for at mindske den miljømæssige belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk eller elektronisk udstyr og øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

SPECIFIKATIONER FOR VARMEEFFEKT OG STYRINGSFUNKTIONER

Kontaktoplysninger				QuineQuintax ApS, Middelfartvej 3, DK-9220 Aalborg Øst, Tlf. + 45 98 15 54 44	
Art nr. 9086792 / 330334					
Element	Symbol	Værdi	Enhed	Element	Ja / Nej
Varmeeffekt				Type af varmeeffekt/rumtemperaturkontrol	
Nominel varmeeffekt	P _{nom}	1.800 - 2.000	kW	enkelttrin varmeeffekt og ingen rumtemperaturkontrol	Nej
Minimum varmeeffekt (vejledende)	P _{min}	0.900	kW	to eller flere manuelle trin, ingen rumtemperaturkontrol	Nej
Maksimal kontinuerlig varmeeffekt	P _{max,c}	2.000	kW	med mekanisk termostat til rumtemperaturkontrol	Ja
Strømforbrug				med elektronisk rumtemperaturkontrol	Nej
I slukket tilstand	P _o	0,00	W	elektronisk rumtemperaturkontrol plus dagtimer	Nej
I standby-tilstand	P _{sm}	N/A	W	elektronisk rumtemperaturkontrol plus uge timer	Nej
I tomgangstilstand	P _{idle}	0,00	W	Andre kontrolmuligheder	
I netværks standby	P _{nsm}	N/A	W	rumtemperaturkontrol med tilstedeværelsesdetektion	Nej
Standby-tilstand med visningsinformation eller status			Nej	rumtemperaturkontrol med registrering af åbent vindue	Nej
Sæsonbestemt energieffektivitet ved rumopvarmning i aktiv tilstand	η _{S,on}	85,0	%	fjernstyringsmulighed	Nej
				adaptiv startkontrol	Nej
				begrænsning af arbejdstid	Nej
				sort pæresensor	Nej
				selvlærende funktionalitet	Nej
				kontrolnøjagtighed	Nej

Fremstillet i Kina
For jem & fix A/S
Skomagervej 12
DK-7100, Vejle

Importeret af:
QuineQuintax ApS
Middelfartvej 3
DK-9220, Aalborg Øst
Tlf. +45 98 15 54 44

SE Användarmanual

SE SÄKERHETSINSTRUKTIONER

- Läs alltid bruksanvisningen noggrant före användning.
- Använd endast apparaten inomhus och för dess avsedda ändamål.
- Lämna aldrig apparaten utan uppsikt när den är påslagen.
- Stäng alltid av apparaten och dra ur sladden när den inte används.
- Se till att apparaten står stabilt på en plan yta.
- Apparaten får endast användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga om de övervakas eller har fått instruktioner.
- Barn får inte leka med apparaten.
- Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
- Håll barn under 3 år borta från apparaten.
- Var särskilt försiktig eftersom apparaten kan bli mycket varm.
- Täck aldrig över apparaten – det kan orsaka överhettning .
- Det måste finnas ett minsta avstånd på 50 cm från möbler, gardiner och liknande från sidorna och toppen av värmaren och ett avstånd på 120 cm framför.
- Placera inte apparaten nära brandfarliga vätskor eller material.
- Rör inte heta ytor – använd skyddsutrustning vid behov (t.ex. handskar).
- Använd endast apparaten i ett välventilerat rum.
- Använd inte apparaten nära badkar, dusch eller simbassäng.
- Placera inte apparaten direkt under ett uttag.
- Säkerställ fri luftcirkulation – blockera inte luftintaget eller luftutloppet.
- Kontrollera att spänningen överensstämmer med strömförsörjningen.
- Använd endast lämpliga förlängningssladdar med rätt effekt.
- Om sladden är skadad måste den bytas ut av en fackman.
- Undvik kontakt med vatten eller fukt – risk för elektrisk stöt.
- Använd inte enheten om den är skadad eller har tappats.
- Om vätska eller föremål kommer in i enheten, dra omedelbart ur sladden och låt en fackman kontrollera den.

SPECIFIKATIONER

- Spänning: 230V~ 50Hz
- Effekt: 1000 / 2000 W
- 2 värmelägen
- Med justerbar termostat
- Integrerat bärhandtag i läder
- Strömindikatorlampa
- Överhettningsskydd
- Kabellängd: 1,6 m
- Mått: 23,1 x 11,6 x 23,9 cm
- Vikt: 1 kg

ANVÄNDA

1. Placering

- Se till att värmefläkten står stabilt och plant.
- Det ska vara minst 50 cm avstånd till möbler, gardiner och liknande från sidorna och ovanför värmefläkten, samt 120 cm framför.

2. Anslutning

- Anslut endast värmaren till ett fast 230V~-uttag.

3. Funktioner

Vrid effektreglaget till max och välj därefter önskad funktion:

- Avstängt läge i position "0"
- Fläktläge
- Steg I: Varm luft – låg effekt (1000W)
- Steg II: Varm luft – hög effekt (2000W)

ÖVERHETNINGSSKYDD

Apparaten är utrustad med ett överhettningsskydd som automatiskt stänger av den vid överhettning.

Om apparaten stängs av automatiskt:

- Stäng av och dra ur sladden.
- Åtgärda orsaken till överhettningen (t.ex. blockerat luftintag, damm eller ludd).
- Låt apparaten svalna i 5–10 minuter.
- Tryck på knappen nedan.
- Efter det kan den slås på igen.

UNDERHÅLL

- Kontrollera enheten regelbundet.
- Före rengöring: Stäng av apparaten och dra ur sladden ur uttaget.
- Kontrollera om det finns damm eller ludd inuti apparaten.
- Rengör utsidan med en fuktig trasa.
- Använd en dammsugare för att rengöra gallret framför och ovanpå apparaten.
- Använd inte lösningsmedel, starka kemikalier, alkohol eller bensin för rengöring.

FÖRFOGANDE



Elektrisk och elektronisk utrustning (EEE) innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga och skadliga för människors hälsa och miljön när avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) inte kasseras på rätt sätt.

Produkter märkta med den överkorsade behållaren nedan är elektrisk och elektronisk utrustning. Den

■ korsade soptunnan symboliserar att avfall från elektrisk och elektronisk utrustning inte får slängas tillsammans med osorterat hushållsavfall, utan måste samlas in separat.

För detta ändamål har alla kommuner etablerat insamlingssystem där avfall från elektrisk och elektronisk utrustning kan lämnas in gratis av medborgarna på återvinningsstationer eller andra insamlingsställen eller hämtas direkt från hushållen. Ytterligare information ska inhämtas från kommunens tekniska förvaltning

Användare av elektrisk och elektronisk utrustning får inte slänga elektrisk eller elektronisk utrustning tillsammans med hushållsavfallet. Användare ska använda de kommunala insamlingssystemen för att minska miljöbelastningen i samband med bortskaffande av elektrisk eller elektronisk utrustning och för att öka möjligheterna till återanvändning, återvinning och återvinning av avfall från elektrisk och elektronisk utrustning.

SPECIFIKATIONER FÖR VÄRMEEFFEKTER OCH STYRFUNKTIONER

Kontaktinformation		QuineQuintax ApS, Middelfartvej 3, DK-9220 Aalborg Øst, Tlf. + 45 98 15 54 44				
Art nr. 9086792 / 330334						
Element	Symbol	Värde	Enhet	Element	Ja / Nej	
Värmeeffekt				Typ av värmeeffekt/rumstemperaturreglering		
Nominell värmeeffekt	P _{nom}	1.800 – 2.000	kW	enstegsvärmeeffekt och ingen rumstemperaturreglering	Nej	
Minsta värmeeffekt (indikativ)	P _{min}	0.900	kW	två eller fler manuella steg, ingen rumstemperaturkontroll	Nej	
Maximal kontinuerlig värmeeffekt	P _{max,c}	2.000	kW	med mekanisk termostat för rumstemperaturreglering	Ja	
Energiförbrukning				med elektronisk rumstemperaturreglering		Nej
I avstängt läge	P _o	0,00	W	elektronisk rumstemperaturreglering plus dagtimer	Nej	
I standby-läge	P _{sm}	N/A	W	elektronisk rumstemperaturkontroll plus veckotimer	Nej	
I viloläge	P _{idle}	0,00	W	Andra kontrollalternativ		
I nätverksstandby	P _{nsm}	N/A	W	rumstemperaturreglering med närvarodetektering	Nej	
Standby-läge med information på displayen eller status			Nej	rumstemperaturkontroll med detektering av öppna fönster	Nej	
Säsongsbunden energieffektivitet för rumsuppvärmning i aktivt läge	η _{S,on}	85,0	%	fjärrkontrollalternativ	Nej	
				adaptiv launch control	Nej	
				begränsning av arbetstiden	Nej	
				svart glödlampssensor	Nej	
				självlärande funktionalitet	Nej	
				kontrollnoggrannhet	Nej	

Tillverkad i Kina
Tillverkare: jem & fix A/S
Skomagervej 12
DK-7100, Vejle

Importerad av:
QuineQuintax ApS
Middelfartvej 3
DK-9220, Aalborg Øst
Tlf. +45 98 15 54 44

EU-OVERENSSTEMMELSESESRKLÆRING

Bemyndiget repræsentant:	
Firmanavn	QuineQuintax ApS
Adresse	Middelfartvej 3
Postnummer	9220
By	Aalborg Øst
Land	Danmark
Denne overensstemmelseserklæring er udstedt med producenten som eneansvarlig, og producenten erklærer herved, at produktet:	
Produktidentifikation:	GRAD VARMEBLÆSER 2000 W Art nr. 9086792 / 330334
er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende EU-direktiv(er) (inklusive alle gældende ændringer)	
Reference-nr.	Titel
2009/125/EF	Økodesigndirektivet
2014/35/EU	Lavspændingsdirektivet
2014/30/EU	EMC-direktivet
Referencer til standarder og/eller tekniske specifikationer gældende for denne overensstemmelseserklæring, eller dele heraf:	
Harmoniseret standard nr.	
EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A14:2019 + A2:2019	
EN 60335-2-30:2009 + A11:2012 + A1:2020	
EN 62233:2008	
EN IEC 55014-1:2021	
EN IEC 55014-2:2021	
EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 + A2:2024	
EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021	
EN 60675:1995+A1:1998+A2:2018+A11:2019	
EN 50564:2011	
Aalborg 08/04/2026	
	
Josephine Quintessenza Produktchef	
	