



#### Bruksanvisning

LYSKÆDE MED 20 LED

Varmt hvidt lys

Til indendørsbrug

Item No.: 9048545

Volt/watt per pære: 3V/0,06W

Total volt/watt: 1,5Vx2/0,75W

Pæreafstand: 10 cm

Ledning: 30 cm

Længde: 220 cm

Anvender 2xAA batteri (ikke inkluderet)

- Check at batterierne er sat rigtig i.
- Artiklen må ikke komme i kontakt med ild.
- Artiklen må ikke tilsluttes andre elektriske produkter.
- Bland ikke almindelige batterier med genopladelige batterier.

#### Sikkerhedsinstruktioner:

- Til indendørs brug.
- Produktet skal monteres på forsvarlig vis, da stød og slag kan medføre, at lyskilden springer eller levetiden nedsættes.
- Det er ikke muligt at udskifte tilslutningskablet til dette produkt, hvis det beskadiges skal produktet kasseres.
- Læg aldrig produktet i en tæt sluttet plastpose, da der kan dannes kondens, idet produktet da vil blive ødelagt af fugt.
- Produktet må ikke tilsluttes lysnettet, mens det stadig er i emballagen.
- Hvis artiklen beskadiges, skal den bortskaffes i henhold til gældende regler.



#### Bruksanvisning

LJUSLINGA MED 20 LED

Naturligt varmvitt ljus

För inomhusbruk

Item Nr.: 9048545

Volt/watt per lampa: 3V/0,06W

Total volt/watt: 1,5Vx2/0,75W

Lampavstånd: 10 cm

Sladd: 30 cm

Längd: 220 cm

Drivs av 2xAA batteri (medföljer ej)

- Kontrollera att batterierna är rätt monterade i batteriboxen.
- Julgranen får EJ komma i kontakt med eld.
- Julgranen får ej anslutas till andra elektriska produkter.
- Blanda inte vanliga och uppladdningbara batterier i batteriboxen.

#### Säkerhetsinstruktioner:

- Endast för inomhusbruk.
- Belysningen anslutningsladd kan inte bytas ut. Om sladden är skadad skall belysningen kasseras.
- Belysningen är känslig för slag och stötar och skall hanteras varsamt.
- Anslut inte belysningen till elnätet förrän den är upppackad ur förpackningen.
- Blanda inte vanliga och uppladdningbara batterier i batteriboxen.
- Om belysningen kasseras skall den återvinnas enligt gällande lag.



#### Bruksanvisning

LYSSLYNGE MED 20 LED

Naturlig varmhvitt lys

Til innendørsbruk

Item Nr.: 9048545

Volt/watt per pære: 3V/0,06W

Total volt/watt: 1,5Vx2/0,75W

Pæreavstand: 10 cm

Ledning: 30 cm

Lengde: 220 cm

Bruker 2xAA batteri (ikke inkl.)

- Kontroller at batteriene er riktig montert i batterirommet.
- Juletreet må IKKE komme i kontakt med brann.
- Juletreet må ikke kobles til andre elektriske produkter.
- Ikke bland vanlige og oppladbare batterier i batterirommet.

#### Sikkerhetsinstruksjoner :

- Kun til innendørs bruk.
- Belysningskabelkabel kan ikke byttes ut. Hvis ledningen er skadet, må belysningen kastes.
- Belysningen er følsom for støt og bør håndteres med forsiktighet.
- Ikke koble lyset til strømmettet før det pakkes ut fra emballasjen.
- Ikke bland vanlige og oppladbare batterier i batterirommet.
- Hvis belysningen kasseres, må den gjenvinnes i henhold til gjeldende lov.



Made in P.R.C., Jem & Fix A/S, Skomagervej 12, 7100 Vejle