



Bruksanvisning

PROFI FORLÆNGERLEDNING 10M

Til inden- og udendørs brug

Type: HY-HRLED-3E

Item No.: 9056011

Batch No.:01-2020

Volt: 220V-240V~

Kabellængde: 10 m

Kan kobles sammen med andre PROFI kæder

Total forbindelse længde: max 100 m

Sikkerhedsinstruktioner:

- Til inden- og udendørs brug.
- Produktet skal monteres på forsvarlig vis, da stød og slag kan medføre, at lyskilden springer eller levetiden nedsættes.
- Det er ikke muligt at udskifte tilslutningskablet til dette produkt, hvis det beskadiges skal produktet kasseres.
- Læg aldrig produktet i en tæt sluttet plastpose, da der kan dannes kondens, idet produktet da vil blive ødelagt af fugt.
- Produktet må ikke tilsluttes lysnettet, mens det stadig er i emballagen.
- Hvis artiklen beskadiges, skal den bortskaffes i henhold til gældende regler.



Bruksanvisning

PROFI SKARVKABEL 10M

För inom- och utomhusbruk

Typ: HY-HRLED-3E

Item Nr.: 9056011

Batch Nr.: 01-2020

Volt: 220V-240V~

Kabellängd: 10 m

Kan kobles sammen med andre PROFI kedjar

Totallängd samband på slingan: max 100 m

Säkerhetsinstruktioner:

- För inom- och utomhusbruk
- Belysningen är känslig för slag och stötar och skall hanteras varsamt.
- Belysningen är avsedd för 220V svagström. Får endast ansluts med medförljande transformator.
- Belysningen anslutningsladd kan inte bytas ut. Om sladden är skadad skall belysningen kasseras.
- Anslut inte belysningen till elnätet förrän den är upppackad ur förpackningen.
- Om belysningen kasseras skall den återvinnas enligt gällande lagar.



Bruksanvisning

PROFI FORLENGERKABEL 10M

Til innen og utendørsbruk

Typ: HY-HRLED-3E

Item Nr.: 9056011

Batch Nr.: 01-2020

Volt: 220V-240V~

Kabellengde:: 10 m

Kan kobles sammen med andre PROFI lyskjeder

Total fobindelseslengde på lyskjeden: max 100 m

Sikkerhetsinstruksjoner :

- Til innen og utendørsbruk
- Belysningen er følsom for støt og bør håndteres med forsiktighet.
- Belysningen er beregnet for 220V lav strøm. Kan kun kobles til den medfølgende transformatoren.
- Belysningskabelkabel kan ikke byttes ut. Hvis ledningen er skadet, må belysningen kastes.
- Ikke koble lyset til strømmettet før det pakkes ut fra emballasjen.
- Hvis belysningen kasseres, må den gjenvinnes i samsvar med gjeldende lover.



Made in P.R.C., Jem & Fix A/S, Skomagervej 12, 7100 Vejle