

Model 72159


Brugsanvisning
Bruksanvisning
Bruksanvisning

DK

NO

SE




STEM NING

Lyskrans med 1440 LED

Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem, før du tager produktet i brug, og gem den til senere brug.

Brug

1. Tag produktet ud af emballagen, og rul ledningen helt ud.
2. Sæt stikket i en stikkontakt for at kontrollere, at pærene lyser, inden du installerer produktet.

3. Transformeren har indbygget timerfunktion.
1 tryk på knappen: Produktet tændes.
2 tryk på knappen: Den dobbelt timer funktion aktiveres.

Produktet vil nu være tændt i 8 timer og slukket i 6 timer og herefter være tændt i 2 timer og slukket i 8 timer..

Denne cyklus vil gentages automatisk dag for dag.

3 tryk på knappen: Produktet slukkes.

Produktet må ikke kobles sammen med andre enheder.

Dette produkt er forsynet med indbyggede LED-pærer, som ikke kan udskiftes.

Produktet kan anvendes både indendørs og udendørs.

Servicecenter

Bemærk: Produktets modelnummer skal altid oplyses i forbindelse med din henvendelse.

Modelnummeret fremgår af forsiden på denne brugsanvisning og af produktets typeskilt.

Når det gælder:

- Reklamationer
- Reservedele
- Returvarer
- Garantivarer
- www.schou.com

Miljøoplysninger



Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. Produkter, der er mærket med en "overkrydset skraldespand", er elektrisk og elektronisk udstyr. Den overkrydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.



Dette produkt er dobbeltisoleret og tilhører beskyttelsesklasse II.

IP44

CE

Produceret i P.R.C.

Fabrikant:

jem & fix A/S
Skomagervej 12
DK-7100 Vejle
Danmark

Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejledning må ikke gengives, hverken helt eller delvist, på nogen måde ved hjælp af elektroniske eller mekaniske hjælpemidler, f.eks. fotokopiering eller optagelse, oversættes eller gemmes i et informationslagrings- og -hentningssystem uden skriftlig tilladelse fra Schou Company A/S.

Lyskrans med 1440 LED

Les grundig gjennom bruksanvisningen før du tar produktet i bruk, og ta vare på den for senere bruk.

Bruk

1. Ta produktet ut av emballasjen, og rull ledningen helt ut.
2. Sett støpselet i en stikkontakt for å kontrollere at pærene lyser før du installerer produktet.
3. Transformatorene har innebygd timerfunksjon.
1 trykk på knappen: Produktet tennes. 2 trykk på knappen: Dual timerfunksjonen er aktivert. Produktet vil nå være på i 8 timer og av i 6 timer og deretter på i 2 timer og av i 8 timer. Denne syklusen gjentas automatisk hver dag. 3 trykk på knappen: Produktet slukkes.

Produktet må ikke kobles sammen med andre enheter.

Dette produktet består av innebygd LED-pærer som ikke kan skiftes ut.

Produktet kan brukes både innendørs og utendørs.

Servicesenter

Merk: Ved henvendelser om produktet, skal modellnummeret alltid oppgis.

Modellnummeret står på fremsiden av denne bruksanvisningen og på produktets typeskilt.

Når det gjelder:

- Reklamasjoner
- Reservedeler
- Returvarer
- Garantivarer
- www.schou.com

Miljøinformasjon



Elektrisk og elektronisk utstyr (EEE) inneholder materialer, komponenter og stoffer som  kan være farlige og skadelige for menneskers helse og for miljøet hvis elektronisk og elektrisk avfall (WEEE) ikke avhendes riktig. Produkter som er merket med en søppeldunk med kryss over, er elektrisk og elektronisk utstyr. Søppeldunken med kryss over symboliserer at avfall av elektrisk og elektronisk utstyr ikke må kastes i det usorterte husholdningsavfallet, men behandles som spesialavfall.



Dette produktet er dobbeltisolert og tilhører beskyttelsesklasse II.

IP44

CE

Produsert i Kina

Produsent:

jem & fix A/S
Skomagervej 12
DK-7100 Vejle
Danmark

Alle rettigheter forbeholdes. Innholdet i denne bruksanvisningen må ikke gjengis, verken helt eller delvis, på noen måte ved hjelp av elektroniske eller mekaniske hjelpemidler, inkludert fotokopiering eller opptak, oversettes eller lagres i et informasjonslagrings- og informasjonshentingssystem uten skriftlig tillatelse fra Schou Company A/S.

NO

Ljuskrans med 1440 lysdioder

Läs noga igenom bruksanvisningen innan du använder produkten och spara den för senare bruk.

Användning

1. Ta ut produkten ur förpackningen och rulla ut sladden helt.
2. Sätt in stickkontakten i ett eluttag för att kontrollera att lamporna lyser innan du installerar produkten.
3. Transformatorn har inbyggd timerfunktion.
1 tryckning på knappen: Produkten tänds.
2 tryckningar på knappen: Timerfunktionen aktiveras. Den dubbla timerfunktionen är aktiverad. Produkten kommer nu att vara på i 8 timmar och av i 6 timmar och sedan på i 2 timmar och av i 8 timmar. Denna cykel upprepas automatiskt dag för dag.
3 tryckningar på knappen: Produkten släcks.

Produkten får inte kopplas ihop med andra enheter.

Denna produkt är försedd med inbyggd LED-lampor som inte kan bytas.

Produkten kan användas både inom- och utomhus.

Servicecenter

OBS! Produktens modellnummer ska alltid uppges vid kontakt med återförsäljaren.

Modellnumret finns på framsidan i denna bruksanvisning och på produktens märkplåt.

När det gäller:

- Reklamationer
- Reservdelar
- Returvaror
- Garantivaror
- www.schou.com

Miljöinformation



Elektriska och elektroniska produkter (EEE) innehåller material, komponenter och ämnen som  kan vara farliga och skadliga för människors hälsa och för miljön om avfallet av elektriska och elektroniska produkter (WEEE) inte bortskaffas korrekt. Produkter som är markerade med en "överkryssad sophink" är elektriska och elektroniska produkter. Den överkryssade sophinken symboliserar att avfall av elektriska och elektroniska produkter inte får bortskaffas tillsammans med osorterat hushållsavfall, utan de ska samlas in separat.



Denna produkt är dubbelisolerad och tillhör skyddsklass II.

IP44

CE

Tillverkad i Folkrepubliken Kina (PRC)

Tillverkare:

jem & fix A/S
Skomagervej 12
DK-7100 Vejle
Danmark

Alla rättigheter förbehålles. Innehållet i denna bruksanvisning får inte på några villkor, varken i sin helhet eller delvis, återges med hjälp av elektroniska eller mekaniska hjälpmedel, t.ex. genom fotokopiering eller fotografering, ej heller översättas eller sparas i ett informationslagrings- och informationshämtningssystem, utan skriftligt medgivande från Schou Company A/S.

SE

STEM  NING