

BRUGERVEJLEDNING

LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING GRUNDIGT IGENNEM FØR GYNGEN TAGES I ANVENDELSE OG OPBEVAR VEJLEDNINGEN TIL SENERE BRUG.

OVERHOLD ALLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR OPSÆTNING OG BRUG.

Fremstillet for:
SAM PARTNER A/S
DK-6000 Kolding
Produceret i Kina



Gyngen er konstrueret og fremstillet i overensstemmelse med gældende Europæiske sikkerhedskrav.



ADVARSLER OM OPSÆTNING OG BRUG.

- Gyngen er udelukkende til privat brug. Må ej opsættes på offentlige områder eller benyttes til kommercielle formål.
- Benyt kun godkendte gyngekroge /svingbeslag, som er beregnet til formålet.
- Gyngen må ikke opsættes uden brug gyngekroge eller beslag. Brug ej kramper, hjemmelavede kroge eller simple knuder.
- Gyngekroge monteres så gyngens reb hænger lodret mod gyngen, og så gyngens ophængningsøjerne er parallelle med gyngeretningen.
- Gyngekrogen må kun monteres i bærende bjælker / gyngestativoverligger af stål eller tørt og hårdt træ, ikke i udhængende grene eller andet vådt eller blødt træ.
- Træbjælkens dimension skal minimum være $\varnothing 100$ mm/100x100 mm.
- Gyngekrogen skal være placeret i midten af bjælken, og minimum 40 cm fra enden, så træet ikke flækker.
- Det er vigtigt, at alle gevind på gyngekrogen er taget i brug / er i indgreb.
- Gyngen skal opsættes af en voksen.
- Efter ophængning skal montagen kontrolleres for at sikre, at gyngen kan modstå den vægt den vil blive udsat for, maks. 15 kg.
- Gyngen og dens montage skal endvidere kontrolleres før hvert brug.
- Der skal være frirum omkring gyngen, så den ikke støder på forhindringer, når den svinger.
- Sørg for at der minimum er 2 meter frirum både foran og bagved gyngen i gyngeretningen, samt minimum 45 cm mellem gyngesædet og stolperne på gyngestativet.
- Placer aldrig genstande under gyngen eller i frirummet omkring gyngen.
- Gyngen skal monteres over blødt underlag. Brug støddabsorberende måtter under gyngen, hvor underlaget er hårdt (sten, jord, græs).
- Siddehøjden på gyngen må maksimalt være 40 cm over underlaget efter montage. Afstanden til jorden kan justeres på gyngens reb.
- Gyngens maksimum kapacitet er 15 kg.
- Hold gyngen stille og sæt barnet forsigtigt ned på gyngen. Juster selerne ind så barnet er fastspændt, uden at disse klemmer på barnet. Barnet skal have selerne monteret, uanset om gyngen holdes i ro, eller svinges.
- Maksimal tilt er 30° .
- Kontrollér altid gyngens tilstand inden brug, brug aldrig en defekt gyng.
- Gyngen og gyngens reb skal rengøres med vand og mildt rengøringsmiddel.

