

BRUGERVEJLEDNING



LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING GRUNDIGT IGENNEM FØR GYNGEN TAGES I ANVENDELSE OG OPBEVAR VEJLEDNINGEN TIL SENERE BRUG. OVERHOLD ALLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR OPSÆTNING OG BRUG. GYNGEN ER UDELUKKENDE TIL PRIVAT BRUG. BØRN SKAL INSTRUERES, OG HOLDES UNDER OPSYN, INDTIL DE ER FORTROLIGE MED SIKKERT BRUG. GYNGEN ER BEREGNET TIL UDENDØRS BRUG. GYNGEN MÅ IKKE OMBYGGES ELLER REPARERES, SÅ KONSTRUKTIONEN OG/ELLER FUNKTIONEN ÆNDRES.

Fremstillet for:
SAM PARTNER A/S
DK-6000 Kolding
Produceret i Kina


CE Gyngen er konstrueret og fremstillet i overensstemmelse med gældende Europæiske sikkerhedskrav.



Ikke egnet til børn under 3 år pga. manglende mulighed for fastspænding

ADVARSLER OM OPSÆTNING OG BRUG

- Gyngen er udelukkende til privat brug. Må ej opsættes på offentlige områder eller benyttes til kommercielle formål.
- Benyt kun godkendte gyngekroge /svingbeslag, som er beregnet til formålet.
- Gyngen må ikke opsættes uden af brug gyngekroge eller beslag. Brug ej kramper, hjemmelavede kroge eller simple knuder.
- Gyngekrogene monteres så gyngens reb hænger lodret mod gyngen, og så gyngens ophængningsøjer er parallelle med gyngeretningen.
- Gyngekrogen må kun monteres i bærende bjælker / gyngestativoverligger af stål eller tørt og hårdt træ, ikke i udhængende grene eller andet vådt eller blødt træ.
- Træbjælkens dimension skal minimum være $\varnothing 100$ mm/100x100 mm. Gyngekrogen skal være placeret i midten af bjælken, så langt fra enden, at træet ikke flækker.
- Det er vigtigt, at hele gevindtet på gyngekrogen er taget i brug / er i indgreb.
- Gyngen skal opsættes af en voksen.
- Efter ophængning skal montagen kontrolleres for at sikre, at gyngen kan modstå den vægt den vil blive udsat for, maks. 70 kg.
- Gyngen og dens montage skal endvidere kontrolleres med jævne mellemrum.
- Der skal være frirum omkring gyngen, så den ikke støder på forhindringer, når den svinger.
- Sørg for at der minimum er 2 meter frirum både foran og bagved gyngen i gyngeretningen, samt minimum 45 cm mellem gyngesædet og stolperne på gyngestativet.
- Placer aldrig genstande under gyngen eller i frirummet omkring gyngen.
- Gyngen skal monteres over blødt underlag. Brug støddabsorberende måtter under gyngen, hvor underlaget er hårdt (sten, jord, græs).
- Siddehøjden på gyngen må maksimalt være 40 cm over underlaget efter montage. Afstanden til jorden kan justeres på gyngens reb.
- Gyngens maksimum kapacitet er 70 kg.
- Maksimal tilt er 45°.
- Må ikke anvendes af børn under 3 år, pga. manglende mulighed for fastspænding.
- Brug aldrig en defekt gyng.
- Gyngen og gyngens reb skal rengøres med vand og mildt rengøringsmiddel.



BRUKSANVISNING



LÄS NOGA IGENOM DENNA BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN TAS I BRUK OCH FÖRVARA DEN FÖR SENARE ANVÄNDNING. FÖLJ ALLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR UPPSÄTTNING OCH ANVÄNDNING. BARN SKA INSTRUERAS OCH HÅLLAS UNDER UPPSIKT TILLS ATT DE VET HUR PRODUKTEN ANVÄNDS PÅ ETT SÄKERT SÄTT. FÅR INTE BYGGAS OM ELLER REPARERAS SÅ ATT KONSTRUKTIONEN OCH/ELLER FUNKTIONEN ÄNDRAS.

Framtagen för:
SAM PARTNER A/S
DK-6000 Kolding
Tillverkad i Kina



Gungan har konstruerats och tillverkats i enlighet med gällande europeiska säkerhetskrav.



Ej lämplig för barn under 3 år eftersom det inte finns någon möjlighet för fastspänning

VARNINGAR OM UPPSÄTTNING OCH ANVÄNDNING

- Gungan är endast avsedd för privat användning. Får ej sättas upp på offentliga områden eller användas för kommersiella syften.
- Använd endast krokar/beslag som är godkända och avsedda för ändamålet.
- Gungan får inte sättas upp utan användning av gungkrokar eller beslag. Använd inte kramper, hemmagjorda krokar eller enkla knutar.
- Gungkrokarna monteras så att gungans rep hänger lodrätt mot gungan och så att gungans upphängningsöglor är parallella med gungriktningen.
- Gungkroken får endast monteras i bärande bjälkar/gungställningsöverliggare av stål eller torrt och hårt trä, inte i uthängande grenar eller annat vått eller mjukt trä.
- Träregelns dimensioner ska vara minst \varnothing 100 mm/100 x 100 mm. Gungkroken ska placeras mitt på regeln, så långt från änden att träet inte fläks upp.
- Det är viktigt att alla gängor på gungkroken används/griper i.
- Gungan ska sättas upp av en vuxen.
- Efter upphängning ska monteringen kontrolleras för att säkra att gungan klarar den vikt som den utsätts för, max 70 kg.
- Gungan och dess montering ska vidare kontrolleras regelbundet.
- Det ska vara fritt runt gungan, så att den inte stöter på hinder, när den gungar.
- Sörj för det är minst två meter fritt utrymme både framför och bakom gungan i gungriktningen, samt minst 45 cm mellan gungsätet och stolparna på gungstativet.
- Placera aldrig föremål under gungan eller i det fria utrymmet runt gungan.
- Gungan ska monteras över mjukt underlag. Använd stötabsorberande mått under gungan, där underlaget är hårt (sten, jord, gräs).
- Sitthöjden på gungan får max vara 40 cm över underlaget efter montering. Avståndet till jorden kan justeras med gungans rep.
- Gungans maximala kapacitet är 70 kg.
- Maximal lutning är 45°.
- Får inte användas av barn under 3 år eftersom det inte går att spänna fast barnet
- Använd aldrig en defekt gunga.
- Gungan och gungans rep ska rengöras med vatten och mildt rengöringsmedel.

