



TRYKLUFDSLANGE TROMLE 10 + 1 m



Art nr.: 9053878 / 80006009
EAN nr.: 5714621077062

Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug.

DK / NO BRUGERVEJLEDNING

SPECIFIKATIONER

Slangelængde: 10 + 1 m
Slangediameter: 8 x 12 mm
Med lynkobling og nippel
Max arbejdstryk: 8 bar
Max tryk: 12 bar
Temperatur: – 5 til 45 grader C
Kan drejes 180 grader


GENERELT

Denne slange- og tromle, er drevet og udløst af en spiralfjeder, som automatisk opruller slangen. Endvidere er der en låsemekanisme mellem venstre dæksel, som styrer slange længden, udtrukket eller oprullet. Slangens længde kan variere fra 0 til 10 m, tromlen kan drejes 180 grader, hvilket forøger den slangelængde. Den kan ved montering af vægbeslag anvendes forskellige steder.

MONTERING PÅ VÆG ELLER I LOFT



Fastgør monteringsbeslaget til væggen eller i loftet med skruer.



1. Bor 4 huller så de passer hullerne i monteringsbeslaget.
2. Monter beslaget med rawlplugs og skruer
3. Monter slange- og tromlen på beslaget med de medfølgende splitter
4. Det anbefales at montere monteringsbeslaget 0.8 meter over gulvet.



BRUG

Træk slangen ud, den har 2-3 låsepositioner for hver en meter.

Undlad at trække mere i slangen, når farve markeringen på slangen kommer til syne under udrulning.

Hold ved slangen når den skal trækkes tilbage, indtil den er færdig med at rulle ind.

VEDLIGEHOLDELSE

- 1) Nedsænk ikke tromlen i vand under rengøring. Hvis slangen er meget beskidt, skal den rengøres inden oprulning.
- 2) Tromlen bør monteres i beskyttede omgivelser for at forlænge dens levetid. Metaldelene vil svækkes og ruste på udsatte steder.
- 3) Hvis der efter nogen tids brug opstår problemer med oprulningen af slangen, kan det måske skyldes, at fjederen er blevet slap. Fjederens spænding skal reguleres med en eller to omgange: først afmonteres tromlens venstre dæksel, klem om fjederhovedet, løft det væk fra tromlen, drej derefter enheden en til to gange mod uret, sæt fjederhovedet tilbage i tromlen, til sidst monteres tromlens venstre dæksel.

FEJLFINDING

Den mest almindelige fejl er at slangen kan ikke trækkes tilbage automatisk efter at den har været helt trukket ud. Årsagen kan være, at slangen er låst af stopmekanismen som forbliver i låsepunktet, og der er ingen ekstra slange, der kan trækkes ud for en frigivelse. Der er to måder at løse dette på:

1. Hold slangen på det gule advarselsmærke og træk i slangen med hurtige ryk, indtil slangen trækker sig tilbage.
2. Læg slangetromlen med højre side nedad, og træk i slangen, indtil den trækker sig tilbage.

Fremstillet i Kina
For jem & fix A/S
Skomagervej 12
DK-7100, Vejle

Importeret af
QuineQuintax ApS
Middelfartvej 3
DK-9220, Aalborg Øst
Tlf. +45 98 15 54 44

SE ANVÄNDARMANUAL


SPECIFIKATIONER

Slanglängd: 10 + 1 m
Slangdiameter: 8 x 12 mm
Med snabbkoppling och nippel
Max arbetstryck: 8 bar
Max tryck: 12 bar
Temperatur: -5 till 45 grader C
Kan vridas 180 grader


ALLMÄNT

Denna slangvinda drivs och frigörs av en spiralfjäder som automatiskt rullar upp slang. Det finns även en låsmekanism i vänster kåpa som styr slanglängden – utdragen eller upprullad. Slangens längd kan variera från 0 till 10 meter. Vinda kan vridas 180 grader, vilket ökar slangens räckvidd. Vid montering med väggfäste kan den användas på olika platser.

MONTERING PÅ VÄGG ELLER I TAK



Fäst monteringsfästet på väggen eller i taket med skruvar.



1. Borra 4 hål så att de passar med hålen i monteringsfästet.
2. Montera fästet med plugg och skruvar.
3. Montera slangvindan på fästet med de medföljande sprintarna.
4. Det rekommenderas att fästa monteringsfästet 0,8 meter över golvet.



ANVÄNDNING

Dra ut slangen – den har 2–3 låspositioner per meter.

Undvik att dra ut slangen ytterligare när färgmarkeringen på slangen blir synlig under utdragningen. Håll i slangen när den ska rullas tillbaka, tills den är helt inrullad.

UNDERHÅLL

- 1) Sänk inte ned vindan i vatten vid rengöring. Om slangen är mycket smutsig bör den rengöras innan den rullas in.
- 2) Vinda bör monteras i skyddade miljöer för att förlänga livslängden. Metalldelarna kan försvagas och rosta i utsatta miljöer.
- 3) Om problem uppstår med upprullningen efter en tids användning kan det bero på att fjädern har blivit slapp. Fjäders spänning kan justeras med ett eller två varv: ta först bort vänstra kåpan på vindan, greppa fjäderhuvudet, lyft bort det från vindan, vrid sedan enheten ett till två varv moturs, sätt tillbaka fjäderhuvudet i vindan, och slutligen montera vänstra kåpan igen.

FELSÖKNING

Det vanligaste felet är att slangen inte dras tillbaka automatiskt efter att ha dragits ut helt. Orsaken kan vara att slangen är låst av stoppmekanismen och det finns inget extra slang att dra ut för att frigöra låset. Det finns två sätt att lösa detta:

1. Håll i slangen vid den gula varningsmarkeringen och dra med snabba ryck tills slangen börjar rulla in.
2. Lägg slangvindan med höger sida nedåt och dra i slangen tills den rullar in.

Tillverkad i Kina
För jem & fix A/S
Skomagervej 12
DK-7100, Vejle

Importerad av
QuineQuintax ApS
Middelfartvej 3
DK-9220, Aalborg Øst
Tel. +45 98 15 54 44

EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Bemyndiget repræsentant:	
Firmanavn	QuineQuintax ApS
Adresse	Middelfartvej 3
Postnummer	9220
By	Aalborg Øst
Land	Danmark
Denne overensstemmelseserklæring er udstedt med producenten som eneansvarlig, og producenten erklærer herved, at produktet:	
Produktidentifikation:	PRIZE trykluftsslangetromle 10 + 1M Art nr. 9053878 / 80006009
er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende EU-direktiv(er) (inklusive alle gældende ændringer)	
Reference-nr.	Titel
2006/42/EF	Maskindirektivet
Referencer til standarder og/eller tekniske specifikationer gældende for denne overensstemmelseserklæring, eller dele heraf:	
Harmoniseret standard nr.	
EN ISO 12100: 2010	
Aalborg 04/09/2024	
 Josephine Quintessenza Produktchef	
	