

Rengöringsprej för trädgårdsredskap, 500ml

Håll dina verktyg och trädgårdsmaskiner i toppskick med minimal ansträngning.

Grimsholm rengöringspray rengör skonsamt och effektivt genom att lösa upp intorkat gräs och smuts.

En effektiv, skonsam och miljövänlig rengöringsprodukt speciellt utvecklad för att hålla din robotgräsklippare och andra trädgårdsmaskiner och redskap i toppskick.

Den alkaliska rengöringslösningen innehåller non-joniska tensider som effektivt löser upp och avlägsnar gräsrester, jord och andra föroreningar utan att skada din utrustning.

Förbehandling

- Se till att robotgräsklipparen är avstängd.
- Avlägsna så gott det går löst sittande föroreningar.

Applicering och användning

- Läs instruktionsmanual gällande rengöring av aktuell maskin eller verktyg.
- Skaka flaskan väl före användning.
- Spraya direkt på den smutsiga ytan.
- Låt verka i 5-10 minuter för att lösa upp smuts och fett.
- Låt ej rengöringsmedlet torka in innan man torkar bort det.
- Skrubba vid behov med en borste eller svamp.
- Skölj av med vatten och torka av med en ren trasa.



Teknisk data

Sortiment/Artikel #6605

Produktinnehåll	Vatten, non-joniska tensider och natriumhydroxid
Färg	Klar vätska
Lagring	Bör förbrukas inom 36 månader. Lagras helst i temperatur 5-23°C
Skyddsföreskrifter	Produkten är frätande