



Bruksanvisning för spisfläkt

Innan du använder din nya spisfläkt bör du läsa våra råd och instruktioner nedan.

1. Fläktens kropp och blad är tillverkade i aluminium.
2. Fläkten genererar dess egen elektricitet via skillnaden i temperatur.
3. Metallbiten vid fläktens bas består av två olika metaller och är designad för att lyfta kanten av fläkten något när maximal drifttemperatur nås.
4. Användning över den rekommenderade temperaturen 345°C kan skada fläkten och dess elektricitetsalstrande komponenter. Detta kan innebära att garantin upphör.
5. Se till att inga småbarn kommer i närheten av fläkten vid användning.

Hur du använder din värmedrivna spisfläkt

1. Placera spisfläkten på en plan yta vid spisens ovsida.
2. Ju varmare spisen är, desto mer luft kommer fläkten cirkulera.
3. Spisfläkten är designad för användning på fristående spisar med en normal yttemperatur mellan 85°C - 345°C. Flytta fläkten från spisen om temperaturen överstiger 345°C.
4. Rör aldrig fläktens kropp och ställ aldrig fläkten på en oskyddad yta när den är varm. Använd alltid det utfällbara handtaget för att flytta eller bära fläkten.

Garanti

Spisfläkten har ett års garanti. Garantin täcker ej normalt slitage eller skador som uppkommer vid olycka eller felaktig användning.

Denna produkt är ämnad ENDAST FÖR HUSHÅLLSANVÄNDNING. Det finns inga utbytbara delar i produkten. Kraftaggregatet behöver aldrig smörjas. Försök inte att serva denna produkt.

Egenskaper för din nya värmedrivna spisfläkt

- Miljövänlig fläkt
- Låg ljudnivå vid drift
- Säker, ekonomisk drift
- Ingen elektricitet krävs. Ingen extern kraftkälla krävs.
- Genererar dess egen elektricitet från värmen som spisen producerar.
- Startar automatiskt och går snabbare ju varmare spisen blir.
- Fungerar på majoriteten av alla spisar.

Specifikation

Starttemperatur	50°C	Material	Anodiserad aluminium
Max drifttemperatur	345°C	Höjd x Bredd (inkl. blad)	194 x 180mm
Optimal drifttemperatur	80-250°C	Fotens dimensioner	105 x 75mm
Luftflöde	360FPM	Vikt	550g
Hastighet	> 900RPM	Garanti	1år
Max ljudnivå	25dB		

Rengöring

Torka fläkten med en något fuktad trasa. Fläkten behöver aldrig smörjas. Produkten tål ej att diskas i vatten.

Förvara produkten i originalförpackning efter användning.