

sandberg

Byggvärmefläktar

2kwh art. Nr. 99114

5kwh art. Nr. 99115

9kwh art. Nr. 99133

Respice Sweden AB

Box 5055

25005 Helsingborg

VIKTIGT/IMPORTANT/HOUM/OBS

SE

Endast för isolerade utrymmen eller tillfällig användning

FI

Vain eristetthihin tiloihin tai tilapäiseen käyttöön

EN

Only for insulated spaces or occasional use

NO

Kun for isolerte rom eller for midlertidig bruk

DK

Kun isolerede områder eller til lejlighedsvis brug

Viktigt!

Läs noga igenom bifogad bruksanvisning och spara den för framtida bruk.

Säkerhet

- Fläkten skall hanteras av vuxna människor, som har nödvändig kunskap om dess användningsområde.
- Låt aldrig barn leka med fläkten
- Täck aldrig över fläkten
- Anslut inte andra apparater till samma uttag som fläkten
- Använd aldrig timer eller annan tidsstyrningsutrustning
-
- Använd aldrig fläkten i lokaler där lättantändliga vätskor eller gaser förvaras.
- Använd aldrig fläkten om den eller kringutrustning är skadad.

Skötsel

- Dra alltid ur nätkabel innan fläkten flyttas eller rengörs
- Rengör fläkten med lätt fuktad trasa. Använd inga lösningsmedel eller rengöringsmedel.

Placering

- Placera fläkten så den står stadigt och på säkert avstånd från lättantändliga föremål.
- Tänk på att placera fläkten så att man inte riskerar att snubbla över den eller kabeln.

Användning

- Fläkten blir mycket varm när den är i drift
- Lätt rök kan förekomma när fläkten används de första gångerna, detta är helt normalt då värmeelementet är täckt med ett tunt lager av skyddande olja som bränns upp.
- Om byggfläktens högre effektlägen används, kan dessa utgöra en extra belastning på elanläggningen. Om flera apparater används på samma fas som fläkten kan detta få till följd att säkringen löser ut.
- Ta kontakt med behörig installatör om du är osäker eller om problem med säkringarna uppstår.

Notera

Modellerna 99115 och 99133, 5 och 9kwh, har två effektlägen
2500/5000W respektive 4500/9000W

- Om du väljer det lägsta effektläget, värmer fläkten upp rummet till önskad temperatur när denna uppnåtts slås värmeelementet automatiskt av, fläkten roterar
- Om du väljer det högsta effektläget värmer fläkten upp rummet till önskad temperatur, när denna uppnåtts går fläkten ner till det lägre effektläget.

Sätta igång

1. Sätt i fläktens nätkabel i ett uttag
2. Ställ effektvredet i önskat läge, och vrid upp termostatvredet till max.
3. När temperaturen har nått önskad nivå, vrid ner termostatreglaget tills fläktens element stängs av. Värmeelementet kommer att slå på igen när temperaturen sjunker. Notera att fläkten fortsätter rotera även när elementet stängts av, fläkten står bara stilla när effektvredet är i läge 0.
4. Man stänger av fläkten genom att vrida effektvredet till läge 0

Överhettningsskydd

Fläkten är försedd med överhettningsskydd som löser ut och stänger fläkten om den överhettas.

Återställning av överhettningsskydd

1. Ställ effektvredet på 0
2. Dra ur nätkabeln ur uttaget och låt fläkten svalna i 5-10 minuter
3. Sätt i nätkabeln och slå på fläkten
4. För 99133, finns det en återställning på baksidan av fläkten.

Specifikationer

	99114	99115	99133
Anslutning	230V/50Hz	400V	400V
Effektlägen	1000/2000W	2500/5000W	4500/9000W
Skyddsklass	IP24	IP24	IP24
Nätkabel	1,8m	1,8m	1,8m
Vikt	3,6kg	6kg	8,2kg