

PRIZE Ørepropper på bøjle

Art nr. 9076276 / 10030003

EAN nr. 5709133915667

Brugervejledning DK/NO

Dæmpning

Frekvens	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Målt dæmpning (dB)	30,3	25,2	25,9	26,9	35,1	42,5	44,8
Standardafvigelse (dB)	4,1	3,6	3,9	2,3	3,5	3,6	4,2
Antaget beskyttelsesværdi (dB)	26,1	21,6	22	24,6	31,6	38,9	40,6
SNR = 29 dB H = 32 dB, M = 26 dB, L = 24 dB							

Anvendelse

Disse ørepropper anvendes i let til moderat støjende arbejdsmiljøer. Det er vigtigt at kende frekvens og støjniveau for at anvende den korrekte beskyttelse. I skemaet ovenfor kan man se dæmpningen i de forskellige frekvensområder.

Sikkerhedsadvarsler DK

- Bøjlen må kun anvendes når ørepropperne er korrekt monteret på begge ender af bøjlen.
- Ukorrekt brug kan føre til permanente skade på hørelsen.
- Ørepropperne bliver slidt ved hyppig brug. De skal derfor jævnligt kontrolleres for revner og skader.
- Ørepropperne skal benyttes hele tiden, mens man opholder sig i støjende arbejdsområder.

Sikkerhedsadvarsler NO

- Støtten må kun brukes når øreproppene er riktig montert i begge ender av bøylen.
- Feil bruk kan føre til permanent hørselsskade.
- Ørepluggene slites ved hyppig bruk. De må derfor kontrolleres jevnlig for sprekker og skader.
- Ørepluggene må brukes til enhver tid mens du oppholder deg i støyende arbejdsområder.

Generel vejledning

- Tjek ørepropperne før brug. Benyt ikke ørepropperne hvis der er tegn på skader såsom deformering, revner eller brud.
- Før brug skal du læse denne brugervejledning meget nøje og sikre dig, at du forstår alle instruktionerne i den fuldstændigt.

- Forlad det støjende arbejdsområde, inden du fjerner ørepropperne.
- Ørepropperne bør som minimum afskaffes 2-3 år efter første brug.
- Ørepropperne kan ikke rengøres, men kan udskiftes hvis de er beskidte.
- Din hørelse kan tage skade hvis du fjerner ørepropperne for hurtigt efter brug. Fjern forsigtigt ørepropperne med en rolig og tvistende bevægelse.

Instruktioner om anbringelse



1. Anbring bøjlen under hagen
2. Placer forsigtigt en prop ad gangen i ørerne. Juster derefter ved at trække op i øreflippen indtil en perfekt tilpasning er opnået.
3. Kontrollér tilpasning ved at trykke let på bøjlen i hver side. Hvis der er en markant forskel i lydniveau, er ørepropperne sandsynligvis ikke korrekt tilpasset i øregangen.

Opbevaring

- Ørepropperne skal opbevares rent og tørt. Transporteres i den originale emballage.
- Opbevar ørepropperne uden for børns rækkevidde

Fremstillet i Kina.
For jem & fix A/S
Skomagervej 12
DK-7100 Vejle

Importeret af
QuineQuintax ApS
Middelfartvej 3
DK-9220 Aalborg Øst
Tlf. +45 98 15 54 44

EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Bemyndiget repræsentant:	
Firmanavn	QuineQuintax ApS
Adresse	Middelfartvej 3
Postnummer	9220
By	Aalborg Øst
Land	Danmark
Denne overensstemmelseserklæring er udstedt med producenten som eneansvarlig, og producenten erklærer herved, at produktet:	
Produktidentifikation:	PRIZE Ørepropper på bøjle Art nr. 9076276 / 10030003
er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende EU-direktiv(er) (inklusive alle gældende ændringer)	
Reference-nr.	Titel
2016/425/EU	PPE-direktivet
Referencer til standarder og/eller tekniske specifikationer gældende for denne overensstemmelseserklæring, eller dele heraf:	
Harmoniseret standard nr.	
EN 352-2:2020	
Aalborg 16/10/2024	
 Josephine Quintessenza Produktchef	
	