

Produktinformation:

Luxi Håndspartel Medium

Færdigblandet medium let spartelmasse**Produktbeskrivelse & anvendelse:**

Luxi Håndspartel Medium er en færdigblandet let spartelmasse med lav vægtfylde og høj fyldeevne. Den er særligt nem at påføre og slibe, hvilket gør den ideel til både udspartling og bredspartling af vægge og lofter indendørs i tørre rum.

Produktet egner sig til underlag som puds, beton, letbeton og gipsplader og sikrer en jævn og glat overflade klar til videre behandling.

Spartelmassen er CE-mærket og opfylder kravene i henhold til EN 13963. Den er godkendt til brug i gipspladesamlinger, hvor der anvendes papirremser.

Se produktets DoP (Deklaration of Performance) for yderligere information

FYSISKE / KEMISKE DATA:**Spartelmasse:**

Pigment/Fyldstof:	Ekspanderet perlite og dolomit
Maks. kornstørrelse:	0,2 mm
Farve:	Lys grå
Massefylde:	ca. 1,0 kg/liter.
Holdbarhed:	Minimum 12 måneder i uåbnet emballage ved kølig opbevaring. Opbevares frostfrit.

Hærdet spartelmasse:

Overmalbar:	Ja
Bestandighed:	Spartelmassen er ikke vandbestandig

Brugsanvisning:

Forberedelse:

Sørg for, at alle overflader er rene, tørre og fri for støv og løse partikler. På stærkt sugende eller afsmittende underlag anbefales det at grunde med Væggrunder efter rengøring.

Påføring:

Spartelmassen påføres manuelt med en bredspartel. Når overfladen er tør, slibes eventuelle ujævnheder let væk for at opnå et glat og ensartet resultat

Lagtykkelse:

- Produktet kan påføres i lag op til **4 mm**.
Ved behov for tykkere lag bør spartlingen udføres i flere omgange, hvor hvert lag er næsten helt tørt, før næste påføres.
- For tidlig påføring af næste lag kan medføre **svind og sprækkedannelser**.

Rækkeevne:

- Fuldspartling: ca. 1 m²/liter ved 1 mm lagtykkelse.
- Gipspladesamlinger: ca. 0,3 liter/meter.

Tørretid:

Tørretiden afhænger af lagtykkelse, underlag, temperatur, luftfugtighed og ventilation. Under normale forhold er spartelmassen **slipeklar efter 8–10 timer**. Ved spartling af gipspladesamlinger anbefales det at vente mindst **et halvt døgn** før videre behandling.

Rengøring

- Fjern spartelmasse fra huden med **vand og sæbe**.
- Værktøj rengøres med **vand**, mens spartelmassen stadig er våd.
- Hærdet spartelmasse fjernes **mekanisk** eller ved **iblødsætning i vand**.

Sikkerhed

Se produktets **sikkerhedsdatablad** for yderligere information.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.