

DK 1-12 - SV 13-24 - NO 25-36

# PRIZE

## BORE- OG MEJSELHAMMER - MODEL 20081



### ADVARSEL!

Læs denne vejledning og sikkerhedsforskrifterne før brug af maskinen. Følges advarsler og instruktioner ikke kan det resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade. Denne maskine bør kun udleveres til andre sammen med denne vejledning. **Opbevar denne vejledning på et sikkert sted i nærheden af maskinen, til senere brug.**

Prod. i P.R.C. - Prod. i 2024 - Importør: NFT ApS, 7100 Vejle.

# GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER FOR EL-VÆRKTØJ.

## 1) Arbejdsområde.

**a) Hold arbejdsområdet ryddeligt og godt belyst.** *Rodede og uoplyste arbejdsområder kan føre til ulykker.*

**b) Brug ikke el-værktøj i eksplosionsfarlige områder som f.eks. områder, hvor der forekommer brændbare væsker, gasser eller støv.** *El-værktøj kan afgive gnister, som kan antænde dampe, gasser eller støv.*

**c) Hold børn og tilskuere på afstand under brug af maskinen.** *Distraction kan være årsag til, at man mister herredømmet over maskinen.*

## 2) Elektrisk sikkerhed.

**a) Stikproppen på maskinen skal passe korrekt til stikkontakten. Stikproppen må aldrig ændres. Brug aldrig et adapterstik til el-værktøj, som skal være jordforbundet.** *Originale stikpropper, der passer til stikkontakten, vil reducere risikoen for elektrisk stød.*

**b) Undgå kontakt med jordforbundne genstande som f.eks. rør, radiatorer, køleskabe og komfurer.** *Der er forhøjet risiko for elektrisk stød, hvis din krop er jordforbundet.*

**c) Maskinen må ikke udsættes for regn eller fugt.** *Trænger der vand ind i et el-værktøj, øges risikoen for elektrisk stød.*

**d) Undgå forkert brug af ledningen. Brug aldrig ledningen til at bære eller trække i el-værktøjet. Ryk ikke i ledningen for at trække stikket ud af stikkontakten. Hold ledningen væk fra varmekilder, olie, skarpe kanter og bevægelige maskindele.** *Beskadigede eller sammenviklede ledninger øger risikoen for elektrisk stød.*

**e) Hvis el-værktøjet bruges udendørs, skal der anvendes en forlængerledning, der er beregnet til udendørs brug.** *Brug af en korrekt forlængerledning vil reducere risikoen for elektrisk stød*

**f) Hvis brug af el-værktøj i fugtige områder er uundgåelig, skal der bruges en stikkontakt, der er tilsluttet en fejlstrømafbryder (HPFI-relæ).** *Brug af HPFI-relæ reducerer risikoen for elektrisk stød.*

### 3) Personlig sikkerhed.

**a) Vær opmærksom, hold øje med hvad du laver, og brug din sunde fornuft, når du arbejder med maskinen. Brug ikke el-værktøj, hvis du er træt eller påvirket af narkotika, alkohol eller medicin.** *Et øjeblik uopmærksomhed under brug af maskinen kan medføre alvorlig personskade.*

**b) Brug personligt beskyttelsesudstyr. Brug altid sikkerhedsbriller.** *Personligt beskyttelsesudstyr som støvmaske, skridsikkert fodtøj, sikkerhedshjelm og høreværn, som passer til forholdene, vil reducere risikoen for personskade.*



**c) Undgå utilsigtet start af maskinen. Kontrollér, at el-værktøjet er slukket, før det tilsluttes stikkontakten, løftes eller bæres rundt.**

*Undgå at bære el-værktøjet med fingeren på afbryderen eller slutte tændt el-værktøj til stikkontakten, da det vil øge risikoen for personskade.*

**d) Fjern alle justerings- og indstillingsværktøjer fra maskinen før start.** *Et stykke værktøj eller en skrueøgle, der sidder på maskinen, kan medføre alvorlig personskade.*

**e) Sørg for at have en god arbejdsstilling. Sørg for at stå sikkert og holde en god balance hele tiden.** *Derved har du bedre kontrol over el-værktøjet, hvis der skulle opstå en uventet situation.*

**f) Vær korrekt påklædt. Undgå løstsiddende beklædning og smykker. Sørg for at holde hår, tøj og handsker væk fra bevægelige dele.** *Løstsiddende beklædning, smykker eller langt hår kan blive fanget af bevægelige dele.*

**g) Hvis maskinen kan tilsluttes støvudsugningsudstyr eller forsynes med støvpose, skal du kontrollere, at dette tilsluttes og benyttes korrekt.** *Brug af støvopsugning kan reducere de farer, der er forbundet med støv.*

### 4) Brug og vedligeholdelse.

**a) Overbelast ikke el-værktøjet. Brug det rigtige el-værktøj til opgaven, der skal udføres.** *Det rigtige el-værktøj vil udføre opgaven bedre og mere sikkert, når det anvendes korrekt.*

**b) Brug ikke el-værktøjet, hvis afbryderen er defekt.** *Et el-værktøj, der ikke kan tændes og slukkes på afbryderen, er farligt og skal repareres.*

- e) Træk stikproppen ud af stikkontakten før justering, udskiftning af tilbehør eller opbevaring af el-værktøjet. *Det vil reducere risikoen for utilsigtet start af maskinen.*
- d) Opbevar altid el-værktøj, der ikke er i brug, utilgængeligt for børn, og lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med maskinen, og som ikke har læst disse instruktioner, bruge maskinen. *El-værktøj er farligt i hænderne på ukyndige personer.*
- e) Vedligeholdelse af el-værktøjet. **Kontrollér, at alle bevægelige dele fungerer og ikke sidder fast. Kontrollér, at ingen dele er beskadigede eller brækket, så det kan påvirke el-værktøjets funktion. Beskadigede dele skal repareres, før el-værktøjet tages i brug. Mange uheld skyldes dårlig vedligeholdelse af el-værktøj.**
- f) **Hold skærende værktøj skarp og rent.** *Korrekt vedligeholdelse af skærende værktøj med skarpe kanter nedsætter risikoen for, at det sætter sig fast, og gør det nemmere at styre.*
- g) **Brug el-værktøjet og tilbehøret i overensstemmelse med instruktionerne, og tag hensyn til arbejdsforholdene og det arbejde, der skal udføres.** *Brug af el-værktøj til andre formål end tilsigtet, kan medføre farlige situationer.*

## 5) Service

Få altid dit el-værktøj serviceeret af kvalificerede fagfolk, som anvender originale reservedele. *Derved forbliver el-værktøjet sikkert at anvende.*

Brug af tilbehør eller andet udstyr end det, der anbefales i denne betjeningsvejledning, kan medføre risiko for personskade. En afskærmning eller anden del, der er beskadiget, skal repareres eller udskiftes korrekt af et autoriseret servicecenter, medmindre andet er beskrevet i denne brugsanvisning. Defekte kontakter skal udskiftes på et autoriseret servicecenter. Dette el-værktøj overholder de relevante sikkerhedsregler. Reparationer bør kun udføres af sagkyndige personer, der anvender originale reservedele, da det ellers medføre betydelig fare for brugeren.

## SIKKERHEDSADVARSLER FOR BOREMASKINER.

Hold el-værktøjet i de isolerede håndtag, når der bores eller skrues i plader og vægge, hvor bor og skrues kan ramme skjulte ledninger. *Kontakt med strømførende ledninger vil gøre metaldele på maskinen strømførende og kan give brugeren elektrisk stød.*

Brug en metaldetektor til at fastslå, om der er el-kabler, gas- eller vandrør skjult i arbejdsområdet, før der skrues ind i f.eks. vægge og gulve. *Rammer skrues ind i gas-*

eller vandrør, kan det medføre eksplosion og/eller elektrisk stød.

**Hold godt fast i maskinen med begge hænder.** Et meget højt vridningsmoment kan forekomme, når der bores, eller når skruer løsnes eller spændes.

**Sluk straks for maskinen, hvis bor eller skruer sætter sig fast.** Vær forberedt på et højt moment, der kan give tilbageslag. Værktøjet kan sætte sig fast, hvis maskinen overbelastes.

**Sørg for, at emnet er ordentlig fastspændt.** Emnet sikres bedre med skruetvinger eller skruestik, end hvis man prøver at holde det med hånden.

**Træf de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger ved arbejde, hvor støv kan udvikle sig under arbejdet. Det er skadeligt for ens sundhed og kan være brændbart og eksplosivt.** Brug støvmaske, og sørg for udsugning, når det er muligt.

## SIKKERHEDSINSTRUKTIONER VEDRØRENDE VIBRATION

**A)** De angivne vibrationsdata repræsenterer alm. anvendelse af værktøjet. Andre anvendelser af værktøjet og/eller dårlig vedligeholdelse kan resultere i forskellige vibrationsdata. Dette kan betydeligt øge vibrationsniveauet over den samlede arbejdstid.

**B)** Der skal træffes yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte brugeren mod virkningerne af vibration. Vedligehold værktøjet og dets tilbehør. Hold hænderne beskyttet og varme. Organiser arbejds mønstre og arbejdsperioder.

## SYMBOL FORKLARING.

	Overholder relevante EU-direktiver og standarder.
	Læs og forstå denne vejledning før brug af maskinen for at reducere risikoen for skader
	Bemærk! Risiko for skade. Læs instruktionerne grundigt.
	Brug sikkerhedsbriller.
	Brug åndedrætsværn.

	Brug høreværn. Støj kan ødelægge din hørelse
	Brug arbejdshandsker.
	Må ikke bortskaffes sammen med alm. husholdningsaffald. El-værktøj skal indsamles og genbruges på miljøvenlig måde.
	Dobbeltisoleret.

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER.

Spænding/frekvens:	230-240V~50Hz
Effekt:	800 W
Omdrejningstal ubelastet:	0-1200 o/min
Slag frekvens:	0-5300 slag/min.
Slag styrke:	2,8 J
Beskyttelses klasse:	II
IP-klassificering:	IP20
Vægt:	3,30 kg.
LpA (Lydtryksniveau):	94 dB(A) / K= 3 dB(A)
LwA (Lydeffektniveau):	105 dB(A) / K= 3 dB(A)
Vibrationsværdier:	
Funktion, borehammer ( $a_{h,HD}$ ):	14,90m/s <sup>2</sup> , K <sub>HD</sub> = 1,5 m/s <sup>2</sup>
Funktion, mejsling ( $a_{h,CHeg}$ ):	10,45m/s <sup>2</sup> , K <sub>CHeg</sub> = 1,5 m/s <sup>2</sup>

## FUNKTIONSBESKRIVELSE



1. ON/OFF kontakt.
2. Højre/venstre løb omskifter.
3. Låseknap til ON/OFF kontakt.
4. Funktionsvælger.
5. Dybdestop.
6. Ekstra håndgreb.
7. SDS-patron.

## MONTERING.

Maskinen er klar til brug ved levering.

### Kassens indhold:

- 1 stk. borehammer.
- 3 stk. SDS-bor.
- 1 stk. fladmejsel.
- 1 stk. spidsmejsel.
- 1 stk. ekstra håndgreb med dybdestop

### Montering ekstra håndgreb (6).

Brug aldrig slagborefunktionen uden det ekstra håndgreb (6) monteret. Det ekstra

håndgreb giver ekstra støtte og giver dig mulighed for at arbejde bedre uden udmattelse. Det ekstra håndgreb er beregnet til både højre og venstrehåandede personer.

Det ekstra håndgreb kan drejes 360° rund på maskinen.


- Løsn håndgrebet ved at dreje håndtaget (6) mod uret.
- Drej derefter håndgrebet rundt på maskinen til den stilling, der passer bedst til dig.
- Spænd håndgrebets igen ved at dreje håndtag (6) med uret, indtil det sidder godt fast og ikke længere kan flyttes.

## Dybdestop

Du kan bore flere huller med samme dybde ved at indstille dybdestoppet (5) i en fast position.

- Løsn dybdestop ved at dreje håndtaget (6) mod uret.
- Sæt dybdestoppet (5) igennem åbningen på det ekstra håndgreb (6).
- Flyt dybdestoppet frem eller tilbage.
- Indstil dybdestoppet så afstanden fra dybdestoppet og ud til spidsen af boret svare til den ønskede boreddybde.
- Spænd håndgrebets (6) ved at dreje med uret for at fastlåse dybdestop.

## Montering af SDS-tilbehør.



SDS-bor monteres ved at trykke det ind i patronen (8), indtil det klikker fast. Det kan være nødvendigt at dreje boret en smule for at borets fæste rammer korrekt ind i patronen.

Boret afmonteres igen ved at trække patronen (8) tilbage, hvorefter boret kan fjernes.

**ADVARSEL:** Tilbehør kan være meget skrap og meget varmt efter brug.

Vær forsigtig for at undgå person skade. Brug evt. handsker ved skift af tilbehør.

## **BRUG.**

### **Tilsigtet brug:**

Dette produkt er egnet til boring af huller i f.eks. beton, mursten, metal, træ og andre materialer alt efter hvilke bor der monteres i maskinen og hvilken funktion maskinen indstilles til. Maskinen er også egnet til brug som mejselhammer med det korrekte tilbehør monteret i maskinen.

### **Forkert brug:**

Al brug af maskinen til andre opgaver end hvad der er nævnt i afsnittet ”Tilsigtet brug”, anses for forkert brug af maskinen. Produktet er ikke beregnet til professionel brug.

### **Tænd / sluk**

- Sæt stikproppen i stikkontakten.
- Hold maskinen med begge hænder.
- Start maskinen ved at trykke på ON/OFF kontakten (1).
- Jo mere du trykker kontakten (1) ind jo højere hastighed kører maskinen med.
- Slip afbryderen for at slukke maskinen.

### **Kontinuerlig drift:**

**BEMÆRK: Denne funktion virker kun når omløbsretningen er imod højre.**

- Sæt stikproppen i stikkontakten.
- Hold maskinen med begge hænder.
- Tryk kontakten (1) helt i bund og tryk låseknappen (3) ind for at aktivere kontinuerlig drift.
- Efter brug ved kontinuerlig drift slukkes maskinen ved at trykke kontakten (1) helt i bund og slippe den igen.

 Læg aldrig maskinen fra dig med kontakt (1) trykket ind og låseknappen (3) aktiveret.

### **Højre/venstrelob:**

Du kan skifte mellem højre-/venstre-lob på omskifteren (2).

Ved at skubbe omskifteren fra side til side vælges mellem omløbsretning med eller mod uret. BEMÆRK: Omskifteren må kun betjenes når motoren står stille. Hvis du ikke overholder dette punkt, kan maskinen og funktionen blive beskadiget.

## Funktioner: Bore / hammerbore / indstilling af mejsel position / mejsling.

Drej kun på omskifteren (4) når maskinen står stille.

Foto: A

- Bore funktion: Drej omskifteren (4) til positionen med boresymbolet  
Funktionen anvendes til boring i træ, metal eller plastmaterialer.

Foto: B


- Hammerbore funktion: Drej omskifteren (4) til positionen med bor- og hammersymbolet.  
Funktionen anvendes til hammerboring i beton, sten eller mursten.

Foto: C

- Indstilling af mejsel position: Drej omskifteren (4) til positionen med symbolet med den roterende mejsel. Drej mejslen til den ønskede position i borepatronen, og drej derefter omskifteren over på funktionen mejsling (foto D)

Foto: D

- Mejsling: Drej omskifteren (4) til positionen med hammersymbolet.



**ADVARSEL:** Sørg altid for at omskifteren er drejet helt om, så den går i indgreb i en af de 4 positioner. Brug ikke maskinen hvis omskifteren ikke står korrekt.

## VEDLIGEHOLDELSE.

1. Sørg altid for at holde maskinen ren.
2. For at undgå ulykker skal stikproppen fjernes fra stikkontakten før rengøring og vedligeholdelsesarbejde.
3. Motorens ventilationsåbninger skal holdes rene og fri for fremmedlegemer. Undgå at stikke genstande ind i ventilationsåbningerne.
4. Rengør maskinens kabinet med en blød fugtig klud. Brug ikke opløsningsmidler. Tør maskinen af efter endt rengøring.
5. Brug aldrig ætsende rengøringsmidler til rengøring af plastdele. Brug aldrig midler som benzin, klorholdige rengøringsmidler, ammoniak eller rengøringsmidler indeholdende ammoniak til rengøring af el-værktøj.
6. Maskinen kan køre ujævnt eller starter ikke, hvis motor kullene er så slidte, at de ikke længere har ordentlig kontakt. Sker dette, skal kullene skiftes ud med et nyt sæt kul lige til de originale. Arbejdet skal udføres af kvalificeret fagmand.



**ADVARSEL:** Motor kul skal altid skiftes i sæt.

7. Tilbehør (bor og mejsler) bliver sløve med tiden, også selv om de bruges korrekt. Et tydelig tegn på et slidt tilbehør er, at maskinen ikke selv nemt kan skære sig igennem emnet, og at man belaster maskinen ved at presse den. Få tilbehøret slebet eller udskiftet til nyt.
8. Hvis du finder mangler eller en ødelagt del på maskinen, kan du ved hjælp af tegningen i denne vejledning finde nummeret på den del, du skal bestille hos forhandleren.
9. Hvis ledningen til el-værktøjet bliver skadet, skal den udskiftes med en ny original ledning hos en kvalificeret fagmand.

## MILJØ.



Elektriske apparater må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. El-værktøj som ikke længere er anvendeligt, skal indsamles separat og genbruges på en miljøvenlig måde. Spørg på den lokale genbrugsstation om korrekt bortskaffelse.

## SERVICE OG HOTLINE.

Kontakt NFT ApS på telefon eller e-mail hvis der skulle være spørgsmål vedr. korrekt brug og/eller reservedele. NFT ApS, Friis Hansens Vej 12f, Vejle, DK.

Tlf.: +45 70 20 95 96, Email: [service@nft-aps.dk](mailto:service@nft-aps.dk), [www.nft-aps.dk](http://www.nft-aps.dk)



## EU – OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

NFT ApS, Friis Hansens Vej 12F, 7100 Vejle, Danmark.

Vi erklærer hermed at maskinen:

**Bore- og mejselhammer, PRIZE, model nr.: 20081 (Z1C-AB-26D)**

er fremstillet i overensstemmelse med følgende EU-direktiver:

**2006/42/EF, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2015/863/EU, 2012/19/EU.**

Følgende harmoniserede standarder er anvendt:

**EN 62841-1:2015+AC:15+A11:2022, EN IEC 62841-2-6:2020+A11:2020**

**EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021**

**EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021**

**EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021**

**IEC 62321-(1..8).**

**17-09-2024, 7100 Vejle, Danmark.**

**Peter Stefan Schou, direktør.**

# PRIZE

## BORR- OCH MEJSELHAMMARE MODELL 20081



### VARNING!

Läs denna bruksanvisning och alla säkerhetsföreskrifter grundligt innan användning av maskinen. Om varningar och instruktioner inte följs kan det medföra elstötar, brand och/eller allvarliga personskador. Denna maskin bör endast överlämnas till andra tillsammans med denna bruksanvisning. Förvara denna bruksanvisning på en säker plats i närheten av maskinen för senare bruk.

Tillverkad i P.R.C. - tillverkningsår 2024 - importör: NFT ApS, 7100 Vejle.

# ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR ELVERKTYG.



**VARNING:** Läs alla säkerhetsföreskrifter och instruktioner. Om varningar och instruktioner inte följs kan det medföra elstötar, brand och/eller allvarliga personskador. Förvara alla föreskrifter och säkerhetsinstruktioner på en säker plats i närheten av maskinen för senare bruk.

## 1) Arbetsområde.

- a) **Håll arbetsområdet rent och prydligt och väl upplyst.** *Stökiga och mörka arbetsområden kan medföra olycksfall.*
- b) **Använd inte elverktyg i explosionsfarliga områden, t.ex. områden där det finns antändliga vätskor, gaser eller damm.** *Elverktyg kan generera gnistor som kan antända ångor, gaser eller dammpartiklar.*
- c) **Håll barn och åskådare på avstånd när du använder maskinen.** *Distraction kan vara orsak till att man förlorar kontrollen över maskinen.*

## 2) Elektrisk säkerhet.

- a) **Stickkontakten på maskinen ska passa korrekt till eluttaget. Stickkontakten får aldrig ändras. Använd aldrig en adapterkontakt till elverktyg som ska vara jordade.** *Originalstickkontakter som passar till eluttaget reducerar risken för elstötar.*
- b) **Undvik kontakt med jordade ytor, t.ex. rör, element, kylskåp och spisar.** *Risken för elstöt ökar om din kropp har kontakt med jord.*
- c) **Maskinen får inte utsättas för regn eller fuktig arbetsmiljö.** *Om det tränger in vatten i ett elverktyg ökar risken för elstötar.*
- d) **Använd inte sladden felaktigt. Använd aldrig sladden för att bära eller dra i elverktyget. Dra aldrig i sladden för att ta ut stickkontakten ur eluttaget. Håll sladden borta från värme, olja, vassa kanter och rörliga maskindelar.** *Skadade eller trassliga sladdar ökar risken för elstötar.*
- e) **Om elverktyget används utomhus ska du använda en förlängningssladd som är avsedd för utomhusbruk.** *Användning av en korrekt förlängningssladd minskar risken för elstötar.*
- f) **Om det inte går att undvika att elverktyg används i fuktiga miljöer ska man använda ett eluttag med jordfelsbrytare (HPFI-relä).** *Användning av HPFI-relä minskar risken för elstötar.*

### 3) Personlig säkerhet.

**a) Var uppmärksam under arbetet och använd sunt förnuft när du arbetar med maskinen. Använd inte elverktyg om du är trött eller påverkad av narkotika, alkohol eller medicin. Ett ögonblicks ouppmärksamhet under användning av maskinen kan medföra allvarliga personskador.**

**b) Använd personlig skyddsutrustning. Använd alltid skyddsglasögon. Personlig skyddsutrustning såsom skyddsmask, halksäkra skor, skyddshjälm och hörselskydd som är anpassade till maskintypen minskar risken för personskador.**



**c) Undvik oavsiktlig start av maskinen. Kontrollera att elverktyget är avstängt innan du lyfter eller bär det, eller innan kontakten ansluts till eluttaget.**

*Undvik att bära elverktyget med fingret på strömbrytaren eller ansluta påslaget elverktyg till eluttaget, eftersom det ökar risken för personskador.*

**d) Ta bort alla justerings- och inställningsverktyg från maskinen före start. Ett verktyg eller en skruvnyckel som sitter på maskinen kan medföra allvarliga personskador.**

**e) Se till att ha en bra arbetsställning. Se till att ha säkert fotfäste och hålla en bra balans hela tiden. Du har då bättre kontroll över elverktyget om en oväntad situation skulle uppstå.**

**f) Bär lämplig klädsel. Undvik löst sittande kläder och smycken. Håll hår, kläder och handskar långt borta från rörliga delar. Löst sittande kläder, smycken eller långt hår kan fastna i de rörliga delarna.**

**g) Om maskinen kan anslutas till dammutsugsutrustning eller förses med dammpåse ska du kontrollera att detta ansluts och används korrekt. Användning av dammutsugning kan minska faran som är förenad med damm.**

### 4) Användning och underhåll.

**a) Överbelasta inte elverktyget. Använd rätt elverktyg till uppgiften som ska utföras. Rätt elverktyg ger ett bättre och säkrare resultat när det används korrekt.**

**b) Använd inte elverktyget om strömbrytaren är defekt. Ett elverktyg som inte kan regleras med strömbrytaren är farligt och ska repareras.**

**c) Dra ut stickkontakten ur eluttaget före justering, byte av tillbehör eller förvaring av elverktyget. Dessa säkerhetsåtgärder förhindrar oavsiktlig start av maskinen.**

- d) Förvara alltid elverktyg som inte används, utom räckhåll för barn, och låt aldrig personer som inte är förtrogna med maskinen och som inte har läst dessa instruktioner använda maskinen. *Elverktyg är farliga i händerna på okunniga personer.***
- e) Underhåll av elverktyget. Kontrollera att alla rörliga delar fungerar och inte sitter fast. Kontrollera att inga delar är skadade eller trasiga så att det kan påverka elverktygets funktion. Skadade delar ska repareras innan elverktyget används. *Många olycksfall beror på dåligt underhåll av elverktyget.***
- f) Håll skärande verktyg vassa och rena. *Korrekt underhåll av skärande verktyg med vassa kanter minskar risken för att de fastnar och de är enklare att styra.***
- g) Använd elverktyget och tillbehör i överensstämmelse med instruktionerna och ta hänsyn till arbetsförhållandena och det arbete som ska utföras. *Användning av elverktyg för andra ändamål än det normala användningsområdet kan leda till farliga situationer.***

## **5) Service**

**Låt alltid kvalificerad fackpersonal som använder originalreservdelar utföra service på ditt elverktyg. *På så sätt förblir elverktyget säkert att använda.***

**Användning av andra tillbehör eller annan utrustning än vad som rekommenderas i denna bruksanvisning kan utgöra en risk för personskada. En avskärmning eller annan del som är skadad ska repareras eller bytas korrekt av ett auktoriserat servicecenter, om inte annat beskrivs i denna bruksanvisning. Defekta kontakter byts på ett auktoriserat servicecenter. Detta elverktyg uppfyller de relevanta säkerhetsföreskrifterna. Reparationer bör endast utföras av sakkunniga personer som använder originalreservdelar. I annat fall kan användaren utsättas för stor risk.**

## **SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR BORRMASKINER**

**Håll elverktyget i de isolerade handtagen när du borrar eller skruvar i skivor och väggar där borr och skruv kan träffa dolda ledningar. *Kontakt med strömförande ledningar gör metalldelarna på maskinen strömförande och kan ge användaren en elstöt.***

**Använd en metalldetektor för att avgöra om det finns dolda elkablar, gas- eller vattenrör i arbetsområdet innan du skruvar i t.ex. väggar och golv. *Om skruvar träffar gas- eller vattenrör kan det resultera i explosion och/eller elektrisk stöt.***

**Håll ordentligt i maskinen med båda händer. *Ett mycket högt vridmoment kan uppstå när du borrar eller lossar och drar åt skruvar.***

**Stäng av maskinen omedelbart om borr eller skruv fastnar.** *Var förberedd på ett högt moment som kan innebära kast. Verktøget kan fastna om maskinen överbelastas.*

**Se till att arbetsstycket är ordentligt fastspänt.** *Arbetsstycket säkras bättre med skruvtingar eller skruvstycke än om man försöker hålla det med handen.*

**Vidta nödvändiga skyddsåtgärder vid arbete där damm uppstår. Det är skadligt för hälsan och kan vara brandfarligt och explosivt.** *Använd dammskyddsmask och, om möjligt, dammutsug.*

## SÄKERHETSINSTRUKTIONER GÄLLANDE VIBRATION

**A)** Angivna vibrationsdata representerar vanlig användning av verktyget. Annan avvikande användning av verktyget och/eller dåligt underhåll kan resultera i olika vibrationsdata. Detta kan öka vibrationsnivån markant under den totala arbetstiden.

**B)** Ytterligare säkerhetsåtgärder ska vidtas för att skydda användaren mot vibrationseffekter. Underhåll verktyget och dess tillbehör. Håll händerna skyddade och varma. Organisera arbetsmönster och arbetsperioder.

## SYMBOLFÖRKLARING.

	Uppfyller relevanta EU-direktiv och standarder.
	Läs och förstå denna bruksanvisning före användning av maskinen för att minska risken för
	Observera risk för skada. Läs instruktionerna grundligt.
	Använd skyddsglasögon.
	Använd skyddsmask.
	Använd hörselskydd. Oljud kan förstöra din hörsel.

	Använd arbetshandskar.
	Får inte bortskaffas tillsammans med vanligt hushållsavfall. Elverktyg ska samlas in och återanvändas på miljövänligt sätt.
	Dubbelisolerad.

## TEKNISKA SPECIFIKATIONER.

Spänning/frekvens:	230-240V~50Hz
Effekt:	800 W
Varvtal, obelastad:	0-1200 v/min
Slagfrekvens:	0-5300 slag/min.
Slagstyrka:	2,8 J
Skyddsklass:	II
IP-klassificering:	IP20
Vikt:	3,30 kg.
LpA (Ljudtrycksnivå):	94 dB(A) / K= 3 dB(A)
LwA (Ljudeffektnivå):	105 dB(A) / K= 3 dB(A)
Vibrationsvärden:	
Funktion borrhammare ( $a_{h,HD}$ ):	14,90m/s <sup>2</sup> , $K_{HD} = 1,5 \text{ m/s}^2$
Funktion, mejsling ( $a_{h,CHeg}$ ):	10,45m/s <sup>2</sup> , $K_{CHeg} = 1,5 \text{ m/s}^2$

## FUNKTIONSBESKRIVNING



- |                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| 1. ON/OFF-kontakt                    | 5. Djupstopp     |
| 2. Omkopplare för höger-/vänstergång | 6. Extra handtag |
| 3. Låsknapp för ON/OFF-kontakt.      | 7. SDS-chuck     |
| 4. Funktionsomkopplare               |                  |

## MONTERING

**Maskinen är klar för användning vid leverans.**

### **Innehållet i kartongen:**

- 1 st. borrhammare
- 3 st. SDS-borr
- 1 st. flatmejsel
- 1 st. spetsmejsel
- 1 st. extra handtag med djupstopp

### **Montering av extra handtag (6)**

Använd aldrig slagborrfunktionen utan det extra handtaget (6). Det extra handtaget ger

mer stöd och möjligheten att arbeta bättre utan uttrötning. Det extra handtaget passar både högerhänta och vänsterhänta personer.

Det extra handtaget kan rotera i 360° på maskinen.

- Lossa genom att vrida handtaget (6) motsols.
- Vrid därefter runt handtaget på maskinen till den ställning som passar bäst för dig.
- Spänn handtaget (6) igen genom att vrida det medsols tills det sitter fast ordentligt och inte kan flyttas.

## Djupstopp

Du kan borra flera hål med samma borrhjul genom att ställa in djupstoppet (5) till en fast position.

- Lossa genom att vrida handtaget (6) motsols.
- Montera djupstoppet (5) genom öppningen på det extra handtaget (6).
- Juster djupstoppet framåt eller bakåt.
- Ställ in djupstoppet så att avståndet från stoppet och ut till borrarspetsen motsvarar önskat borrhjul.
- Spänn handtaget (6) igen genom att vrida det medsols för att låsa djupstoppet.

## Montering av SDS-tillbehör:



SDS-tillbehör monteras genom att det trycks in i chucken (8) tills det klickar fast. Borret kan behöva vridas något för att fästet ska hamna rätt i chucken.

Demontera borret genom att dra chucken (8) bakåt och borret kan tas ut.

**WARNING:** Tillbehör kan vara mycket vassa och varma efter användning.

Var försiktig för att undvika personskador. Använd eventuellt handskar vid byte av tillbehör.

## **ANVÄNDNING.**

### **Avsedd användning:**

Denna produkt är lämplig för borring av hål i t.ex. betong, tegelsten, metall, trä och andra material beroende på vilket borr som monterats i maskinen och vilken funktion maskinen ställts in på. Produkten är också lämplig för användning som mejselhammare, med korrekt tillbehör monterat i maskinen.

### **Felaktig användning:**

All användning av maskinen för andra uppgifter än vad som anges i avsnittet "Avsedd användning" anses som felaktig användning av maskinen. Produkten är inte avsedd för professionell användning.

### **Slå på/stänga av**

- Sätt kontakten i uttaget.
- Håll maskinen med båda händer.
- Starta maskinen genom att trycka på ON/OFF-kontakten (1).
- Ju mer tryck på strömbrytaren, desto högre hastighet arbetar maskinen med.
- Släpp strömbrytaren för att stänga av maskinen.

### **Kontinuerlig drift:**

#### **OBS: Denna funktion fungerar endast när rotationsriktningen är åt höger.**

- Sätt kontakten i uttaget.
- Håll maskinen med båda händer.
- Tryck in kontakten (1) helt och tryck samtidigt in låsknappen (3) för att aktivera kontinuerlig drift.
- Efter användning i kontinuerlig drift stänger du av maskinen genom att trycka in kontakten (1) helt och sedan släppa den igen.
- ⚠ Lägg aldrig från dig maskinen med kontakten (1) intryckt och låsknappen (3) aktiverad.

### **Höger-/vänstergång:**

Riktningssomkopplaren (2) är till för inställning av höger-/vänstergång.

Skjut omkopplaren från sida till sida för att välja mellan rotationsriktning medurs eller moturs. OBS! Omkopplaren får endast användas när motorn står stilla. Om du inte följer denna punkt kan maskinen och funktionen skadas.

## Funktioner: Borrning/hammarborrning/mejselposition/mejsling.

Gör inställning på omkopplaren (4) endast när maskinen står stilla.

Bild: A

- Borrfunction: Vrid omkopplaren (4) till det läge där det visas en borrsymbol. Funktionen används för borring i trä, metall eller plastmaterial.

Bild: B


- Hammarborrfunction: Vrid omkopplaren (4) till det läge där det visas en borr- och hammarsymbol. Funktionen används för att arbeta i betong, sten eller tegelsten.

Bild: C

- Mejselposition: Vrid omkopplaren (4) till det läge där det visas en mejsel med höger-/vänstergång. När mejseln är inställd till önskad position vrids omkopplaren över till funktion mejsling (bild D)

Bild: D

- Mejsling: Vrid omkopplaren (4) till det läge där det visas en mejselsymbol.



**WARNING:** Se alltid till att omkopplaren har vridits helt så att den klickar fast i en av de 4 funktionerna. Använd inte maskinen om omkopplaren står felaktigt.

# SKÖTSEL

1. Håll alltid maskinen ren.
2. För att undvika olycksfall ska kontakten tas ut ur uttaget innan rengöring och underhåll.
3. Motorventilationen ska hållas ren och fri från främmande föremål. Stick inte in föremål i ventilationsöppningarna.
4. Rengör maskinens hölje med en mjuk, fuktig trasa. Använd inte lösningsmedel. Torka maskinen efter rengöring.
5. Använd aldrig frätande rengöringsmedel för att rengöra plastdelar. Använd aldrig medel som bensin, klorhaltiga rengöringsmedel, ammoniak eller rengöringsmedel som innehåller ammoniak för att rengöra elverktyg.
6. Maskinen kan köra ojämnt eller startar kanske inte om motorkolet är så slitet att det inte längre har kontakt. Om detta sker ska kolfiltren bytas ut med samma sort. Arbetet ska utföras av en kvalificerad fackperson.



**WARNING:** Motorkolen ska alltid bytas ut samtidigt.

7. Tillbehör (borr och mejslar) blir slöa med tiden. Även om de används korrekt. Ett tydligt tecken på slitna tillbehör är att maskinen inte själv kan skära igenom arbetsmaterialet och att man belastar maskinen genom att utöva tryck. Låt någon slipa tillbehöret eller byt ut det.
8. Om du hittar defekter eller en trasig del på maskinen kan du med hjälp av illustrationen i denna bruksanvisning hitta numret på den del du ska beställa hos återförsäljaren.
9. Om elverktygets sladd blir skadad ska den bytas ut mot en ny sladd av kvalificerad fackperson.

## MILJÖ



Elektriska apparater får inte kastas bort med vanligt hushållsavfall. Elverktyg som är uttjänta ska samlas in separat och återvinnas på ett miljövänligt sätt. Rådfråga den lokala återvinningsstationen om korrekt kassering.

## SERVICE OCH HOTLINE.

Kontakta NFT ApS på telefon eller e-post om du har frågor gällande korrekt användning och/eller reservdelar. NFT ApS, Friis Hansens Vej 12f, Vejle, DK.

Tel.: +45 70 20 95 96, E-post: [service@nft-aps.dk](mailto:service@nft-aps.dk), [www.nft-aps.dk](http://www.nft-aps.dk)



## EG – FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

NFT ApS, Friis Hansens Vej 12F, 7100 Vejle, Danmark.

Vi intygar härmed att maskinen:

**Borr- och mejselhammare, PRIZE, modellnr.: 20081 (Z1C-AB-26D)**

är tillverkad i överensstämmelse med följande EG-direktiv:

**2006/42/EG, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2015/863/EU, 2012/19/EU.**

Följande harmoniserade standarder tillämpas:

**EN 62841-1:2015+AC:15+A11:2022, EN IEC 62841-2-6:2020+A11:2020**

**EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021**

**EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021**

**EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021**

**IEC 62321-(1..8).**

**17-09-2024, 7100 Vejle, Danmark.**

**Peter Stefan Schou, VD.**

# PRIZE

## DRILL OG MEISELHAMMER - MODELL 20081



### ADVARSEL!

Les denne bruksanvisningen og alle sikkerhetsforskriftene grundig før du bruker maskinen. Hvis ikke advarsler og instruksjoner følges, kan det føre til elektrisk støt, brann og/eller alvorlig personskade. Denne maskinen skal bare gis videre til andre sammen med denne bruksanvisningen.

**Oppbevar denne bruksanvisningen på et sikkert sted i nærheten av maskinen for senere bruk.**

Prod. i Kina - Prod. i 2024 - Importør: NFT ApS, 7100 Vejle.

# GENERELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER FOR ELVERKTØY.



**ADVARSEL:** Les alle sikkerhetsforskrifter og instruksjoner. Hvis ikke advarsler og instruksjoner følges, kan det føre til elektrisk støt, brann og/eller alvorlig personskade.

**Oppbevar alle forskrifter og sikkerhetsinstruksjoner på et sikkert sted i nærheten av maskinen for senere bruk.**

## 1) Arbeidsområde

- a) **Sørg for at arbeidsområdet er ryddig og godt opplyst.** *Rotete og uopplyste arbeidsområder kan føre til ulykker.*
- b) **Ikke bruk elverktøy i eksplosjonsfarlige områder, som f.eks. områder der det finnes brennbare væsker, gasser eller støv.** *Elverktøy kan avgi gnister som kan antenne damp, gasser eller støv.*
- c) **Hold barn og tilskuere på avstand under bruk av maskinen.** *Distraksjoner kan føre til at man mister kontrollen over maskinen.*

## 2) Elektrisk sikkerhet

- a) **Støpselet på maskinen skal passe til stikkontakten. Støpselet må aldri endres.** *Aldri bruk et adapterstøpsel til elverktøy som skal være koblet med jord. Originale støpsler som passer til stikkontakten, vil redusere risikoen for elektrisk støt.*
- b) **Unngå kontakt med jordede overflater som f.eks. rør, radiatorer, kjøleskap og komfyrer.** *Det er forhøyet risiko for elektrisk støt hvis kroppen din er forbundet med jord.*
- c) **Maskinen må ikke utsettes for regn eller fuktige arbeidsmiljøer.** *Hvis vann trenger inn i elverktøyet, øker risikoen for elektrisk støt.*
- d) **Unngå feil bruk av ledningen. Bruk aldri ledningen til å bære eller trekke i elverktøyet/laderen. Ikke rykk i ledningen for å trekke støpselet ut av stikkontakten. Hold ledningen borte fra varme, olje, skarpe kanter og bevegelige maskindeler.** *Skadet eller viklet ledning øker risikoen for elektrisk støt.*
- e) **Hvis elverktøyet brukes utendørs, skal det benyttes en skjøteledning som er beregnet for utendørs bruk.** *Bruk av korrekt skjøteledning vil redusere risikoen for elektrisk støt.*
- f) **Hvis bruken av elverktøy i fuktige områder er uunngåelig, skal det brukes en stikkontakt tilknyttet en jordfeilbryter (HPFI-relé).**

*Bruk av HPFI-relé reduserer risikoen for elektrisk støt.*

### 3) Personlig sikkerhet

**a) Vær oppmerksom, hold øye med hva du gjør og bruk sunn fornuft når du jobber med maskinen. Ikke bruk elverktøy hvis du er trøtt, eller hvis du er påvirket av narkotika, alkohol eller medisiner.** *Et øyeblikks uoppmerksomhet ved bruk av maskinen kan føre til alvorlig personskade.*

**b) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller.** *Personlig verneutstyr som støvmaske, sklissikkert fottøy, vernehjelm og hørselsvern som er tilpasset maskintypen, vil redusere personskader.*



**c) Unngå utilsiktet start av maskinen. Vær sikker på at elverktøyet er slått av før det kobles til stikkkontakten, løftes eller bæres rundt.**

*Ikke bær elverktøyet med fingeren på av/på-bryteren, og ikke koble påslått elverktøy til strømmettet, for dette vil øke risikoen for personskader.*

**d) Fjern alle justerings- og innstillingsverktøy fra maskinen før start.** *En del av et verktøy eller en skiftenøkkel som sitter på maskinen, kan føre til alvorlige personskader.*

**e) Sørg for å ha god arbeidsstilling. Sørg for godt fotfeste, og ha god balanse hele tiden.** *På denne måten har du bedre kontroll over elverktøyet hvis en uventet situasjon skulle oppstå.*

**f) Vær korrekt kledd. Unngå løstsittende klær og smykker. Sørg for å holde hår, klær og hansker langt unna bevegelige deler.** *Løstsittende klær, smykker eller langt hår kan bli fanget av bevegelige deler.*

**g) Hvis maskinen kan kobles til støvavsugerutstyr eller utstyres med støvpose, må du kontrollere at dette tilkobles og brukes riktig.** *Bruk av støvavtrekk kan redusere de farer som er forbundet med støv.*

### 4) Bruk og vedlikehold

**a) Ikke overbelast elverktøyet. Bruk riktig elverktøy til oppgaven som skal utføres.** *Riktig elverktøy vil gi et bedre og tryggere resultat når det brukes på riktig måte.*

**b) Ikke bruk elverktøy hvis bryteren er defekt.** *Et elverktøy som ikke kan kontrolleres med av/på-bryteren, er farlig og må repareres.*

- c) Trekk støpselet ut av stikkontakten før justering, utskifting av tilbehør eller oppbevaring av elverktøyet. *Disse sikkerhetsreglene reduserer faren for utilsiktet start av maskinen.*
- d) Oppbevar alltid elverktøy som ikke er i bruk, utilgjengelig for barn, og la aldri personer som ikke er fortrolige med maskinen og som ikke har lest disse instruksjonene, bruke maskinen. *Elverktøy er farlige i hendene på ukyndige personer.*
- e) Vedlikehold av elverktøyet. Kontroller at alle bevegelige deler fungerer og ikke sitter fast. Sjekk at ingen deler er skadet eller brukket slik at det kan påvirke elverktøyets funksjon. Skadde deler skal repareres før elverktøyet tas i bruk. *Mange uhell skyldes dårlig vedlikehold av elverktøyet.*
- f) Hold skjærende verktøy skarpe og rene. *Korrekt vedlikehold av skjærende verktøy med skarpe kanter reduserer risikoen for at det setter seg fast, og gjør verktøyet lettere å styre.*
- g) Bruk elverktøy og tilbehør i overensstemmelse med instruksjonene, og ta hensyn til arbeidsforholdene og det arbeidet som skal utføres. *Bruk av elverktøy til andre formål enn det tiltenkte bruksområdet, kan føre til farlige situasjoner.*

## 5) Service

Få alltid service på elverktøyet ditt utført av fagfolk som bruker originale reservedeler. *På denne måten vil elverktøyet forbli trygt å bruke.*

Bruk av tilbehør eller annet utstyr enn det som anbefales i denne bruksanvisningen, kan utgjøre risiko for personskade. En avskjerming eller annen del som er skadet skal repareres eller byttes ut av et autorisert servicesenter, med mindre annet er beskrevet i denne bruksanvisningen. Defekte kontakter skiftes på et autorisert servicesenter. Dette elektriske verktøyet overholder de relevante sikkerhetsregler. Reparasjoner bør kun utføres av fagkyndige personer, som benytter originale reservedeler, ellers kan det medføre betydelig fare for brukeren.

## SIKKERHETSADVARSEL FOR BOREMASKINER

Hold elverktøyet i de isolerte håndtakene når det bores eller skrues i plater og vegger hvor drill og skruer kan treffe skjulte ledninger. *Kontakt med strømførende ledninger vil også gjøre metalldele på maskinen strømførende og kan gi brukeren elektrisk støt.*

Bruk metalldetektor til å bestemme om det er elektriske ledninger, gass- eller vannrør skjult i arbeidsområdet før det skrues inn i f.eks. vegger og gulv. *Hvis skruer*

treffer gass- eller vannrør, kan det resultere i eksplosjon og/eller elektrisk støt.

**Hold godt fast i maskinen med begge hender.** Et svært høyt vridningsmoment kan inntreffe når det drilles eller skrues løsner eller strammes.

**Slå straks av maskinen hvis drill eller skrues setter seg fast.** Vær forberedt på høyt moment som kan gi tilbakeslag. Verktøyet kan sette seg fast hvis maskinen overbelastes.

**Sørg for at emnet er godt fastspent.** Emnet sikres bedre med skrueskruer eller skruestikke enn hvis man prøver å holde i dem med hånden.

**Ta nødvendig forholdsregler for å beskytte under arbeid der støv kan utvikle seg. Det er helseskadelig og kan være brannfarlig og eksplosivt.** Bruk støvmaske og sørg for utsugning når det er mulig å koble til.

## SIKKERHETSINSTRUKSJONER VEDRØRENDE VIBRASJON

A) De angitte vibrasjonsdataene representerer alminnelig bruk av verktøyet. Annen bruk av verktøyet og/eller dårlig vedlikehold kan resultere i forskjellige vibrasjonsdata. Dette kan øke vibrasjonsnivået betydelig over den totale arbeidstiden.

B) Ytterligere sikkerhetsforholdsregler skal treffes for å beskytte brukeren mot virkninger av vibrasjoner. Utfør vedlikehold på verktøyet og tilbehøret. Hold hendene beskyttet og varme. Organiser arbeidsmønstre og arbeidsperioder.

## SYMBOLFORKLARING.


	Overholder relevante EU-direktiver og standarder.
	Les og forstå denne veiledningen før bruk av maskinen for å redusere risikoen for skader
	Merk, fare for skade. Les instruksjonene grundig.
	Bruk sikkerhetsbriller.
	Bruk åndedrettsvern.

	<p>Bruk hørselsvern. Støy kan skade hørselen din.</p>
	<p>Bruk arbeidshansker.</p>
	<p>Må ikke kastes sammen med alminnelig husholdningsavfall. Elverktøy skal samles inn og gjenbrukes på miljøvennlig måte.</p>
	<p>Dobbelisolert.</p>

## TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning/frekvens:	230-240 V~50 Hz
Effekt:	800 W
Antall omdreining, ubelastet:	0-1200 /min
Slagfrekvens:	0-5300 /min.
Slagstyrke:	2,8 J
Beskyttelsesklasse:	II
IP-klasse:	IP20
Vekt:	3,30 kg.
LpA (lydtrykknivå):	94 dB(A) / K= 3 dB(A)
LwA (Lydeffektnivå):	105 dB(A) / K= 3 dB(A)
Vibrasjonsverdier:	
Funksjon borhammer ( $a_{h,HD}$ ):	14,90m/s <sup>2</sup> , $K_{HD} = 1,5 \text{ m/s}^2$
Funksjon, meisel ( $a_{h,CHeg}$ ):	10,45m/s <sup>2</sup> , $K_{CHeg} = 1,5 \text{ m/s}^2$

## FUNKSJONSBESKRIVELSE



1. PÅ/AV-bryter
2. Høyre/venstreløpbryter
3. Låseknapp til PÅ/AV-bryter.
4. Funksjonsbryter
5. Dybdestopp
6. Ekstra håndgrep
7. SDS-patron

## MONTERING

**Maskinen er klar til bruk ved levering.**

### **Eskens innhold:**

- 1 stk. borhammer
- 3 stk. SDS-drill
- 1 stk. flatmeisel
- 1 stk. spissmeisel
- 1 stk. ekstra håndgrep med dybdestopp

### **Montering ekstra håndgrep (6).**

Bruk aldri slagdrillfunksjonen uten det ekstra håndgrepet (6). Det ekstra håndgrepet gir

ekstra støtte og gir mulighet for å jobbe bedre uten å bli utmattet. Det ekstra håndgrepet er beregnet både til høyre- og venstrehendte personer.

Det ekstra håndgrepet kan rotere 360 ° rundt på maskinen.

- Løsne på håndgrepet ved å dreie håndtaket (6) mot klokken.
- Drei deretter håndgrepet rundt på maskinen til stillingen som passer best for deg.
- Stram håndgrepet igjen ved å dreie håndtaket (6) med klokken, til det sitter godt fast og ikke kan flyttes lenger.

## Dybdestopp

Du kan bore flere hull med samme dybde ved å stille inn dybdestopp (5) i en fast posisjon.

- Løsne på håndgrepet ved å dreie håndtaket (6) mot klokken.
- Monter dybdestopp (5) gjennom åpningen på det ekstra håndgrepet (6).
- Juster dybdestopp frem eller tilbake.
- Still inn dybdestopp så avstanden fra den og ut til spissen av drillen tilsvarer ønsket boreddybde.
- Stram håndgrepet (6) ved å dreie med klokken for å låse fast dybdestopp.

## Montere SDS-tilbehør



SDS-bor monteres ved å trykke det inn i patronen (8) til det klikker på plass. Det kan være nødvendig å dreie en smule på drillen for at borfestet skal treffe riktig inn i patronen. Boret demonteres igjen ved å trekke patronen (8) tilbake, for deretter å ta ut boret.

**ADVARSEL:** Tilbehør kan være svært varmt etter bruk.

Vær forsiktig for å unngå personskade. Bruk eventuelt hansker ved skift av tilbehør.

# BRUK

## Tiltenkt bruk:

Dette produktet er egnet for boring av hull i f.eks. betong, murstein, metall, treverk og andre materialer, alt etter hvilke bor som monteres i maskinen og hvilken funksjon maskinen stille inn på. Produktet er også egnet for bruk som meiselhammer med det korrekte tilbehør montert i maskinen.

## Feil bruk:

All bruk av maskinen til andre oppgaver enn de som er nevnt i avsnittet «Tiltenkt bruk», anses å være feil bruk av maskinen. Produktet er ikke beregnet til profesjonell bruk.

## Slå på/av

- Sett støpslet i stikkkontakten.
- Hold fast i maskinen med begge hender.
- Start maskinen ved å trykke på PÅ/AV-bryteren (1).
- Jo større trykk på bryteren, jo større hastighet blir det på maskinen.
- Slipp bryteren for å slå av maskinen.

## Kontinuerlig drift:

**MERK: Denne funksjonen fungerer kun når rotasjonsretningen er til høyre.**

- Sett støpslet i stikkkontakten.
- Hold fast i maskinen med begge hender.
- Trykk kontakten (1) helt ned og trykk samtidig låseknappen (3) inn for å aktivere kontinuerlig drift.
- Etter bruk i kontinuerlig drift slås av maskinen ved å trykke kontakten (1) helt inn og slippe den igjen.
-  Legg aldri maskinen fra deg med bryteren (1) trykt inn og låseknappen (3) aktivert.

## Høyre/venstre rotasjon:

Høyre/venstre rotasjonsbryter (2) brukes til å stille inn rotasjonsretning.

Ved å trykke bryteren fra side til side, velges mellom rotasjonsretning med eller mot klokken. MERK: Bryteren må kun betjenes når motoren står stille. Hvis du ikke overholder dette punktet, kan maskinen og funksjonen skades.

## Funksjoner: Drill / slagdrill / meiselposisjon / meisling

Still inn på bryteren (4) kun når maskinen står stille.

Foto: A

- Drillfunksjon: Drei bryteren (4) over i posisjonen der det vises et boresymbol. Funksjonen brukes til drilling i tre, metall eller plastmateriale.

Foto: B


- Slagdrillfunksjon: Drei bryteren (4) over i posisjonen der det vises et drill + hammersymbol. Funksjonen brukes til å arbeide i betong, stein eller murstein.

Foto: C

- Meiselposisjon: Drei bryteren (4) over i posisjonen der det vises en meisel med høyre/venstre dreining. Når meiselen er stilt inn i ønsket posisjon, dreies bryteren over til meiselfunksjon (foto D)

Foto: D

- Meisling: Drei bryteren (4) over i posisjonen der det vises et meiselymbol.



**ADVARSEL:** Sørg alltid for at bryteren er dreiet helt om så den klikke på plass i en av de fire funksjonene. Ikke bruk maskinen når bryteren står feil.

## VEDLIKEHOLD

1. Sørg for at maskinen alltid holdes ren.
2. For å unngå ulykker må støpslet fjernes fra stikkkontakten før rengjøring og vedlikeholdsarbeid.
3. Motorens ventilasjonsåpninger må holdes rene og frie for fremmedlegemer. Ikke stikk gjenstander inn i ventilasjonsåpningene.
4. Rengjør maskinens kabinett med en myk og fuktig klut. Ikke bruk løsemidler. Tørk maskinen etter at du er ferdig med rengjøringen.
5. Bruk aldri etsende rengjøringsmidler til rengjøring av plastdeler. Bruk aldri midler som bensin, klorholdige rengjøringsmidler, ammoniakk eller rengjøringsmidler som inneholder ammoniakk til rengjøring av elverktøy.
6. Maskinen kan gå ujevnt eller ikke starte hvis motorens kullbørster er så slitte at de ikke lenger har ordentlig kontakt. Hvis dette skjer, må kullbørstene skiftes ut med et nytt sett kullbørster like til de originale. Arbeidet skal utføres av kvalifiserte fagfolk.



**ADVARSEL:** Motorens kullbørster må alltid skiftes ut i sett.

7. Tilbehør (bor og meisler) blir sløve med tiden. Også selv om de brukes på riktig måte. Et tydelig tegn på et slitt tilbehør er at maskinen ikke selv lett kan skjære gjennom emnet og at man belaster maskinen ved å presse den. Få tilbehøret slipt eller bytt til nytt.
8. Hvis du oppdager mangler eller defekte deler på maskinen, kan du ved hjelp av tegningen i denne bruksanvisningen finne nummeret på den delen du skal bestille hos forhandleren.
9. Hvis ledningen til elverktøyet blir skadet, må den skiftes ut med en ny original ledning av kvalifiserte fagfolk.

## MILJØ.



Elektriske apparater må ikke kastes sammen med alminnelig husholdningsavfall. Elverktøy som ikke lenger kan brukes, skal samles inn separat og resirkuleres på en miljøvennlig måte. Forhør deg på din lokale miljøstasjon om korrekt avhending.

## SERVICE OG KUNDETELEFON

Ta kontakt med NFT ApS på telefon eller e-post hvis du har spørsmål om riktig bruk og/eller reservedeler. NFT ApS, Friis Hansens Vej 12f, Vejle, DK.

Tlf.: +45 70 20 95 96, E-post: [service@nft-aps.dk](mailto:service@nft-aps.dk), [www.nft-aps.dk](http://www.nft-aps.dk)



## EU – SAMSVARERKLÆRING

**NFT ApS, Friis Hansens Vej 12F, 7100 Vejle, Danmark.**

Vi erklærer herved at maskinen:

**Bore- og meiselhammer, PRIZE, modellnr.: 20081 (Z1C-AB-26D)**

er produsert i overensstemmelse med følgende EU-direktiver:

**2006/42/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2015/863/EU, 2012/19/EU.**

Følgende harmoniserte standarder er benyttet:

**EN 62841-1:2015+AC:15+A11:2022, EN IEC 62841-2-6:2020+A11:2020**

**EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021**

**EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021**

**EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021**

**IEC 62321-(1..8).**

**17.09.2024, 7100 Vejle, Danmark.**

**Peter Stefan Schou, Direktør.**